

PHILIPS

MDLS CRI MATCHLINE
LPL40 3-module

Professional

Komt overeen met echt daglicht

360° verlichting – 1500/750 lm

Ultraduurzame accu

Grote weerstand IK07/IP54



LPL403MODX1



Echt bijpassende kleur. Ontworpen voor professionals.

Multidirectionele LED-lamp met 3 modules voor spuitelij

De Philips MatchLine MDLS CRI is een alles-in-één LED-werklamp die perfect geschikt is voor snelle kleurcontroles en grotere spuitklussen. Dankzij het krachtige witte licht uit 3 aparte modules hebt u 360° licht zodat u de kleuren perfect op elkaar kunt afstemmen en kunt zorgen voor een superieure afwerking.

Kracht en bereik van het licht — schaduwvrij

- Combineer eenvoudig kleuren alsof u werkt bij daglicht
- Hoge kleurweergave-index van 92 toont werkelijke kleuren
- Kom uit de schaduw met 360° volledige lichtdekking
- Hoogwaardige LED en tweetraps lichtopbrengst: 1500 lm/750 lm
- Mat filter vermindert schittering om de belasting van uw ogen te verminderen

Handsfree en geavanceerde accu

- Werk handsfree terwijl u eenvoudig de richting van de verlichting regelt
- Geavanceerde oplaadbare accu gaat 5x langer mee

Hoge weerstand

- Robuuste lamp die schokbestendig en water- en stofdicht is – IK07 en IP54
- Zeer goed bestand tegen chemische stoffen en oplosmiddelen in spuitbedrijven

Kenmerken

Combineer kleuren als bij daglicht

De Philips MatchLine MDLS CRI is voorzien van de nieuwste Lumileds, Luxeon SMD LED-technologie, en levert krachtig wit licht, een hoge kleurweergave-index en een kleurtemperatuur van echt daglicht (6000 K). Dit betekent dat u met de MatchLine MDLS kunt lakken, polijsten, reinigen of voorbereiden alsof u buitenshuis werkt op een zonnige dag. Daarnaast is de lamp is niet alleen ontworpen om u beter zicht te geven, maar is die door het zachtere witte licht ook aangenamer voor uw ogen, waardoor u minder vermoeid raakt terwijl u werkt.

Hoge kleurweergave-index

Hoe hoger de kleurweergave-index (CRI), hoe gemakkelijker het is om de juiste kleur te bepalen. Lampen met een lage CRI-waarde laten bepaalde kleuren onnatuurlijk uitzien. Lichtbronnen met een CRI van 90 of hoger zijn het beste voor taken waarbij een maximale overeenstemming van kleuren is vereist. De Philips MatchLine MDLS is voorzien van Lumileds Luxeon LED's en levert licht van CRI 92. Met een krachtige lichtbron als deze kunt u er zeker van zijn dat u de werkelijke kleuren ziet. Zo kunt u snel de kleur vinden die u nodig hebt zonder gebruik van een spectrometer. Laat de fouten op het gebied van bijpassende kleuren over aan uw concurrenten.

360° volledige verlichting

Als de kwaliteit van de lakwerkzaamheden belangrijk is, zijn schaduwen gewoon onacceptabel. Doordat de Philips MatchLine MDLS wordt geleverd met drie afzonderlijke verlichtingsmodules, kunt u het licht zodanig projecteren, dat u 360° lichtdekking hebt zonder schaduwen. En doordat de kop van

elke module 300° draaibaar is, kunt u de MDLS beter richten, waardoor u een onberispelijke afwerking kunt realiseren.

Hoogwaardig Philips LED-licht

Elke module van Philips MatchLine MDLS biedt de keuze uit twee verlichtingsmodi. De krachtigere boostmodus levert 500 lumen en is perfect voor het controleren van de fijnere details van de lak. Voor dagelijks gebruik (en om te zorgen dat de accu langer meegaat), is er de normale modus, die 250 lumen levert. En als er intensere verlichting nodig is, combineert u de drie modules simpelweg voor een zeer krachtige opbrengst van 1500 lumen.

Mat filter beschermt uw ogen

Wanneer u te lang naar een reflecterend oppervlak onder een sterke lamp moet kijken, kunnen uw ogen gemakkelijk moe en geïrriteerd raken. De Philips MatchLine MDLS is uitgerust met een mat filter, dat uw ogen beschermt door schittering en spiegelachtige weerkaatsingen te verminderen. U kunt dus langer comfortabel werken.

Superieure handsfree-ervaring

Dankzij de 300° draaibare kop van elke module biedt de Philips MatchLine MDLS u volledige controle over de verlichtingsrichting. En door de ingebouwde klemhaak voor zwaar gebruik en de magneet van elke module, kunt u elke module ophangen, vastklemmen of bevestigen op ieder gewenst oppervlak. Zo kunt u werken met eenvoudig aan te passen helder licht, met beide handen vrij.

Nieuwe, geavanceerde accu

Bij aanschaf van een oplaadbare gereedschap, wilt u weten dat de batterij lang genoeg meegaat. De Philips MatchLine MDLS

wordt geleverd met een geavanceerde accu die gaat 5x langer meegaat dan traditionele oplaadbare accu's. Met 1500 keer laadcycli in plaats van de standaard 300, krijgt u het equivalent van ongeveer vijf jaar continu gebruik, wat de vervangingskosten aanzienlijk verlaagt. Daarnaast kent u ongetwijfeld de frustratie wanneer een accu halverwege de werkzaamheden leeg is. Na een volledig laadcyclus van minder dan drie uur, krijgt u meer dan zes uur ononderbroken gebruik in de normale modus. Dit betekent hoogwaardige verlichting gedurende het grootste gedeelte van de werkdag.

Robuuste, duurzame lamp

De behuizing van de MatchLine MDLS, die voldoet aan de internationale norm IK07, is robuust en ontworpen om bestand te zijn tegen de zwaarste werkomgevingen, omdat wij weten dat zelfs de voorzichtigste personen hun gereedschap soms laten vallen. Daarnaast is de MDLS gemaakt met ultrasoon lassen en voorzien van meervoudige afdichting, waardoor een grote mate water- en stofdichtheid worden verkregen conform de internationale beschermingsklasse IP54.

Zeer goed bestand tegen chemische stoffen

Zelfs met zijn hoogwaardige ontwerp en superieure afwerking is de waterdichte behuizing van de Philips MatchLine MDLS zeer goed bestand tegen chemische stoffen en oplosmiddelen in de werkplaats. Dit gereedschap kan daarom probleemloos worden gebruikt in de zware werkomstandigheden van elk spuitbedrijf.

Specificaties

Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL403MODX1

Bestelcode: 39627066

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 1800 mAh

Oplaadtijd van batterij: 1 lamp 1 uur /3 lampen 2 uur

Batterijtype: Lithium

Type stekker: DC

Voedingsbron: Oplaadbare batterij

Wattage: 5 W

Voltage: 3,2 volt

Gebruikstijd accu: 1 uur/2,5 uur

Lichtkenmerken

Lichthoek: 60° graad

Lichthoek (aanwijzer): n.v.t. graad

LED-levensduur: Tot 50.000 uur

Lichtopbrengst: 1500 lumen

Lichtopbrengst (Eco): 750 lumen

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 2158 g

Hoogte: 14,7 cm

Lengte: 34,0 cm

Breedte: 16,2 cm

Gegevens van de verpakking

EAN3: 8727900396287

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 34,0 cm

Lengte: 16,2 cm

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 1

Gewicht incl. kabel: 1920 g

Gewicht zonder kabel: 1797 g zonder adapter (1 lamp 223) g

Breedte: 14,7 cm

Productbeschrijving

Haak

Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07

Magneet

Materiaal en afwerking: Kunststof en rubber/structuur

Aantal LEDs: 7

Gebruikstemperatuur: Lamp: -20° tot 60 °C

Draaibaar licht

Bestand tegen: oplosmiddelen, Chemicaliën

Technologie: LED

Hoofdband: n.v.t.

Collectie: Professioneel

