

Philips warning canceller  
LED adaptador CANbus

**LED-CANbus**

Pack de: 2  
elimina advertencia en tablero

**18957X2**



## Rendimiento eléctrico perfecto

evita las señales de error en el panel

### **Instalación con enganche sencillo**

- Instalación con enganche sencillo

### **Cancelador de advertencia LED**

- Cancelador de advertencia LED

**PHILIPS**

# Especificaciones

## Descripción del producto

- Aplicación: Indicador de viraje
- Rango: CANbus de LED
- Tecnología: LED
- Tipo: [~21 W]
- Voltaje: 12 V
- Potencia: 21 W

## Especificaciones ecológicas

- Metales pesados: Sin cadmio, Sin mercurio, Sin plomo

## Información de pedidos

- Código de pedido: 39587794

## Datos de empaque

- Tipo de envase: Blister
- EAN1: 8727900395877
- EAN3: 8727900395884

## Información del producto empaquetado

- MOQ (para profesionales): 4

# Destacados

## Instalación con enganche sencillo

Instalación con enganche sencillo

## Cancelador de advertencia LED

En algunos vehículos equipados con un sistema de control CANbus, la instalación de bombillas LED puede provocar señales de error en el tablero. Con el uso de los canceladores de advertencia LED de Philips, evitarás esas señales de error causadas por el diagnóstico de fallas del sistema CANbus.



Fecha de publicación  
2024-04-26

Versión: 9.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)