

**Philips Ultinon Drive 5100  
10-inch LED-lichtbalk**

Gekeurd voor op de weg ECE

R149 - 30

2300 lm, lichtbundel 370 m  
Tweekleurig stadslicht  
Elk terrein, alle  
weersomstandigheden

**LUMUD5102LX1**



Krachtige helderheid voor meer veiligheid achter het stuur

Heldere, duurzame uitrusting voor reizen over land

De Philips Ultinon Drive 5102L LED-lichtbalk houdt u veiliger, waar u ook naartoe rijdt. Merk gevaren 370 meter voor u op dankzij verlichting die ook presteert in de meest zware omstandigheden en tevens een stijlvolle look aan uw voertuig toevoegt.

**Ontworpen voor zware omstandigheden**

- Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels
- Robuuste behuizing uit één stuk voor veeleisende omgevingen
- IP68- en IP69K-waterbestendig om de elementen te weerstaan

**Extra verlichting voor op de weg**

- Krachtige LED-lightbars die goedgekeurd zijn voor op de weg

**Eenvoudig te installeren door de flexibele plaatsingsopties**

- Ontwerp met laag profiel voor eenvoudigere montage

**Stadslicht in twee kleuren waardoor u opvalt**

- Kies de kleur van het stadslicht

**De helderheid die van u een veiligere bestuurder maakt**

- Intense verlichting die ver en breed schijnt, voor superieur zicht

**PHILIPS**

## 10-inch LED-lichtbalk

Gekeurd voor op de weg ECE R149 - 30 2300 lm, lichtbundel 370 m, Tweekleurig stadslicht, Elk terrein, alle weersomstandigheden

# Specificaties

### Productbeschrijving

- Activering van de boostmodus: Nee
- Breekbestendig
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-referentienummer: 30
- Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP68 en IP69K
- Installatiehoek: 360°
- Materiaal: Geëxtrudeerd aluminium
- Offroad boost: Nee
- Behuizing ontworpen uit één stuk
- Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 80 °C
- Collectie: Ultinon Drive 51000
- Krasbestendige lens
- Technologie: LED
- Breedte: 303 mm / 10 inch
- Installatie van de boostfunctie: Nee
- Accessoires (optioneel): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004W
- corrosiebestendige beugels: Montagebeugels aan de zijkant
- ECE R148
- Parkeerstadslicht: Ja, wit of oranje
- Type stekker: 4-pins DT-connector met kabel van 0,5 m

### Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 6500 K K
- Lichtbundel 1 lux-m: 370
- Effectieve lichtopbrengst: 2300 lumen
- Ruwe lichtopbrengst: 9900 lumen

### Elektrische kenmerken

- Voltage: 9-30 Volt DC

### Bestelinformatie

- Bestelnummer: UD5102LX1
- GOC: 01844194

### Gegevens van de verpakking

- EAN1: 8719018018441
- EAN3: 8719018018458

### Verpakkingsinformatie

- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 4
- Afmetingen doos-L (mm): 610
- Afmetingen doos-B (mm): 90
- Afmetingen doos-H (mm): 90
- Aantal producten in de doos: 1 lamp

### Verpakkingsinformatie

- Lengte: 630 cm
- Breedte: 200 cm
- Hoogte: 200 cm

## LUMUD5102LX1/10

# Kenmerken

### Zichtbaarheid tot 370 meter

De Philips Ultinon Drive 5102L LED-lichtbalk zorgt voor een heldere lichtbundel die de weg vóór u tot wel 370 meter verlicht\*. De effectieve lichtstroom van 2300 lumen wordt homogeen verdeeld in een geoptimaliseerde indirecte bundel, waardoor een intense verlichting die ver en breed schijnt wordt gegenereerd, met minder schittering voor dagelijks gebruik. Hierdoor kunnen bestuurders sneller reageren op donkere, landelijke en onverharde wegen. De koele lichtkleur van 6500 Kelvin lijkt op daglicht, waardoor het contrast wordt verbeterd en bestuurders geconcentreerd blijven.

### Helderwitte of -oranje LED

Blijf nooit onopgemerkt op zijwegen of op parkeerplaatsen met de extra LED-stadslichten van onze Philips Ultinon Drive 5102L. Laat uw stijl en persoonlijkheid zien met een zelfgekozen lichtkleur, intens oranje of koel wit.

### Robuuste behuizing uit één stuk

De Philips Ultinon Drive 5102L LED-lichtbalk is uit één stuk vervaardigd om de zwaarste omstandigheden te weerstaan. Het ontwerp zorgt voor een uitstekend warmtebeheer en een consistent hoge lichtopbrengst tijdens uw reis. Conform IK07 is hij schokbestendig voor probleemloze prestaties op de weg en offroad. De onbreekbare lens van polycarbonaat kan elke klap aan zonder beschadigingen of krassen.

### Waterdicht voor duurzaam licht

Dankzij het ingenieuze schroefloze ontwerp is de Ultinon Drive 5102L LED-lichtbalk van Philips bestand tegen de meest natte omstandigheden. De IP69K-certificering betekent dat hij altijd en overal presteert, ongeacht de weersomstandigheden. En hij kan elke hogedrukreiniger aan waarmee u na afloop uw auto wast.

### Corrosiebestendig

Met de geanodiseerde voorbehandelde bovenlaag met poedercoating voor de auto-industrie is de Philips Ultinon Drive 5102L LED-lichtbalk voorzien van een ultieme bescherming tegen corrosie. De montagebeugels zijn gemaakt van roestvrij staal, dat corrosiebestendig is. Bestand tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. De extra LED-lampen van Philips zijn gemaakt van duurzame, hoogwaardige materialen en zullen jarenlang meegaan.

### Goedgekeurde verlichting voor op de weg

De Philips Ultinon Drive 5102L LED-lichtbalk voldoet aan ECE-normen en is 100% goedgekeurd voor grootlicht- en stadslichtfuncties. Voor extra veiligheid zijn Philips LED-lichtbalken getest volgens de EMC R10-specificatie om te garanderen dat ze probleemloos werken met de elektrische systemen van uw voertuig.

### Eenvoudige en flexibele installatie

Het slanke, onopvallende ontwerp maakt de installatie eenvoudiger en flexibele montageopties zijn mogelijk met beugels voor zijmontage (meegeleverd) en beugels voor achtermontage (UD1001M optioneel). De kabel wordt geleverd met een voorbedrade male/female 3-pins Superseal DT-connector en is beveiligd tegen spanningsoverbelasting en omgekeerde polariteit, zodat de installatie veilig en eenvoudig is.



Publicatiedatum  
2024-04-18

Versie: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Lichtbundel gemeten bij 1 lux.