

PHILIPS

lyskilde til forlygter

X-tremeVision G-force

Lyskildetype: H11

Pakke med 1 stk.

12 V, 55 W

Mere lys

12362XVGB1



Opnå hidtil uset effektivitet

Op til 130 % kraftigere lys

Philips X-tremeVision G-force H11 er nogle af de klareste autolykilder, du kan købe. Med op til 130 % kraftigere lysstyrke og en overlegen lyskeglélængde er de overlegne i forhold til de fleste andre autolykilder. Se længere, reager hurtigere og kør mere sikkert.

Op til 130 % kraftigere lys for bedre sigtbarhed

- Se længere, og reager hurtigere med op til 130 % større lysstyrke
- En af de klareste lykilder, der giver en fantastisk lysstyrke

Hvidt lys for at opnå bedre kontrast

- Betydeligt hvidere lys, der giver øget komfort og sikkerhed

Holdbare lykilder

- Sikkerhed i hele levetiden, så du kan se og blive set

Øget sikkerhed

- Ydeevne betyder bedre udsyn og længere levetid

Kvalitet fra Philips

- Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Vigtigste nyheder

Op til 130 % større lysstyrke

Perfekt belysning er især vigtigt på lang afstand – normalt 75-100 meter foran køretøjet. Philips X-tremeVision G-force øger din sigtbarhed med op til 130 % klarere lys. Dette hjælper dig med at opdage forhindringer og potentielle farer tidligere end med de fleste andre halogenlyskilder.

Den ultimative lyskvalitet

Med optimeret højpræcisionsglødetrædsgeometri, op til 13 bar højtryksgas, højpræcisionsbelægning og UV-kvartsglas i høj kvalitet bekræfter Philips X-tremeVision-lyskilder en ny milepæl inden for autolykilder. De er fremstillet til ultimativ ydeevne og kompromisløs sigtbarhed.

Betydeligt hvidere lys

Det klare, hvide lys på op til 3400 Kelvin er betydeligt hvidere end for almindelige lyskilder. Philips Gradient Coating-teknologien producerer et kraftigere lys, så du kan nyde en af de klareste ydeevner inden for autolykilder og en yderst komfortabel køreoplevelse om natten.

Sikkerhed i hele levetiden

En reservedels eventuelle fejl udgør en risiko for dig og dit køretøj. Dette gælder især for lyskilder. Enhver ødelagt forlygte reducerer

sigtbarheden og sikkerheden for dig og den modkørende trafik. Philips X-tremeVision G-force er optimeret til en lang og pålidelig levetid. Du kan altid se og blive set i længere tid end med andre højtydende lyskilder.

Mere lys og længere levetid

Philips X-tremeVision G-force-lyskilder er fremstillet til fremragende ydeevne og producerer op til 130 % klarere lys uden at gå på kompromis med levetiden. Med op til 400 timer* er Philips X-tremeVision G-forces levetid betydeligt længere end konkurrenternes løsninger inden for kategorien for bedre udsyn (*afprøvet ved 13,2 V standardspænding).

Bilbelysning af højeste kvalitet

Det teknologisk avancerede Philips-mærke er kendt i bilindustrien og har været det i mere end 100 år. Philips Original Equipment Quality-produkterne er designet og udviklet efter strenge kvalitetsstyringsprocesser (herunder gældende ISO-standarder), hvilket fører til ensartede høje produktionsstandarder. X-tremeVision G-force er kompatibel med bilmodeller af kendte mærker som f.eks. Audi, BMW, Ford, GM, Toyota og Volkswagen. Se vejledningen til produktvalg for at få yderligere oplysninger.

Specifikationer

Emballagedata

Emballagetype: Bliester
EAN1: 8719018001191
EAN3: 8719018001207

Elektriske karakteristika

Spænding: 12 V
Watt-tal: 55 W

Levetid

Levetid: 400 timer

Lyskarakteristika

Lumen: 1.350 ±10 %
Farvetemperatur: 3400 K

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 12362XVGB1
Ordrekode: 00119130

Emballageoplysninger

Højde: 13 cm
Længde: 25,5 cm
Bredde: 19 cm
Bruttovægt pr.del: 0,47 kg

Produktbeskrivelse

Type: H11
Anvendelse: Fjernlys, Nærlys, Tåge
Betegnelse: 12362XVGB1
ECE-godkendelse
Sortiment: X-tremeVision G-force
Teknologi: Halogen
Base: PGJ19-2

Medfølgende produktoplysninger

Højde: 12,9 cm
Længde: 9,5 cm
Bredde: 4,86 cm
Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 10
Pakkeantal: 1
Bruttovægt pr. del [g]: 22,7

Markedsføringspecifikationer

Forventede fordele: Mere lys
Produktoplysning: Mere lys

