

Philips GoPure Style
车载空气净化器

可过滤 0.004 微米的细小颗粒
有效去除病毒，效率超过 99%
一路清新，自在随“型”
智能空气净化

GPS760PTCX1



呼吸洁净空气的时尚方式

优雅设计。澎湃动力。

采用优雅设计和强劲的过滤功能，盈动 7000 系列，配有抗病毒香氛。主动方式散发到空气中，瓦解病毒，经验证，可去除车内空气中 99% 的病毒。

选择适合您风格的香味

- 优雅的空气净化器，理想搭配您的汽车
- 从其他“清新海域”和“见字如面”香氛中选择

安全且天然抗病毒精油配方

- 天然精油配方可对 99% 空气中的病毒进行消毒
- 香氛符合 IFRA 安全标准

通过专用应用程序进行智能控制

- 通过 AirMatters “在意空气”应用程序跟踪空气质量和控制设备
- 始终了解您所呼吸的空气质量

先进的过滤技术，可去除细小颗粒

- 可捕捉 99.9% 的微小至 0.004 微米的颗粒物
- 设计结构紧凑，双风扇动力强劲

PHILIPS

车载空气净化器

可过滤 0.004 微米的细小颗粒 有效去除病毒，效率超过 99%，一路清新，自在随“型”，智能空气净化

规格

产品描述

- 空气颗粒污染物传感器：PM2.5
- 空气质量指示 (AQI): 3 色 AQI 和数字显示
- 支持手机 APP 操控
- 芳香散发器：是；提供 3 种选择
- 自动开/关
- 滤网更换指示：是；显示“Flt”
- 噪音级别 (dbA)(GB/T std): 54.2
- 功率 [W]: 3.2
- 速度设置：3，静音、自动和劲速
- 技术：过滤和抗病毒
- 电压 [V]: 5 伏直流

性能

- 颗粒污染物过滤：颗粒物 CADR: 16 立方米 / 小时
- 过滤效率：8 分钟 *1
- 去除微粒的效率：>99.9% @ 0.004um*2

物流信息

- 箱规：1
- 参考（订单输入）：GPS760PTCX1
- EAN1: 6970128330119
- 订购代码 GOC: 33011931
- 订单输入：GPS760PTCX1

替换

- 过滤网名称：SaniFilter Plus 130
- 过滤器型号：SNF130
- 过滤网使用寿命（小时）：1000
- 过滤网更换周期：建议每 1 年
- 过滤网尺寸（宽 x 厚 x 高）（毫米）：60 x 25 x 128
- 香氛选择：Forest、Ocean 和 Paperback
- 香氛型号：ARMF40；ARMO40；ARMP40
- 香氛更换周期：建议每 3 个月

包装盒中的配件

- Aroma 滤芯：铝制密封香氛，1 个
- 电源线和长度：USB-C 线缆，1 米

重量和尺寸

- 产品重量：450
- 包装盒尺寸（长 x 宽 x 高）（毫米）：268 x 137 x 92.5
- 产品尺寸（宽 x 厚 x 高）（毫米）：74.3 x 67.4 x 210.3
- 包装盒重量（含产品）（克）：770

GPS760PTCX1

产品亮点

捕捉细小颗粒

先进的 SaniFilter Plus 高效除菌过滤网，可去除其他滤网遗漏的细小颗粒，从而防止您受经空气传播的细菌和病毒的危害。它可捕捉 99.9% 车内空气中漂浮的小至 0.004 微米 *2 的细小颗粒。这比非冠状病毒小 40 倍，比细菌小 100 倍。

结构紧凑，动力强劲

盈动 7000 系列，让您无需在设计风格与性能之间取舍。它采用紧凑时尚设计，但仍具有强劲动力，只需 8 分钟即可清洁您车内的空气。强劲而静音的双风扇系统，有效过滤，使气流快速穿过 SaniFilter Plus 高效除菌过滤网。只需 8 分钟 *1 即可有效清洁您的车内空气。它是一款时尚的空气净化器，可快速清洁您呼吸的空气。

抗病毒香氛

“氧气森林”香氛配方中含有知名的强劲抗病毒精油配方，尤加利和罗文莎叶，可有效对空气进行消毒。得益于大自然的治愈能力，“氧气森林”是针对病毒和其他病原体的高效抵御者，经测试，可去除车内空气中 99%* 的病毒。由我们的香氛大师手工混合制作而成，它散发着清新、淡淡、持久的香味，可增强您的驾车旅程体验。为您带来宜人的清香，同时净化您呼吸的空气。

符合 IFRA 标准，安全使用

飞利浦盈动 7000 中采用的香氛配方，经测试，确保符合国际香料协会 (IFRA) 标准。这意味着香氛成分经测试，且准确控制精油含量，以供安全使用。与很多其他合成消毒剂或局部施用的纯精油不同，您可以放心使用这款香氛，安全驾驶，同时尽享宜人的清香。

优雅设计，与您的汽车相得益彰

盈动 7000 系列是一款优质的车载空气净化器，为追求时尚于格调的驾驶者量身定制。采用金属顶环和特有的织物装饰，外观时尚而不失质感。搭配黑色低调、时尚机身，这款空气净化器为您的汽车内饰增添优雅之感。

选择您喜欢的香味

除了“氧气森林”，还提供有两款其他手工制作的香氛供您购买，以便您选择适合氛围的理想车内香味。“清新海域”香氛，散发着淡淡的柑橘和柠檬香，及馥郁花香，它让您不禁想起在蜿蜒的海岸驾驶时闻到的新鲜空气气味。即使在拥挤的城市中驾驶，也可享受室外空气般的宜人芳香。“见字如面”香氛，新鲜佛手柑与琥珀和雪松的木质芬芳交织氤氲，犹如坐在书店角落的静谧下午时光，精致宁静，波澜不惊。

实时空气质量显示

盈动 7000 (S7601) 还可实时测量空气质量，即使车内空气质量有略微变化也可感应到。使用简单的 3 色 LED 指示灯：优（蓝色）、一般（黄色）和差（红色）- 当前空气质量级别显示在设备的顶部面板，因此，您对呼吸的空气质量一目了然。此外，您可以通过专用 AirMatters “在意空气”应用程序检查空气质量。



发行日期 2024-04-20

版本：3.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 1 根据 GB/T18801:2015 在 3 立方米的第三方实验室房间内进行测试，去除 >= 50% 的颗粒污染物。

* 2 在德国对 SaniFilter Plus 的颗粒 1 次去除效率进行了测试；颗粒大小参照世界卫生组织 (WHO) 《2008 年微生物风险评估报告》中发布的导致 SARS 的冠状病毒和细菌的大小。

* 3 在 3 立方米的第三方实验室房间内进行测试，去除病毒 (Phi-X174)，产品中仅安装 Aroma Forest 的情况下测试活性抗病毒效率。