

# PHILIPS

## PEN20S

### Professional

200 lm, Boost/100 lm, Eco

Alsided håndfri brug

100 lm spotlight på toppen

Lang batterilevetid op til 4 timer



LPL67X1



## Genopladelig, kompakt LUXEON® LED-lampe i høj kvalitet

Kompakt lampe, der giver et klart, naturligt lys

Philips PEN20S er en kompakt lyspen, der er velegnet til hurtige inspektionsopgaver. De 4 LED'er af høj kvalitet giver et klart, naturligt hvidt lys på 6.000 K, hvilket giver op til 200 lm, plus et 100 lm spotlight. Genopladd via USB, og brug håndfri betjening.

#### **LED med dobbeltfunktion og naturligt hvidt lys**

- Arbejd behageligt uden at blive træet
- Vælg 100lm i "ECO"-tilstand eller en intens 200 lm i "Boost"-tilstand
- Få et bedre overblik over dit arbejde

#### **Robust inspektionslampe**

- Robust lys designet til at kunne modstå vanskelige arbejdsbetingelser på et værksted

#### **Genopladeligt batteri med lang levetid**

- Du kan arbejde uden afbrydelser i op til 4 timer

#### **Praktisk, håndfri, drejelig arbejdslampe**

- Du kan arbejde mere effektiv med håndfri belysning

# Specifikationer

## Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: LPL67X1

Ordrekode: 05261231

## Elektriske karakteristika

Batterikapacitet: 1200 mAh

Effekt: 1,8 W

Batteridriftstid (Boost): op til 2 timer

Spænding: 3,2 V

Batteridriftstid (Eco): op til 4 timer

Batteritype: LFP-batteri

Opladningskabeltype: Genopladelig

Stiktype: Intet stik, mikro-USB

Batteriopladningstid: mindre end 2 timer

Strømkilde: AAA-batteri, LiFePO4-batteri 3,2 V 1200 mAh

## Lyskarakteristika

Farvetemperatur: 6.000 K

Lyseffekt (fokuslys): 100 lm

LED-levetid: 10000 timer

Lyseffekt (Eco): 100 lm

Strålingsvinkel (pointer): 60°

Strålevinkel: 80°

Lyseffekt: 150-300 lumen, 200 lumen

## Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 816 g

Højde: 10,3 cm

Længde: 20,5 cm

Bredde: 12,3 cm

## Emballagedata

EAN1: 8719018052612

EAN3: 8719018052629

## Medfølgende produktoplysninger

Pakkeantal / mindste ordremængde: 6

Vægt med batterier: 92 g

Vægt med kabel: 104 g

Størrelse: Standard, Kompakt

Kabellængde: 50 cm mikro-USB

Diameter: I/T

Vægt uden batterier: I/T

Vægt uden kabel: 92 g

Højde: 18,7 cm

Længde: 5,3 cm

Bredde: 2,8 cm

## Produktbeskrivelse

Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK07

Kapslingsklassificering (IP): IP54

Magnet

Materialer og finish: ABS

Modstandsdygtig over for: olie, fedt, opløsningsmidler i værkstedet

Teknologi: LED

UV-lækagedetektor: Nej

Antal LED'er: 4+1

Driftstemperatur: 0-40°C

Retningsbestemt lys: Lampehoved, der kan drejes 80°

Sortiment: PEN, Professional

Krog: 80° drejelig klemme med magnet

Håndfrie funktioner: Krog, magneter

Hovedtelefoner med krog: Nej

## Markedsføringspecifikationer

Produktoplysning: Genopladelig arbejdslampe

Forventede fordele: Se bedre, Arbejd bedre

# Vigtigste nyheder

## 6000K naturligt hvidt LED-lys

Philips PEN20S afgiver et 6000K naturligt hvidt lys, der forbedrer visuel komfort og reducerer træthed i øjnene, så du kan arbejde uden at blive træt.

## Klart lys med dobbelttilstand

Den primære lysstråle på Philips PEN20S har to udgangsniveauer. Til hverdagsbrug og for længere batterilevetid giver ECO-tilstand en

lysaftgivelse på 100 lumen. I Boost-tilstand får du en intens lysafgivelse på 200 lumen men kortere batterilevetid. Denne fleksibilitet giver dig mulighed for at vælge det helt rigtige lys til det arbejde, du skal udføre.

## Alsidige, ensartet stråle

Philips PEN20S giver en alsidig 80° strålevinkel, hvilket er perfekt til at lyse området foran dig op. Den er også udstyret med et spotlight på 100 lumen til hurtige inspektionsopgaver. Sammen giver de et perfekt overblik over det, du laver.

## Bygget til at holde

Når du har travlt, kan du risikere at tabe og beskadige dit værktøj. Det er derfor vigtigt, at dit værktøj er af robust kvalitet. Philips PEN20S er vand- og støvafvisende (IP54). Det er også IK07-klassificeret, så det kan modstå stød og fald fra en højde på op til 1,5 meter.

## Op til 4 timers batterilevetid

Philips PEN20S er udstyret med et avanceret genopladeligt batteri. I ECO-tilstand får du en klar lysstråle på 100 lumen i op til 4 timers

ved kontinuerlig brug (det samme gælder for 100 lumen spotlight). I Boost-tilstand får du en intens lysstråle på 200 lumen i ca. 2 timer ved kontinuerlig brug. Det tager kun 2 timer at oplade batteriet helt med et almindeligt mikro-USB-stik. Der medfølger et USB-kabel, og enheden er kompatibel med de fleste USB-opladere på markedet.

## Brugervenlig inspektionslampe

Med sin indbyggede 80° drejelige klemme kan du nemt hænge Philips PEN20S, hvor du arbejder. Hvis du undersøger en motor, kan du

også bruge PEN20S's magnet til at placere lampen netop der, hvor du har brug for den, og holde begge hænder fri, så du kan få arbejdet udført.

