

Philips PremiumVision
Moto
moottoripyörän
ajovalopolttimot

Polttimotyyppi: HS1

Pakkauskoko: 1
12 V, 35/35 W



12636C1

Feel safe, ride safe

jopa 30 % enemmän näkyvyyttä

Vision Moto -ajovalopolttimot tarjoavat jopa 30 % enemmän näkyvyyttä kuin tavalliset polttimot, joten niiden avulla näet pidemmälle. Paranna ajoturvallisuuttasi edullisesti – hanki Vision Moto -polttimot.

Edistyksellinen tekniikka

- Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset
- Philips on suurimpien moottoripyörävalmistajien valinta.

Taloudellisin valinta

- Taloudellisin valinta

30 % enemmän näkyvyyttä kuin tavallisella polttimolla

- Philipsin moottoripyöräpolttimot on valmistettu laadukkaasta kvartsilasista
- 30 % enemmän näkyvyyttä

PHILIPS

Kohokohdat

Laatua halvalla



Philips Vision Moto -polttimo on ihanteellinen valinta turvallisuutta ja taloudellisuutta arvostavalle kuljettajalle. Nämä moottoripyöräpolttimot lisäävät näkyvyyttä 30 % verrattuna perinteisiin polttimoihin.

Suurempi valokeila

Philips PremiumVision Moto -ajovalopolttimot tuovat 30 % enemmän näkyvyyttä tielle, ja ne sopivat täydellisesti kuljettajille, jotka haluavat laatua ja turvallisuutta. Suuri valoteho helpottaa esteiden havaitsemista ja auttaa siten välttämään onnettomuuksia.

Laadukasta kvartsilasia



UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 °C ja lasi 800 °C) kestävät yhtäkkiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo tuottaa kirkkaamman valon.

Valmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, joista on tullut nykyaikaisten ajoneuvojen vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin polttimoilla.

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips Automotive tuottaa luokkansa parhaita tuotteita ja palveluja alkuperäisosamarkkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja ajomukavuuden. Koko tuotantoprosessimme on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset.

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: jopa 30 % enemmän näkyvyyttä

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: kaukovalo, lähivalo
- Kanta: PX43t
- Nimike: HS1 Vision Moto
- Valikoima: PremiumVision Moto
- Tekniikka: halogeeni
- Tyyppi: HS1

Käyttöikä

- Käyttöikä: 400 tuntia

Sähkötiedot

- Teho: 35/35 W
- Jännite: 12 V

Tilauksetiedot

- Tilausmerkintä: 12636C1
- Tilaukoodi: 51250130

Pakkauksen tiedot

- Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
- EAN1: 8711559512501
- EAN3: 8727900370881

Pakatusuutteen tiedot

- Kokonaispaino/pakkaus: 705 g
- Pituus: 4.55 cm
- Leveys: 4.55 cm
- Korkeus: 7.6 cm
- Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 10

Ulkopakauksen tiedot

- Pituus: 23.8 cm
- Leveys: 9.3 cm
- Korkeus: 7.8 cm
- Kokonaispaino/pakkaus: 705 g

