

PHILIPS

EcoPro50

EcoPro

Bärbar projektor i aluminium

1 000 lumen/10 W

Stöt- och vattentålig

Batteritid: 3 h (6 h ekoläge)



RC520C1



Vitt starkt ljus för att få jobbet gjort

Bärbar, laddningsbar projektor av aluminium

Philips laddningsbara LED-arbetsbelysning EcoPro50 är liten, kraftfull och mångsidig, men ändå robust, och ger ett klart vitt ljus när du behöver belysa stora mörka områden. Du får upp till 6 timmars kontinuerlig användning innan du laddar batteriet.

Kraftfullt vitt ljus

- Kraftfullt vitt ljus (1 000 lumen/10 W) tänder stor yta

Robust lampa för daglig användning

- Stötsäker i falltester
- Vattentät mot vattenstänk

Mångsidig och lätt att använda

- Monteringstillbehör med magnet för handsfree-belysning
- Ladda andra enheter med en praktisk USB-port
- Med vridbart handtag kan du rikta ljuset för handsfree-användning

Laddningsbart batteri med batteriindikator

- Indikatorn visar hur länge batteriet kommer att räcka
- Laddningsbart batteri håller upp till 6 timmar per laddning

Funktioner

Kraftfullt ljus medan du arbetar

Oavsett om du behöver den för att lysa upp en arbetsplats, tillfälligt ersätta en vägglampa, eller lysa upp utomhusaktiviteter, är Philips EcoPro50 perfekt för att lysa upp stora mörka områden. Dess genomgående starka ljus avger en extremt bred stråle på 1 000 lumen (10 W). Om du behöver mindre ljus och längre batteritid kan du växla till ekoläget på 500 lumen (5 W).

Stötsäker

Eftersom Philips EcoPro50 kan användas för olika inomhus- och utomhusaktiviteter, har vi säkerställt att lampan är byggd för att hålla. Enheten är falltestad på 1,5 m och har visat sig klara tillfälliga fall under användning.

Vattentät

Eftersom du kan använda Philips EcoPro50 för olika inomhus- och utomhusaktiviteter, är lampan utformad för att klara tuffa

förhållanden. Enheten tål vatten och fortsätter att fungera även när den utsätts för vattenstänk, till exempel vid lätt regn.

Mångsidigt vridbart handtag

Ibland behöver du handsfreebelysning så att du kan fokusera på din uppgift. Handtaget på baksidan av EcoPro50 som kan roteras i 180° ger dig friheten att placera projektorn efter behov. Du kan också använda handtaget som krok för att hänga upp ljuset, eller som ett stöd så står den upp av sig själv. Den här mångsidigheten gör att du kan rikta ljuset precis där du behöver det.

Praktisk USB-laddningsport

Philips EcoPro50 kan även användas som extrabatteri för att ladda andra enheter, till exempel telefonen. Anslut bara enheten till USB-porten på lampans baksida så kommer den att börja ladda.

Monteringstillbehör med magnet

Philips EcoPro50 levereras även med ett monteringstillbehör med magnet. Fäst det i handtaget för att kunna montera projektorn på metallytor. Perfekt för användning i ett garage eller annan arbetsplats.

Upp till 6 timmars batteritid

När batteriet är fulladdat ger dig Philips EcoPro50 klart vitt ljus (1 000 lumen/10 W) i upp till 3 timmar. Om du behöver längre batteritid, växlar du bara till Eco-läget (500 lumen/5 W) och njuter av 6 timmar av kontinuerligt ljus.

Batteriindikator

Nu slipper du oroa dig för att ljuset försvinner när du som bäst behöver det. På baksidan av Philips EcoPro50 hittar du en batteriindikator som talar om exakt hur lång tid du har på dig innan du måste ladda batteriet.

Specifikationer

Beställningsinformation

Beställningspost: RC520C1
Beställningskod: 05071745

Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 4 400 mAh
Wattal: 10 W
Batteritid (Boost): Upp till 3 timmar
Spänning: 3,7 V
Batteriets driftstid (ECO): Upp till 6 timmar
Batterityp: Litiumjonbatteri
Typ av laddningskabel: Laddningsbar
Typ av kontakt: Mikro-USB
Batteriladdningstid: cirka 5 timmar
Strömkälla: Litium 18650-x2

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: 6 500 K
Ljusintensitet (Boost): 1 680 lux vid 0,5 m
Ljusintensitet (Eco): 820 lux vid 0,5 m
LED-livslängd: Upp till 30 000 timmar

Spridningsvinkel: 110°
Ljusstyrka (Eco): 500 lumen
Ljusflöde: 1 000 lumen

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 7,865 g
Höjd: 17 cm
Längd: 57,5 cm
Bredd: 18 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018050717
EAN3: 8719018050724

Produktinformation i förpackning

Höjd: 5,6 cm
Längd: 28 cm
Antal i förpackning/minsta beställningsantal:
1
Vikt med batterier: 1 212,5 g

Bredd: 15,1 cm
Storlek: Standard
Kabellängd: 100 cm

Produktbeskrivning

Slagtålighetsklass (IK): IK08
Kapslingsklassning (IP): IP54
Magnet
Material och finish: Aluminium, PC för objektiv, PTU
Vridbart ljus: 180° vridbart handtag
Tål: fett, olja, industrimedel
Teknik: LED
Sortiment: RCH, EcoPro
Läckagedetektor med UV-ljus: Nej
Driftstemperatur: 0 °C till 40 °C
Antal lysdioder: 1

Försäljningsspecifikationer

Produktbeskrivning: Laddningsbar arbetslampa
Väntade fördelar: Se bättre, Arbeta bättre

