

Philips HomeRun 3000
Series Aqua
Saug- und Wischroboter

mit automatischer
Entleerungsstation

Dunkel und Beluga-Metallic
Mit HomeRun App verbunden



XU3100/01



Tägliche mühelose Reinigung nass und trocken

Genießen Sie jeden Tag eine gründliche Reinigung mit deutlich weniger Anstrengung. Der Roboter verfügt über eine besonders hohe Saugkraft und verbindet Saugen und Wischen in einem Zug. Er leert sich automatisch selbst an der Station aus – für 30 Tage ganz ohne Aufwand.

Tag für Tag ein sauberes Zuhause genießen

- Entfernt mehr Feinstaub als nur mit Staubsaugen
- Dank der ultrahohen Saugleistung wird auch grober Schmutz aufgenommen
- Erkennt Teppiche und erhöht automatisch die Saugleistung
- Maximale Bodenreinigungsfläche ohne ausgelassene Stellen

Für Ihre Anforderungen konzipiert

- Das moderne Design fügt sich nahtlos in Ihr Zuhause ein
- Intuitive Bedienung – ideal für Erstbenutzer
- Reinigen Sie jeden Raum, genauso wie Sie es möchten
- Steuern Sie, wo der Roboter reinigen darf

Dieser tägliche Helfer spart Ihnen Zeit und Aufwand

- Entleert sich selbst: 30 Tage ganz ohne Aufwand
- Reinigt mit nur einer Akkuladung bis zu 200 Minuten lang
- Reinigt auch schwer erreichbare Stellen

PHILIPS

Saug- und Wischroboter
mit automatischer Entleerungsstation Dunkel und Beluga-Metallic, Mit HomeRun App verbunden

XU3100/01

Besonderheiten

Saugen und Wischen auf einmal



Der Roboter saugt und wischt Hartböden in einem Arbeitsgang und entfernt die feine Staubschicht, die sich täglich auf dem Boden ansammelt. Das Gerät entfernt mehr Feinstaub als nur mit Staubsaugen, sodass Ihre Fußsohlen selbst barfuß in der Wohnung sauber bleiben.

Automatische Entleerungsstation (Robbie)



Der Roboter entleert sich automatisch in die automatische Entleerungsstation. Die Station enthält einen Einweg-Staubbeutel mit 3,0 Liter Fassungsvermögen, der für Allergiker geeignet ist und bis zu 30 Tage lang Staub und andere Verschmutzungen aufnehmen kann. So können Sie den Roboter 30 Tage lang ohne jeden Aufwand durch Entleeren verwenden. Der universell einsetzbare S-Bag kann hygienisch ohne Staubwolken beim Entleeren entsorgt werden und eignet sich daher ideal für Asthmatiker und Allergiker.

Modernes Design (Robbie)



Der Roboter und die automatische Entleerungsstation bestehen aus hochwertigen Materialien und fügen sich nahtlos in Ihr Zuhause ein. Der Philips HomeRun Saug- und Wischroboter der 3000er Serie Aqua ist in zwei modernen Designs erhältlich, die zu Ihrer Inneneinrichtung passen: Dunkel und Beluga-Metallic (XU3100/01) sowie Hell und Beluga-Metallic (XU3110/02).

HomeRun App



Die Philips HomeRun App des Roboters wurde für eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit und intuitive Bedienung entwickelt und ist somit ideal für Erstbenutzer geeignet. Sie bietet Schritt-für-Schritt-Anleitungen und hilfreiche Videos, damit Sie Ihren Roboter optimal nutzen können. Die App kommuniziert mit Ihrem Roboter, um seine Reinigungsleistung ortsunabhängig zu steuern, zu aktualisieren und über diese zu

berichten, und zeigt in Echtzeit die vom Roboter gereinigten Flächen an.

Starke Saugleistung (Robbie)



Mit der ultrahohen Saugleistung (für eine Leistung von bis zu 4000 Pa strengen Test unterzogen) werden grobe Schmutzpartikel, wie z.B. Krümel, aufgenommen. So werden nicht nur alltägliche Schmutzablagerungen am Boden, sondern auch tiefsitzender, feinerer Staub aus Fugen, Teppichen und Vorlegern entfernt.

Lange Akkulaufzeit (Robbie)



Der leistungsstarke Lithium-Ionen-Akku mit 4800 mAh ermöglicht eine Laufzeit von bis zu 200 Minuten und bietet so genügend Leistung, um bis zu 185 qm Fläche zu reinigen. Wenn der Akku schwach ist, fährt das Gerät zum Aufladen automatisch zur Station zurück. Sobald der Akku wieder aufgeladen ist, fährt der Roboter wieder an die zuletzt gereinigte Stelle, um mit der Reinigung fortzufahren.

Daten

Roboter-Highlights

- Saugen und Wischen auf einmal
- Wischtechnologie: Flachwischer
- Saugleistung (max.): 4000 Pa
- Art der Navigation: 360-Grad-Lasernavigation (LiDAR)
- Erkennung kleiner Hindernisse: Nein
- Akkukapazität: 4800 mAh
- Akkulaufzeit (max.): Bis zu 200 Minuten
- Geräuschpegel (min.): ≤ 66 dB
- Farbe: Dunkel und Beluga-Metallic

Dockingstation

- Ladefunktion
- Automatische Entleerungsfunktion
- Philips Dual Wave Technologie: Nein
- Art des Staubbeutels: S-Bag für Allergiker
- Größe Staubbeutel: 3,0 l

App

- Name der App: Philips HomeRun
- Verbindung über WLAN: Ja, Dual-Band (2,4 GHz und 5 GHz)
- Verbindung über Bluetooth: Nein
- Sprachen in der App: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Türkisch, Malaysisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Estnisch, Suomi, Ungarisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Vietnamesisch
- Anleitungsvideos
- Schnellvermessungsfunktion
- Vermessung mehrerer Etagen: Ja, bis zu 5 Karten speichern
- Zu reinigende/n Raum/Räume auswählen
- Raum-Reinigungssequenz auswählen
- Reinigungsmodus je Raum auswählen
- Reinigungsmodi: Nass und trocken, Trocken, Intensiv, Leise, Individuell
- Saugleistung (Stufen): 4 Stufen: Eco, Normal, Hoch,

Max

- Wischfeuchtigkeit (Stufen): 4 Stufen: Keine, Niedrig, Mittel, Hoch
- Wiederholen des Reinigungswegs: 1 Durchgang oder 2 Durchgänge
- Reinigungsbereiche mit Beschränkung: Virtuelle Wand, Verbotener Bereich, Kein Wischbereich
- Reinigen auch unterwegs mit der Echtzeit-Karte
- Warnmeldungen und Benachrichtigungen innerhalb der App
- Bericht und Verlauf der Reinigungsvorgänge
- Wartungsdashboard
- Geplante Reinigung
- CHILD LOCK (Kindersicherung)
- Kundendienst kontaktieren: Telefon

Feuchtreiniger

- Anzahl Wischvibrationen pro Minute: N/V
- Elektrischer Wasserbehälter zur Regulierung der Feuchtigkeit des Wischers
- Abnehmbarer Wischer: Nein
- Waschbarer und widerstandsfähiger Mikrofaserwischer
- Kann mit Reinigungsmitteln verwendet werden: Nein

Trockenreiniger

- Teppich-Funktion
- Art der Kehrwalze: Gummibürste mit Borsten für verschiedene Oberflächen
- Anzahl Seitenbürsten: 1 x
- Filterart: Abwaschbarer EPA11-Filter

Sensoren

- Navigationstechnologie: Lasernavigation mit Laserdistanzsensoren (LDS)
- Technologie zur Erkennung kleiner Hindernisse: N/V
- Hinderniserkennung durch künstliche Intelligenz: Nein
- Sensor zur Teppichererkennung: Nein

- Fallschutzsensoren zur Erkennung von Kanten: Ja, 3 Sensoren
- Suchvorrichtung für Station: Ja, Infrarotsignal-Empfänger und -Sender
- Sensor für leeren Wasserbehälter
- Sensor für vollen Staubbehälter
- Sensor für vollen Staubbeutel

Manövrierbarkeit und Autonomie

- Raumweise Reinigung
- Funktion zur Überquerung von Hindernissen: Bis zu 17 mm (leerer Wasserbehälter)
- Automatische Ladefunktion
- Automatische Fortsetzungsfunktion

Akustischer Alarm und Sprachsteuerung

- Akustische Alarmfunktion über integrierten Lautsprecher
- Sprachen für akustischen Alarm: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Spanisch, Türkisch, Malaysisch, Tschechisch, Niederländisch, Estnisch, Ungarisch, Litauisch, Norwegisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch

Leistung

- Batterietyp: Lithium-Ionen
- Akkulaufzeit (min.): Bis zu 200 Minuten
- Akkuladezeit: Bis zu 6,5 Stunden
- Batteriespannung: 14,76 V
- Standby-Stromverbrauch: 130 mA
- Der Akku kann entfernt und ausgetauscht werden.

Kapazität

- Kapazität des Staubbehälters: 350 ml
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 300 ml
- Reichweite: Quadratmeter, die ohne Nachfüllen des Behälters gewischt werden können: Bis zu 150 qm

Daten

Gewicht und Abmessungen

- Durchmesser Roboter: 341 mm
- Höhe Roboter: 96 mm
- Breite x Länge x Höhe der Station: 262 x 195 x 405 mm
- Gewicht Roboter: 3,8 kg
- Gewicht der Station: 3,8 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 12,1 kg
- Verpackungsabmessungen (L x B x H): 469 x 399 x 534 mm

Mitgeliefertes Zubehör

- Station: Absaugstation

- Waschbarer Wischer: 2
- Einweg-Wischer: N/V
- Abwaschbarer Filter: 1
- Kehrwalze: 1
- Seitenbürste: 1
- Bürsten-Reinigungswerkzeug: Nein
- Staubbeutel: 2
- Unterlage
- Fernbedienung: Nein
- Netzkabel
- Schnellstartanleitung: Ja, gedruckt
- Benutzerhandbuch: Digital



Ausstellungsdatum
2023-10-11

Version: 12.12.1

EAN: 87 20389 02292 0

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com