

PHILIPS

RCH21

Professional

LED de alta qualidade

Embalagem com: 1

Bateria ultradurável

Ímã e gancho retrátil de 360°



LPL33X1



Veja melhor, trabalhe melhor

Luz LED de trabalho profissional, recarregável e compacta

Essa nova geração de luz LED de trabalho recarregável da Philips foi projetada para todos os trabalhos de manutenção. Graças à sua cabeça exclusiva, flexível e resistente a impactos, que acomoda LEDs de alta qualidade, a luz intensa é fornecida em todas as circunstâncias.

Luz LED branca de alta qualidade

- Acabe com a escuridão com luz natural suave
- Luz LED de alta qualidade: Boost de 240 lm e Eco de 120 lm
- Amplo ângulo de feixe: 90°

Alta resistência

- Resistência a fortes impactos -IK07
- Proteção contra água, poeira e solventes - IP54

Bateria ultradurável

- Nova bateria com duração cinco vezes maior
- Longa autonomia e recarga super-rápida

Prática e versátil

- Luz vermelha para evitar a perda quando estiver no modo de espera
- Módulo de luz flexível de 90°
- Sem o uso das mãos: forte ímã e gancho retrátil de 360°

Destaques

Acabe com a escuridão

As lâmpadas de oficina profissionais da Philips apresentam LEDs poderosos que proporcionam iluminação branca intensa e um amplo feixe de brilho para acabar com a escuridão. Projetadas para otimizar a nitidez e a visão, a luz branca de 6.000 K também aumenta o conforto visual para que você trabalhe sem sentir fadiga.

Resistência a fortes impactos -IK07

Resistência a fortes impactos -IK07

Duração cinco vezes maior

A RCH21 oferece a tecnologia de bateria avançada, que dura cinco vezes mais do que as baterias recarregáveis tradicionais, oferecendo 1.500 ciclos de recarga, em vez do padrão de 300 ciclos. Esta bateria tem a mesma duração da sua lâmpada de inspeção de LED!

Luz vermelha para evitar a perda

Com esta função que evita a perda, você nunca mais vai perder a sua lanterna. Um LED vermelho mantém sua luz de trabalho visível quando ela estiver no modo de espera, sem que isso afete a autonomia da bateria.

Módulo de luz flexível

A Philips RCH21 oferece um exclusivo e inovador módulo de luz flexível de 90°, o que garante iluminação em 360°.

Iluminação com mãos livres

O gancho retrátil e ajustável de 360° oferece a possibilidade de pendurar a RCH21 em qualquer lugar. Com o forte ímã, você pode fixar a luz de trabalho com firmeza em qualquer superfície, deixando suas mãos livres para a tarefa.

Luz LED de alta qualidade

Os LEDs de alta qualidade oferecem saída de luz de 240 lm no modo Boost e de 120 lm no modo Eco, o que permite que você enxergue até mesmo os menores detalhes em qualquer ambiente escuro.

Longa autonomia e recarga rápida

Com longa autonomia de até seis horas no modo Eco, além de recarga super-rápida em menos de 1,5 hora, esta lâmpada de inspeção de LED durará todo o dia.

Proteção contra água e poeira

A lâmpada LED de inspeção RCH21 é resistente a água, poeira e solventes, além de ser compatível com padrão IP54.

Ampla ângulo de feixe

O amplo ângulo de feixe de 90° possibilita a iluminação de grandes áreas de trabalho.

Especificações

Informações do pedido

Entrada do pedido: LPL33X1

Código do pedido: 39417731

Características elétricas

Capacidade da bateria: 1.800 mAh

Tempo de carregamento da bateria: Até 1,5 horas

Tempo de funcionamento da bateria: Até 3,5 horas

Tipo de bateria: Lítio

Tipo de cabo de carregamento: Porta USB com dock

Tipo de plugue: União europeia ou Reino Unido

Fonte de alimentação: Bateria recarregável

Voltagem: 3,2 V

Potência em watts: 2 W

Tempo de funcionamento da bateria (Eco): Até 6 horas

Características da luz

Ângulo de feixe: 90 grau

Temperatura de cor: 6.000 K

Duração do LED: 10.000 horas

Saída de luz: 240 lúmens

Saída de luz (Eco): 120 lúmens

Informações da embalagem

EAN1: 8727900394177

EAN3: 8727900394184

Informações do produto fornecido

Altura: 8 cm

Comprimento: 18,5 cm

Quantidade no pacote / quantidade mínima: 6

Peso com as pilhas: 220 g

Largura: 11 cm

Tamanho: Standard

Descrição do produto

Gancho: Gancho retrátil de 360°

Classificação de proteção contra impacto (IK): IK07

Classificação de proteção de entrada (IP): IP54

Ímã

Materiais e acabamento: Borracha e policarbonato robustos

Número de LEDs: 6 pçs Lumileds 3535HE

Temperatura de operação: -20 a 50 °C

Luz articulável: Articulação de 90°

Resistente a: gordura, óleo, solventes de oficinas

Tecnologia: LED

Linha: Profissional

