

PHILIPS

Motorcykellyskilder

BlueVision Moto

Lyskildetype: H4

Pakke med 1 stk.

12 V, 60/55 W



12342BVUBW



Kør med stil

Xenon ultimativ effekt

Oplev Philips BlueVision Moto og dens formidable blå xenon-effekt. Philips' nyeste Gradient Coating™-teknologi skaber den elegante xenon-effekt i forlygten og producerer et kraftfuldt 3700 K klart hvidt lys på vejen.

Ultimativ stil via blå xenon-effekt

- Elegant blå xenon-effekt i forlygten
- 3700 K klart hvidt lys på vejen
- Typegodkendt lyskilde til lovlig brug på vejene

3700 K klart hvidt lys på vejen

- Philips-motorcykellyskilder er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet

Den nyeste teknologi

- Overholder de høje kvalitetsstandarder i E-godkendelsen
- Mange store motorcykelfabrikanter vælger Philips.
- Øget vibrationsbestandighed for bedre holdbarhed

Vigtigste nyheder

3700 K klart hvidt lys

Med et hvidt lys på 3700 K giver BlueVision Moto-lyskilder dig større synlighed på vejen samt en enestående effekt i optikken, hvilket får dig til at skille dig ud fra andre motorcyklister.

E-godkendelse

Philips Automotive sætter en ære i at producere de bedste produkter og tjenester i klassen, både på Original Equipment Manufacturer-markedet samt på markedet for reservedele. Vores produkter er fremstillet af kvalitetsmaterialer og testet efter de højeste specifikationer for at give vore kunder maksimal sikkerhed og kørekømført. Hele vores produktion gennemgår omhyggelig testning, kontrol og certificering (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) efter den højeste E-typegodkendelse.

Quartz-glas af høj kvalitet



UV-kvartsglas er stærkere end hårdt glas og yderst modstandsdygtigt over for ekstreme temperaturer og vibrationer, hvilket eliminerer risikoen for eksplosion. Philips-lyskilder af kvartsglas (glødetråd 2650° C og glas 800° C) kan modstå voldsomme termiske

chok. På grund af muligheden for øget tryk i lyskilden kan UV-kvartsglas generere mere kraftigt lys.

Øget vibrationsbestandighed

Øget vibrationsbestandighed for bedre holdbarhed

Producenternes foretrukne valg

Philips har i 100 år været en førende virksomhed inden for lys til biler og har introduceret teknologiske innovationer, som er blevet standard for moderne biler. I dag er en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på verdensplan udstyret med belysning fra Philips.

Lovlig at bruge på vejene



Philips BlueVision Moto-lyskilder er typegodkendte til lovlig brug på vejene, så du kan køre sikkert.

Elegant blå xenon-effekt

Philips BlueVision Moto er udviklet til bilister, der er på udkig efter en elegant effekt i deres forlygter. Takket være den enestående Gradient Coating™-teknologi, som anvendes i vores motorcykellyskilder, har lyskilden en blå xenon-effekt, der overgår alle andre halogenlyskilder.

Specifikationer

Emballagedata

Emballagetype: Blister
EAN1: 8727900362312
EAN3: 8727900362329

Elektriske karakteristika

Spænding: 12 V
Watt-tal: 60/55 W

Levetid

Levetid: 300 t

Lyskarakteristika

Farvetemperatur: 3700 K
Lumen: 1650 ± 15 % ved 13,2V

Markedsføringspecifikationer

Forventede fordele: Styling
Produktoplysning: Intens xenon-effekt

Produktbeskrivelse

Betegnelse: H4 BlueVision Moto
Sortiment: BlueVision Moto
Teknologi: Halogen
Base: P43t-38
Anvendelse: Fjernlys, Nærlys
Type: H4

Oplysninger om bestilling

Ordrekode: 36231230
Ordreindtastning: 12342BVUBW

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 477 g
Højde: 13 cm
Længde: 25,500 cm
Bredde: 19 cm

Medfølgende produktoplysninger

Bruttovægt pr.del: 47,7 g
Højde: 12,900 cm
Længde: 9,500 cm
Nettovægt pr.del: 23,5 g
Pakkeantal / mindste ordremængde: 10
Bredde: 4,860 cm

