

PHILIPS

ГОЛОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

X-tremeVision G-force

Тип лампы: H4

В упаковке: 1 шт.

12 В, 60/55 Вт

Больше света



12342XVGB1



Идеальная видимость на дороге при любых условиях До 130 % более яркий свет

Автомобильные лампы Philips X-tremeVision G-force — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они излучают на 130% больше, а также характеризуются более длинным световым лучом и устойчивостью к вибрациям силой до 10 G. Увеличение обзора, сокращение времени реакции и большая безопасность — все это Philips X-tremeVision G-force.

До 130% более яркий свет для превосходного обзора

- До 130% больше яркости для увеличения обзора и сокращения времени реакции
- Одна из самых ярких ламп для великолепного качества освещения

Белый свет для оптимальной контрастности

- Свет значительно белее для большего комфорта и безопасности

Надежные лампы с устойчивостью к вибрациям до 10 G

- Больше срок службы, выше уровень безопасности: лучше видите вы, лучше видят вас
- Высокая производительность обеспечивает больше света и продлевает срок службы
- Надежные лампы с устойчивостью к вибрациям до 10 G

Больше безопасности

- Одни из самых безопасных ламп для дорог общей сети

Качество Philips

- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей

Основные особенности

До 130% больше яркости

Безупречное освещение особенно важно на расстоянии: как правило, необходимо осветить 75–100 метров перед автомобилем. Лампы Philips X-tremeVision G-force обеспечивают до 130% больше света на дороге, улучшая тем самым видимость. Вы сможете раньше распознавать препятствия или потенциальные опасности (по сравнению с возможностями большинства других галогенных ламп головного освещения).

Высокое качество освещения

Благодаря оптимизированной, высокоточной геометрии нитей накаливания, газу под высоким давлением (до 13 бар) и кварцевому стеклу с качественным покрытием и защитой от УФ-излучения лампы Philips X-tremeVision G-force задают новый стандарт автомобильного освещения. Непревзойденное качество служит гарантией идеальной видимости.

Превосходный белый свет

Яркий свет с цветовой температурой, достигающей 3500 К, значительно белее света стандартных ламп головного освещения. Запатентованная технология Philips Gradient Coating обеспечивает более мощный световой поток. Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт в темное время суток.

Больше срок службы, выше уровень безопасности

Любая потенциальная неисправность запасных частей — это риск для вас и вашего автомобиля. В первую очередь это относится к лампам головного освещения. Каждая перегоревшая лампа сокращает видимость и безопасность для вас и для водителей на встречной полосе. Благодаря уникальной газовой смеси на основе ксенона лампы Philips X-tremeVision

G-force рассчитаны на более длительный срок службы. Они гарантируют отличный обзор дольше, чем другие лампы с улучшенными характеристиками.

Больше света и долгий срок службы

Лампы головного освещения Philips X-tremeVision G-force отличаются выдающимися характеристиками: до 130% больше яркости и до 450 часов дольше срок службы*. Это делает лампы Philips X-tremeVision G-force лучше большинства решений конкурентов (*при стандартном напряжении 13,2 В).

Устойчивость к вибрациям

С какими бы препятствиями вам ни пришлось столкнуться на дороге, и как бы ни была разбита сама дорога, вы можете не беспокоиться за автомобильные лампы. Philips X-tremeVision G-force отличаются исключительной надежностью, выдерживая вибрации силой до 10 G.

Безопасное головное освещение для дорог общей сети

Philips X-tremeVision G-force — одни из самых безопасных и эффективных ламп головного освещения, разрешенных к использованию на дорогах общей сети. Они полностью сертифицированы по стандартам ECE.

Высококачественное автоосвещение

Высокотехнологичные системы освещения Philips известны во всем мире уже более 100 лет. Автомобильная продукция Philips разрабатывается и совершенствуется в соответствии со строгими требованиями (включая нормы ISO), что обеспечивает неизменное соблюдение высоких стандартов качества. Лампы X-tremeVision G-force подходят для автомобилей крупнейших производителей, таких как Audi, BMW, Ford, GM, Toyota и Volkswagen. Дополнительную информацию см. в руководстве по выбору товара.

Характеристики

Информация об упаковке

Тип упаковки: Блистер
EAN1: 8727900355291
EAN3: 8727900355390

Электрические характеристики

напряжение: 12 В
мощность в ваттах: 60/55 Вт

Срок службы

Срок службы: 450 часов

Световые характеристики

Люмен: 1650 ±15% / 1000 ±15% лм
Цветовая температура: До 3500 К

Информация для заказа

Регистрация заказа: 12342XVGB1
Код для заказа: 35529130

Информация об упаковке

Высота: 13 см
Длина: 25,5 см
Ширина: 19 см
Вес брутто одного изделия: 0,47 кг

Описание продукта

Тип: H4

Применение: Дальний свет, Ближний свет

Соответствие нормам ECE: DA

Линейка продукции: X-tremeVision G-force

Технология: Галоген

Цоколь:

P43t-38

Обозначение: 12342XVGB1

Информация об упакованном продукте

Вес брутто одного изделия: 34,4 г

Высота: 12,9 см

Длина: 9,5 см

Ширина: 4,86 см

МОQ (для профессионалов):

10

Количество упаковок: 1

Особенности изделия

Ожидаемые преимущества: Больше света

Характеристики изделия: Больше света

