



Philips Ultinon Pro3022  
Žárovka LED do předního  
osvětlení motorčky

Studené bílé světlo 6000 K

Žárovky LED s delší životností  
Kompaktní provedení „vše  
v jednom“  
HL [~HS1], použití v terénu

LUM11636U3022X1

## Posviťte si na pokrok s osvětlením LED

Stylové osvětlení LED, které lze snadno instalovat

Žárovky LED do světlometů společnosti Philips\* jsou navrženy tak, aby poskytovaly skvělý poměr cena/výkon, silné osvětlení a spolehlivý výkon. Tyto žárovky jsou vyrobeny s cílem nabídnout vám dlouhou životnost a snadnou instalaci a představují dokonalý přechod z halogenových žárovek na pokročilejší technologii LED.

### Spolehlivost

- Důvěřujte značce – spolehlivé kvalitě Philips

### Vidět a být viděn

- Kvalitní, studené bílé světlo

### Kompaktní provedení „vše v jednom“

- Snadná instalace

### Spolehlivý výkon

- Dlouhá životnost žárovek

### Vysoký jas

- Vylepšená viditelnost

# PHILIPS

## Žárovka LED do předního osvětlení motorčky

Studené bílé světlo 6000 K Žárovky LED s delší životností, Kompaktní provedení „vše v jednom“, HL [~HS1], použití v terénu

# Specifikace

### Marketingové specifikace

- Očekávané výhody: Stylové bílé světlo
- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Jasné osvětlení LED, které lze snadno instalovat

### Popis výrobku

- Aplikace: Dálková světla, Potkávácí světla
- Základna: PX43t
- Označení: HL [~HS1]
- Homologace ECE: Ne, pouze pro použití v terénu
- Řada: Ultinon Pro3022
- Technologie: LED
- Typ: HL [~HS1]

### Životnost

- Životnost: Až 1 500 hodin

### Charakteristika světla

- Lumeny: 500
- Teplota barev: 6 000 K

### Elektrické vlastnosti

- Příkon: 6 W
- Napětí: 12 V

### Informace pro objednávání

- Zadání obj.: 11636U3022X1
- Objednací kód: 02007994

### Údaje na obalu

- Typ balení: X1
- EAN1: 8719018020079
- EAN3: 8719018020086

### Informace na obalu výrobku

- Množství v balení: 1
- Minimální objednávkové množství (pro profesionály): 4

LUM11636U3022X1

# Přednosti

### Spolehlivá kvalita Philips

Technologicky pokročilé osvětlení Philips je v automobilovém průmyslu uznávané již více než 100 let. Kvalitní automobilové výrobky Philips jsou navrženy a vyvinuty za přísných procesů kontroly jakosti, což zajišťuje konzistentně vysoké standardy výroby.

### Snadná instalace

Optimalizovaná velikost žárovek LED je klíčová, protože některé optiky bývají velmi malé. Kompaktní provedení je vhodné pro širší spektrum modelů motocyklů a snadno se instaluje. Pusťte se do potřebné změny! Postupujte podle podrobného průvodce zde\*\*.\*

### Vylepšená viditelnost

I když by vás některé jiné žárovky LED mohly zklamat (obvykle proto, že slibovaný počet lumenů neboli jas může být v reálných podmínkách nedostačující), žárovka Philips Ultinon Pro3022 poskytuje solidní výkon a kvalitní světlo. Její homogenní kužel světla vám umožní vidět zřetelněji bez oslnění ostatních účastníků silničního provozu, a vysoká svítivost zajistí konzistentní světelný výstup na silnici před motocyklem. Kvalitní dopředu směřující kužel světla vyžaduje, aby byla žárovka LED v jednotce světlotmetu správně umístěna. To znamená nevynechávat zarovnání – věnujte mu čas a proveďte jej správně.

### Dlouhá životnost žárovek

Správný světlotmet LED poskytuje kvalitní světlo, které vydrží déle. Žárovky Philips Ultinon Pro3022 mají odolnou konstrukci s výkonným systémem chlazení, který odvádí teplo pryč od důležitých součástí světlotmetu. Nabízejí životnost 1 500 hodin, což může být až čtyřikrát déle než halogenové žárovky, které nahrazují\*\*.\*

### Bílé světlo až 6 000 K

Chcete-li získat moderní, studené bílé světlo, upgradujte světlotmety svého motocyklu pomocí žárovek Philips LED Ultinon Pro3022. Tyto vynikající žárovky obsahují čipy LED s teplotou barev 6 000 K a jsou navrženy pro zajištění maximálního pohodlí při jízdě. Budete schopni rychleji rozeznat překážky a řídit s větší jistotou a současně zabráníte oslnění ostatních účastníků silničního provozu. Získejte výkonnost i styl s našimi žárovkami Philips LED Ultinon Pro3022.



Datum vydání 2024-01-23

Verze: 1.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky. Žárovky není povoleno používat na veřejných komunikacích.  
\*\* Navštivte webovou stránku [Philips.com/LED-bulbs](http://Philips.com/LED-bulbs)  
\*\*\* Podrobnosti naleznete na webu [Philips.com/AutomotiveSupport](http://Philips.com/AutomotiveSupport)