

PHILIPS

RCH5 kompakt och
laddningsbar LED-lampa

LED Inspection lamps

LED-lampa av hög kvalitet

110 lm (Boost-läge)/55 lm (Eco-läge)

Ny 180° flexibel utformning

Ultratunn och fickformat

LPL32X1



Se bättre, arbeta bättre

Kompakt, laddningsbar LED-arbetsbelysning

Philips ultraslimmade, laddningsbara LED-inspektionslampa är det perfekta verktyget vid snabba inspektioner. Flexibel högeffekts-LED-lampa som kan vridas i 180 grader tar bort alla eventuella skuggor. Kroken kan roteras i 360 grader och en stark magnet gör så att du får händerna fria för arbete.

Överlägset starkt ljus

- Besegra mörkret med mjukt, naturligt ljus
- Ljuslägena Eco och Boost: 110/55 lm
- 3 st. SMD-LED av hög kvalitet
- Bred spridningsvinkel: upp till 120°

Flexibel design

- 180° lutning av lamphuvudet för maximal flexibilitet
- 360° justerbar och infällbar krok
- Praktisk bältesklämma för maximal flexibilitet
- Stark magnet på den böjbara nedre delen
- Fickformat – höjd 120 mm
- 13 mm ultratunn LED-lampa

Pålitlig batteriteknik

- Hållbart litiumjonbatteri
- Full laddning på endast 2,5 timmar

Funktioner

180° lutning av lamphuvudet



LED-inspektionslampan RCH5 har ett flexibelt lamphuvud som kan lutas upp till 180° så att du ser även de minsta detaljerna.

360° roterbar krok



Med den justerbara och infällbara kroken kan du hänga upp den här professionella arbetslampan så att du kan arbeta med båda händerna fria.

Besegra mörkret

Philips arbetslampan för professionellt bruk har kraftfulla LED-lampor som ger ett intensivt vitt ljus och en klar, bred ljusstråle som besegrar mörkret. Det vita ljuset med 6 500 K är utformat för att ge optimal skärpa och sikt, och förbättrar också synkomforten så att du kan arbeta utan att bli trött.

Dubbelt ljusläge: 110/55 lm



De vita LED-lamporna ger 110 lm ljusflöde i Boost-läget, samt 55 lm i Eco-läget så att du ser även de minsta detaljerna.

Hållbart litiumjonbatteri



Philips laddningsbara LED-lampa RCH5 drivs av energieffektiva litiumjonbatterier utan minneseffekt och ger upp till 300 laddningscykler.

Snabb laddning



Philips kompakta LED-lampa står till ditt förfogande när du behöver den. Inspektionslampan RCH 5 drivs av ett energieffektivt litiumjonbatteri och laddas fullt på upp till 2,5 timmar så att du kan utnyttja LED-ljuset fullt ut.

Praktisk bältesklämma

Bältesklämman på baksidan av Philips RCH5 garanterar att LED-lampan alltid finns till hands.

Arbeta självständigt



Boost-läge – 2,5 timmar normalt läge – 5 timmar

LED-lampa av hög kvalitet

Philips LED-inspektionslampan RCH5 är konstruerad med SMD LED-teknik, vilket ger låg strömförbrukning och ett starkt långvarigt ljus.

Stark magnet



Den nya starka magneten gör att du kan fästa verktyget vid metallytor så att du får händerna fria vid underhåll.

Ultratunn

Tack vare den ultratunna konstruktionen på 13 mm passar LED-inspektionslampan RCH5 perfekt i fickan och är bekväm att hålla i.

Fickformat

Den trådlösa LED-lampans fickformat ger verktyget en perfekt ergonomi.

Bred spridningsvinkel



Lampans breda spridningsvinkel på upp till 120° ger en vid belysning av arbetsytan och levererar precis rätt mängd ljus.

Specifikationer

Beställningsinformation

Beställningspost: LPL32X1

Beställningskod: 39386631

Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 1 000 mAh

Batteriladdningstid: 2,5 timmar

Batteriets driftstid: Upp till 5 timmar

Batterityp: Litiumjon

Typ av laddningskabel: USB

Typ av kontakt: EU

Strömkälla: Laddningsbar

Spänning: 100–240 V

Wattal: 1,5 W

Ljusegenskaper

Spridningsvinkel: 120 grader

Färgtemperatur: 6 500 K

LED-livslängd: 50 000 timmar

Ljusflöde: 110 lumen

Ljusstyrka (Eco-läge): 55 lumen

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 1 370 g

Höjd: 18,5 cm

Längd: 16 cm

Bredd: 14 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8727900393866

EAN3: 8727900393873

Produktinformation i förpackning

Höjd: 5,9 cm

Längd: 2,5 cm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:
6

Vikt med batterier: 164 g

Bredd: 12 cm

Storlek: Kompakt

Produktbeskrivning

Krok: 360° infällbar krok

Kapslingsklassning (IP): IP20

Magnet

Material och finish: Elektriska specifikationer

Antal LED-lampor: 3

Driftstemperatur: -10 till 50 °C

Vridbart ljus: 180° vridbar basenhet

Teknik: LED

Sortiment: RCH

