

# PHILIPS

## PEN20S

### Professional

200 лм (посилений) / 100 лм (еко)

Універсальний, з режимом "вільні руки"

Точковий світільник 100 лм вгору

Батарея із тривалою роботою до 4 год.



LPL67X1



## Якісний компактний акумуляторний ліхтар з світлодіодами LUXEON®

Компактний ліхтар, що забезпечує яскраве, природне світло

Philips PEN20S – це компактний тонкий ліхтар, що ідеально підходить для швидкого огляду. Його 4 високоякісні світлодіоди забезпечують яскраве, природне світло 6000 К, створюючи світловий потік до 200 лм, а також точкове світло 100 лм. Заряджайте через USB та використовуйте "без рук".

#### Два режими природного білого світлодіодного світла

- Працюйте комфортно, не втомлюючись
- Вибирайте 100 лм у режимі "еко" чи інтенсивні 200 лм у посиленому режимі
- Отримуйте кращий огляд своєї роботи

#### Надійний інспекційний ліхтар

- Надійне освітлення для складних умов експлуатації

#### Акумуляторна батарея з тривалим строком служби

- Працюйте до 4 годин без перерви

#### Зручний, поворотний інспекційний ліхтар "вільні руки"

- Працюйте краще з освітленням, що не займає руки

## Специфікації

### Інформація для замовлень

Код артикулу: LPL67X1

Код замовлення: 05261231

### Електричні характеристики

Ємність батареї: 1200 мА-год

Потужність (Вт): 1,8 Вт

Час роботи батареї (у посиленому режимі): До 2 годин

Напруга: 3,2 В

Час роботи батареї (в екорезимі): До 4 годин

Тип батареї: Батарея LFP

Тип зарядного кабелю: Акумуляторне живлення

Тип штепселя: Без штепселя, мікро-USB

Час заряджання батареї: менше 2 годин

Джерело живлення: Батарея AAA, Батарея LiFePO4, 3,2 В 1200 мАгод

### Характеристики світла

Колірна температура: 6000 К

Інтенсивність світла (точковий промінь): 100 лм

Термін експлуатації світлодіода: 10 000 год

Інтенсивність світла (в екорезимі): 100 лм

Кут освітлення (точковий промінь): 60°

Кут розсіювання світла: 80°

Світловіддача: 150–300 лм, 200 люмен

### Інформація про упаковку

Вага бруто однієї одиниці: 816 г

Висота: 10,3 см

Довжина: 20,5 см

Ширина: 12,3 см

### Дані упаковки

EAN1: 8719018052612

EAN3: 8719018052629

### Інформація про упаковку

Кількість в упаковці / Мінімальна партія: 6

Вага з батареями: 92 г

Вага з кабелем: 104 г

Розмір: Стандартна, Компактний

Довжина кабелю: 50 см мікро-USB

Діаметр: Немає

Вага без батарей: Немає

Вага без кабелю: 92 г

Висота: 18,7 см

Довжина: 5,3 см

Ширина: 2,8 см

### Опис виробу

Клас захисту від ударів (IK): IK07

Клас захисту від пилу та вологи (IP): IP54

Магніт

Матеріали та покриття: ABS

Стійкість до дії: оливи, мастила, розчинників, які використовуються у майстернях

Технологія: LED

УФ-детектор витоку: Ні

Кількість світлодіодів: 4+1

Робоча температура: від 0 °С до 40 °С

Орієнтоване світло: Поворотний тримач лампи (80°)

Лінійка: PEN, Професійні

Гачок: Поворотний фіксатор (80°) із магнітом

Можливість роботи в режимі "вільні руки": Гачок, магніти

Дуга на голову: Ні

### Маркетингові особливості

Особливість виробу: Акумуляторний інспекційний ліхтар

Очікувані переваги: Бачте краще, Працюйте краще

## Основні особливості

### Природне біле світлодіодне світло 6000 К

Philips PEN20S забезпечує природне біле світло 6000 К, що покращує візуальний комфорт і не втомлює очей під час роботи.

### Два режими яскравого освітлення

Основний промінь на Philips PEN20S має два вихідні рівні. Для щоденного використання та довшого терміну експлуатації батареї екорезим забезпечує яскравий вихід 100 лм, а посилений режим – інтенсивні 200 лм, але коротший термін експлуатації батареї. Завдяки такій гнучкості можна завжди вибрати відповідне світло для роботи.

### Універсальний, сталий промінь

Philips PEN20S пропонує універсальний кут освітлення 80°, що ідеально підходить для освітлення ділянки перед Вами. Також є вбудований точковий світильник 100 лм для швидкого огляду. Разом вони пропонують огляд 20/20 того, що Ви робите.

### Створено на роки

Коли Ви зайняті, то можете легко опустити чи пошкодити обладнання. Тому важливо, щоб інструменти, які Ви використовуєте, було створено на роки. Ліхтар Philips PEN20S стійкий до води та пилу (IP54). Він також має рейтинг IK07 для витримування впливів та падінь із висоти до 1,5 м.

### До 4 годин роботи від батареї

Ліхтар Philips PEN20S обладнано прогресивною акумуляторною батареєю. В екорезимі Ви отримуєте яскравий промінь 100 лм для безперервного використання протягом 4 год (те саме стосується точкового світильника 100 лм). У посиленому режимі Ви отримаєте інтенсивний промінь 200 лм для приблизно 2 год безперервного використання. Батарея заряджається повністю протягом лише 2 год за допомогою стандартного роз'єму мікро-USB. USB-кабель входить у комплект, а сам пристрій сумісний із більшістю зарядних пристроїв USB на ринку.

### Простий у користуванні інспекційний ліхтар

Завдяки вбудованому поворотному фіксатору (80°) можна легко підвісити Philips PEN20S там, де Ви працюєте. У разі перевірки двигуна використовуйте магніт PEN20S, щоб поставити світильник там, де потрібно, і працювати обома руками.

