

# PHILIPS

Strålkastare mini

Xperion 6000

500 lumen/250 lm spotlight

Ljuszoomfunktion

Batterilivslängd: 3 h (Eco: 9 h)

Mångsidig

LUMX60FLMIX1



## Designad för dig

### Kompakt LED-projektorlampa

Med sin strålkastarlampa på 500 lm och växlande kägla får den kompakta Philips Xperion 6000 Flood-projektorn jobbet gjort. Smartzoomratten förenklar kontrollen och dess förmåga att stå emot stötar och vatten säkerställer hållbarhet.

#### Se där andra inte kan se

- Kombinerar de två vanligaste arbetslamporna i en lampa

#### Smart och kompakt design

- Kompakt och lätt att ta med sig överallt
- Smartzoomratt för enkel styrning av ljuset
- Smart handtag så att du kan placera lampan för handsfree-användning
- Laddningsbar via USB typ C eller trådlös dockningsstation
- Indikatorn visar återstående batteritid

#### Hanterar enkelt tuffa förhållanden

- Tål stötar, vatten och lösningsmedel (IP65/IK07)

#### Tillbehör finns tillgängliga för att uppgradera din arbetslampa

- Smarta lösningar för att ladda och hitta enheten

#### Förlängd garanti

- Utöka garantin online till 3 år

# Funktioner

## Flerfunktionell belysning

Olika jobb kräver olika mycket ljus. Den kompakta Philips Xperion 6000 Flood-projektorn kombinerar de två vanligaste formerna av verkstadsbelysning i en lampa. En bred, homogen strålkastare för arbete på stora områden under längre perioder, och en fokuserad lampa som koncentrerar ljuset i små områden för att få bästa kontrast och ljusstyrka – perfekt för detaljinspektioner och trånga utrymmen.

## Kompakt och lätt design

Med den kompakta Philips Xperion 6000 Flood-projektorn kan du ta med dig din laddningsbara projektorlampa överallt. Lätt att förvara i handskfacket.

## Smartzoomratt

Den ergonomiska smartzoomratten är utformad tillsammans med mekaniker och gör att du enkelt kan justera ljuset från ett brett ljusflöde till ett fokuserat ljus, även med handskarna på. Den roterbara smartzoomratten finns alltid inom räckhåll på sidan av lampan, vilket innebär att du inte behöver flytta lampan från dess monterade position. Lampans smarta design gör att den kommer ihåg din senaste inställning och startar om med önskad intensitet.

## Mångsidiga tillbehör

Det smarta handtaget kan användas som ett stöd så att projektorn står upp av sig själv, som en krok att hänga lampan från, fastskruvad på ett stativ eller fastsatt på en metallyta med dess inbyggda magneter. Den här mångsidigheten gör att du kan placera lampan lätt och i rätt vinkel så att käglan riktas dit den behövs.

## Hamna inte i mörkret

Nu slipper du oroa dig för att ljuset försvinner när du behöver det som mest. På baksidan av den kompakta Philips Xperion 6000 Flood-projektorn hittar du en batteriindikator som talar om exakt hur lång tid du har kvar innan du måste ladda batteriet.

## Utformad för hållbarhet

Philips Xperion 6000 Flood är utformad för att klara tuffa arbetsmiljöer med stöttålighet enligt IK07-standard, vattentålighet enligt IP65-standard och en yta som klarar kemikalier och industrimedel. Den är byggd för att hålla, eftersom vi vet att även de stadigaste händerna behöver extra hjälp.

## Uppgradera din arbetsbelysning

Du behöver inte längre oroa dig för att tappa bort enheten. Du kan lägga till funktionen "Find My Device" på din kompakta Philips Xperion Flood-projektor. Använd fjärrkontrollen för att utlösa en ljudsignal och ett blinkande ljus för att lokalisera enheten. Det limegröna höljet hjälper dig att upptäcka enheten även i mörka miljöer.

## Upp till 3 års garanti

Dra nytta av Philips 2-åriga standardgaranti samt ytterligare 1 år\*.

## Redo för action

Den kompakta Philips Xperion 6000 Flood-projektorn kan laddas med en USB-kabel av typ C (medföljer) eller direkt på Philips trådlösa dockningsstation. Läs mer: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

# Specifikationer

## Elektriska specifikationer

**Batterikapacitet:** 2 500 mAh  
**Batteriladdningstid:** Upp till 3,5 timmar  
**Batteriets driftstid:** 3 h vid 500 lumen  
**Batteritid (Boost):** 3 h vid 500 lumen  
**Batteriets driftstid (ECO):** 9 h vid 100 lumen  
**Batteritid (pekare):** 5 h vid 250 lumen  
**Batterityp:** Litiumbatteri  
**Typ av laddningskabel:** Typ C USB  
**Typ av kontakt:** EU-kontakt (medföljer inte för Storbritannien)  
**Spänning:** 3,7 V  
**Wattal:** 5 W  
**Strömkälla:** Laddningsbart batteri

## Ljusegenskaper

**Spridningsvinkel:** 100 grader  
**Spridningsvinkel (fokusljus):** 15 grader  
**Färgtemperatur:** 6 000 K  
**Ljusflöde (boost):** 500 lumen  
**Ljusstyrka (Eco):** 100 lumen  
**Ljusstyrka (fokusljus):** 250 lumen

## Försäljningsspecifikationer

**Väntade fördelar:** Designad för dig  
**Produktbeskrivning:** Kompakt och ergonomisk

## Beställningsinformation

**Beställningspost:** X60FLMIX1  
**Beställningskod:** 1913431

## Förpackningsinformation

**EAN1:** 8719018019134  
**EAN3:** 8719018019141

## Produktinformation i förpackning

**Kabellängd:** 100 cm USB-kabel, 5 V 1 A-adaptör  
**Höjd:** 120 cm  
**Längd:** 70 cm  
**Antal i förpackning/minsta beställningsantal:** 6  
**Bredd:** 50

## Produktbeskrivning

**Handsfree-alternativ:** Vridbar krok, stark magnet, Smart handtag  
**Slagtålighetsklass (IK):** IK07  
**Kapslingsklassning (IP):** IP65  
**Magnet:** Magnetiskt handtag  
**Material och finish:** Robust ABS  
**Driftstemperatur:** -10 °C till 40 °C  
**Tål:** fett, olja, industriella lösningsmedel  
**Teknik:** COB-LED  
**Läckagedetektor med UV-ljus:** Nej  
**Sortiment:** Xperion 6000  
**Krok:** 180° rotation

