



SENSEO® Viva Café Cafetera de monodosis de café

- Tecnología SENSEO Coffee Boost
- Tecnología Crema Plus
- Selección de intensidad
- Blanco y cobre rosado



HD6566

Descubre una experiencia de café más intensa con Duo Select, oye y saborea la diferencia

Personaliza tu café con SENSEO® Viva Café Duo Select. Disfruta de un café suave clásico de SENSEO® o cambia a un café SENSEO® con un sabor aún más intenso. Al aplicar diferentes presiones de agua se extraen más sabores del café.

Disfruta más de tu hora del café con SENSEO®

- Duo Select, dos formas diferentes de preparar café SENSEO®
- Gran variedad de mezclas y sabores de café SENSEO®
- Selección de intensidad para disfrutar de un café largo y suave o corto y fuerte

El mejor café SENSEO®

- Crema Plus para obtener una capa de crema más fina y aterciopelada
- Se ha probado más de >10.000 veces para garantizar una calidad constante
- Coffee Boost extrae todo el sabor de la monodosis de café SENSEO®

Mayor comodidad

- La única cafetera de monodosis que prepara dos tazas de café a la vez
- Ajusta la boquilla de salida del café para adaptarla a tu taza o vaso favoritos.
- La función Inicio directo prepara el café cuando la máquina se ha calentado
- Desconexión automática en 30 minutos para ahorrar energía y garantizar la seguridad
- La luz de descalcificación te recuerda cuándo es necesario eliminar los depósitos de cal



* Based on retail sales volumes

Senseo®

PHILIPS

Destacados

Duo Select



Duo Select. Gira el interruptor a la izquierda para hacerte un café SENSEO® suave. Gira el interruptor a la derecha para sacar más sabor de la misma dosis gracias a los intervalos de preparación únicos y disfrutar de un café SENSEO® aún más intenso.

1 o 2 tazas de café al mismo tiempo



Prepara 1 o 2 tazas de nuestro delicioso café SENSEO® en menos de un minuto.

Boquilla ajustable de auténtico metal



Ajusta la posición de la boquilla para adaptarla a tu taza o vaso favoritos.

Tecnología Crema Plus



La tecnología Crema Plus garantiza la capa de crema más fina y aterciopelada para cada taza de café SENSEO®.

Se ha probado más de >10.000 veces



Philips prueba sus cafeteras durante su desarrollo con más de 10 000 tazas de café. Esto garantiza la durabilidad y la alta calidad

Inicio directo

Al pulsar el botón de 1 o 2 tazas mientras la cafetera se está calentando, SENSEO® automáticamente comienza a preparar un delicioso café SENSEO®.

Variedad de mezclas y sabores



SENSEO® te ofrece una amplia variedad de mezclas y sabores de café. Cada mezcla cuenta con su propio gusto característico para satisfacer tus preferencias personales.

Tecnología Coffee Boost



La tecnología Coffee Boost distribuye equitativamente el agua caliente, mediante 45 boquillas de aroma, a cada monodosis de café SENSEO®. Saca el máximo partido a tu monodosis para disfrutar del café SENSEO® con el mejor sabor.

Desconexión automática



La cafetera SENSEO® se apaga automáticamente transcurridos 30 minutos desde la preparación del café, para ahorrar energía y garantizar la seguridad.

Especificaciones

País de origen

- Fabricado en: Polonia

Especificaciones técnicas

- Longitud del cable: 0,8 m
- Tensión: 220-240 V
- Tiempo de preparación de una taza: 30 s
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad del depósito de agua: 0,9 L
- Capacidad del depósito de agua: Up to 6 vasos
- Altura máxima de la taza: 95 - 115 mm
- Calderas de agua: 1
- Presión de la bomba: 1 bar
- Tiempo de preparación de 2 tazas: <60 s

Diseño

- Color: Cobre rosado

Peso y dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An. x Pr. x Al.): 232 x 370 x 380 mm
- Dimensiones del producto (An. x Pr. x Al.): 190 x 310 x 340 mm
- Peso del producto: 1,75 kg
- Peso incluido embalaje: 2,4 kg

Especificaciones generales

- Adecuado para: Dosis de café SENSEO®
- Tazas al mismo tiempo: 2
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: Indicador de eliminación de cal, Piezas aptas para el lavavajillas
- Facilidad de uso y comodidad: Boquilla desmontable, Depósito de agua extraíble, Desconexión automática, Detención de preparación del café, Inicio directo
- Cafés: Café Crema
- Tecnología SENSEO Coffee Boost

Acabado

- Material de la bandeja de goteo: Metal
- Material de la boquilla: Acero inoxidable

Servicios

- 2 años de garantía

Sostenibilidad

- Modo en espera: 0,36 W
- Consumo de energía de preparación: 1450 W
- Fabricada con materiales reciclados: 90 % (documentación y embalaje)



Fecha de emisión
2024-02-19

Versión: 1.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com