

PHILIPS

Penlight Premium
Color+

Professional

200 лм (Boost) / 100 лм (Eco)

Направленный луч 180 лм

Соответствие дневному свету (CRI 95)

Алюминиевый корпус, с аккумулятором



LPL81X1



Качественный свет для качественной работы

Компактный светодиодный компаньон для работы

Philips Penlight Premium Color+ с прочным корпусом из алюминия обеспечивает яркий и однородный свет. Функция Color+ подсвечивает объекты без искажения цвета. Эта лампа долговечна и устойчива к ударам, воздействию химикатов и воды.

Детали, которые не увидят другие

- Функция Color+ освещает предметы без искажения цвета (CRI 95)

Максимальная надежность

- Стойкость к ударам, химикатам и влаге (IK07/IP54)
- Максимальная надежность благодаря алюминиевому корпусу

Полная видимость и безопасность

- Уникальный режим предупреждения с ярким мигающим красным светом

Удобное световое решение: без использования рук

- Эргономичный зажим с вращением на 80° и магнитом

Основные особенности

Точная передача цвета

Чем выше индекс цветопередачи (CRI*), тем проще будет выполнить быстрый и точный осмотр кузова автомобиля. Вы сможете оценить качество покраски, полировки, очистки или подготовки, как будто автомобиль стоит на улице в яркий солнечный день. Лампы с низким показателем CRI искажают некоторые цвета, в то время как источники света с CRI>90 позволяют легко замечать несовпадение оттенков, например царапины на краске.

Прочность и долговечность

Этот фонарь создан для работы в экстремальных условиях и имеет класс защиты от ударов IK07. Ведь Philips знает, что даже самые аккуратные мастера иногда роняют свои инструменты. Карманный фонарь Philips Penlight Premium Color+ имеет степень защиты от влаги IP54 и стойкую к воздействию химикатов и растворителей поверхность, что обеспечивает долговечность и удобство при использовании.

Максимальная надежность

Для максимальной надежности фонарь Philips Penlight Premium Color+ оснащен невероятно прочным алюминиевым корпусом и готов к любой задаче или ситуации. Этот инспекционный фонарь устойчив к ударам и царапинам для безопасной и надежной работы в помещениях и на улице.

Уникальный режим предупреждения

Philips Penlight Premium Color+ предлагает уникальный высокочастотный режим предупреждения (75 вспышек в минуту). Яркие красные вспышки фонаря Penlight Premium Color+ помогут обозначить опасность для других участников дорожного движения.

Свободные руки для удобной работы

Зажим с вращением на 80° позволяет без труда закрепить Philips Penlight Premium Color+ на ремне для удобной переноски, а 2 магнита позволяют освободить руки для работы.

Характеристики

Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 1200 мА·ч

Время зарядки батареи: 1,8 часов

Время работы от аккумулятора: До 4 часов

Тип элемента питания: Литий-железо-фосфатный

Тип кабеля для зарядки: Кабель USB-C

Источник питания: Аккумулятор

напряжение: 100–240 В В

мощность в ваттах: 5 Вт

Тип вики питания: Штекер ЕС (не входит в комплект для Великобритании)

Световые характеристики

Угол освещения: 70 градусов

Угол луча (точечный луч): 20 градусов

Цветовая температура: 5700 К К

Срок службы светодиода: До 10 000 часов

Световая отдача:

200 лм (Boost), 120 лм (Eco) лм

Световой поток (точечный луч): 180 лм

Информация для заказа

Регистрация заказа: LPL81X1

Код для заказа: 01391094

Внешняя упаковка

Количество потребительских упаковок: 4

Информация об упаковке

EAN1: 8719018013910

EAN3: 8719018013927

Информация об упакованном продукте

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 4

Размер: 231x98x54 мм

Вес (с элементами питания): 110 г

Описание продукта

Крючок: Поворотное крепление, 80°

Класс ударопрочности (IK): IK07

Степень защиты корпуса (IP): IP54

Магнит: 2

Материалы и отделка: Прочный алюминиевый корпус

Использовать при температуре: От - 10 до 50 °C

Линейка продукции: Фонарь Penlight, Professional

Устойчивость к воздействию: смазка, масло, растворители

Технология: Светодиодная

