

PHILIPS

лампа для передніх
фар

X-tremeVision G-force

Тип лампи: H11

В упаковці: 1 шт.

12 В, 55 Вт

Більше світла

12362XVGB1



Насолоджуйтеся новими межами ефективності До 130% яскравіше світло

Автомобільні лампи Philips X-tremeVision G-force H11 є серед найяскравіших ламп на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості та бездоганній довжині променя. Бачте даліше, реагуйте швидше та їдьте безпечніше.

До 130% яскравіше світло для кращої видимості

- До 130% більша яскравість дозволяє бачити далі та реагувати швидше
- Одна з найяскравіших ламп: виняткова ефективність освітлення

Біле світло для більшої контрастності

- Значно більше світло для підвищеної зручності й безпеки

Надійні лампи

- Безпека впродовж усього терміну експлуатації, тож Ви будете бачити та будете помітними

Вдосконалена безпека

- Ефективність – це більше світла і триваліший термін експлуатації

Якість Philips

- Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

Основні особливості

До 130% більше яскравості

Ідеальне освітлення особливо важливе на відстані – зазвичай 75–100 метрів попереду автомобіля. Philips X-tremeVision G-force покращує видимість завдяки вищій на 130% яскравості. Це допомагає розпізнавати перешкоди та потенційну небезпеку раніше, ніж завдяки більшості галогенових фар.

Виняткова ефективність освітлення

Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском до 13 бар, високоточне покриття та високоякісне кварцове скло з захистом від УФ променів – лампи для передніх фар Philips X-tremeVision G-force підтверджують стандарт у галузі автомобільного освітлення. Ці лампи створено для максимальної видимості та ефективності.

Значно більше світло

Яскраве біле світло до 3400 Кельвін значно більше, ніж можуть забезпечити стандартні фари. Запатентована Philips технологія градієнтних поверхневих шарів створює потужніше світло. Тому Ви можете насолоджуватися одним із найяскравіших освітлень та надзвичайно комфортною нічною їздою.

Безпека впродовж усього терміну експлуатації

Будь-яка можлива несправність запасної частини – це ризик для Вас та автомобіля. Це особливо актуально для передніх фар. Кожна несправна лампа у передній

фарі зменшує видимість і безпеку для Вас і зустрічного транспортного потоку. Лампа Philips X-tremeVision G-force оптимізована для тривалого терміну надійної експлуатації. Ви зможете бачити більше та будете помітними довше, аніж із іншими високоефективними лампами.

Більше світла і триваліший термін експлуатації

Фари Philips X-tremeVision G-force створено для виняткової ефективності, адже вони забезпечують до 130% яскравіше світло, проте це не впливає на термін експлуатації. Термін служби Philips X-tremeVision G-force становить до 400 годин*, а це значно більше порівняно з рішеннями конкурентів у ширшій категорії освітлення. (*протестовано за стандартної напруги 13,2 В).

Освітлення найвищої якості для авто

Технологічно прогресивна марка Philips відома в автомобільній галузі уже понад 100 років. Вироби Philips оригінальної якості обладнання створені з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для послідовних високих стандартів виробництва. Лампи X-tremeVision G-force сумісні з моделями автомобілів більшості марок, такими як Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Детальніше дивіться у посібнику щодо вибору ламп.

Специфікації

Дані упаковки

Тип упаковки: Блістер-упаковка
EAN1: 8719018001191
EAN3: 8719018001207

Електричні характеристики

Напруга: 12 В
Потужність (Вт): 55 Вт

Термін експлуатації

Термін експлуатації: 400 год.

Характеристики світла

Люмен: 1350 ± 10 %
Колірна температура: 3400 К

Інформація для замовлень

Код артикулу: 12362XVGB1
Код замовлення: 00119130

Інформація про упаковку

Висота: 13 см
Довжина: 25,5 см
Ширина: 19 см
Вага бруто однієї одиниці: 0,47 кг

Опис виробу

Тип: H11
Застосування: Фари дальнього світла, Фари ближнього світла, Протитуманні
Позначення: 12362XVGB1
Відповідність стандартам ECE
Лінійка: X-tremeVision G-force
Технологія:
Галогенна
Цоколь: PGJ19-2

Інформація про упаковку

Висота: 12,9 см
Довжина: 9,5 см
Ширина: 4,86 см
Мінімальна партія (для спеціалістів): 10
Кількість в упаковці:
1
Вага бруто однієї одиниці [г]: 22,7

Маркетингові особливості

Очікувані переваги: Більше світла
Особливість виробу: Більше світла

