

PHILIPS

RCH31 UV

Professional

Высококачественный светодиод

350 лм (форсированный) / 150 лм (Eco)

Надежный аккумулятор

УФ-детектор утечки



LPL34X1



Качественный свет для качественной работы

Профессиональный инспекционный фонарь с аккумулятором и УФ-детектором

Светодиодный перезаряжаемый инспекционный фонарь нового поколения станет прекрасным помощником при выполнении работ по обслуживанию любого типа. Благодаря уникальному ударостойкому и гибкому корпусу, который оснащен качественными светодиодами и УФ-детектором, вам всегда будет гарантирован мощный поток света.

Высокая устойчивость

- Ударопрочность по стандарту IK07
- Водо- и пыленепроницаемость и защита от растворителей по стандарту IP54

Удобный и многофункциональный

- В режиме ожидания сигнальный индикатор горит красным светом
- Гибкий модуль поворачивается на 90°
- Свободные руки: выдвижной крючок (360°) и прочное магнитное крепление

Мощный светодиодный свет и УФ-детектор утечки

- Качественный светодиодный свет: 350 лм в форсированном режиме и 150 лм в режиме Eco
- УФ-детектор утечки
- Широкий угол светового луча: 90°

Надежный аккумулятор

- Новый аккумулятор увеличивает срок службы в 5 раз
- Работа в течение долгого времени и быстрая зарядка

Основные особенности

Ударопрочность по стандарту IK07

Ударопрочность по стандарту IK07

Красный сигнальный индикатор

Вы больше не потеряете фонарь, ведь он оснащен инновационной функцией сигнального индикатора. Красный светодиод горит, когда изделие находится в режиме ожидания, и не расходует заряд аккумулятора.

Гибкий модуль

Фонарь Philips RCH31 с УФ-детектором оснащен уникальным модулем, который поворачивается на 90° и обеспечивает равномерное освещение на 360°.

Удобное световое решение: без использования рук

Регулируемый выдвижной крючок (360°) позволяет повесить фонарь RCH31 с УФ-детектором в любом удобном месте. Благодаря прочному магнитному креплению фонарь можно зафиксировать на любой поверхности, чтобы освободить руки.

Высококачественный светодиодный свет

Фонарь Philips RCH31 с УФ-детектором оснащен высококачественными светодиодами, которые обеспечивают световой поток 350 лм в форсированном режиме и 150 лм — в режиме Eco. Вы сможете разглядеть все до мельчайших деталей!

УФ-детектор утечки

Этот инспекционный светодиодный фонарь не только излучает мощный свет, но и оснащен УФ-детектором утечки. Благодаря этому вы легко

найдете утечку в системах кондиционирования без дополнительных инструментов — просто добавьте в систему жидкость для поиска утечек.

Водо- и пыленепроницаемость

Инспекционный светодиодный фонарь RCH31 с УФ-детектором защищен от воздействия воды, пыли и растворителей и соответствует стандарту IP54.

Широкий угол светового луча

Широкий угол светового луча (90°) позволяет сосредоточиться на деталях и при этом обеспечивает достаточно яркое освещение.

В 5 раз более долгий срок службы

Фонарь RCH31 с УФ-детектором оснащен усовершенствованным аккумулятором. Он прослужит в 5 раз дольше, чем обычные аккумуляторы: 1500 циклов зарядки вместо стандартных 300 циклов. Аккумулятор будет работать так же долго, как и сам светодиодный инспекционный фонарь!

Работа в течение долгого времени и быстрая зарядка

Аккумулятор обеспечивает долгое время работы (8 часов) в режиме Eco и заряжается в течение всего 2,5 часов. Этот светодиодный инспекционный фонарь станет вашим незаменимым помощником на весь рабочий день.

Характеристики

Информация для заказа

Регистрация заказа: LPL34UVX1

Код для заказа: 39419131

Электрические характеристики

Емкость аккумулятора: 3000 мА·ч

Время зарядки батареи: До 2,5 часов

Время работы от аккумулятора: До 3,5 часов

Тип элемента питания: Литиевая

Тип кабеля для зарядки: Порт USB с док-станцией

Тип вики питания: Евросоюз

Источник питания: Аккумулятор

напряжение: 3,2 В

мощность в ваттах:

3 Вт

Время работы аккумулятора (Eco): До 8 часов

Световые характеристики

Угол освещения: 90 градусов

Цветовая температура: 6000 К

Срок службы светодиода: До 10 000 часов

Световая отдача: 350 лм

Световой поток (режим Eco):

150 лм

Световой поток (точечный луч): УФ-свет

Информация об упаковке

EAN1: 8727900394191

EAN3: 8727900394207

Информация об упакованном продукте

Высота: 7,6 см

Длина: 34,5 см

Количество ламп в упаковке/минимальный заказ: 6

Вес (с элементами питания): 250 г

Ширина:

11,8 см

Размер: Стандартная лампа

Описание продукта

Крючок: Выдвигающийся крюк, 360°

Класс ударопрочности (IK): IK07

Степень защиты корпуса (IP): IP54

Магнит

Материалы и отделка: Прочная резина и поликарбонат

Количество светодиодов: Светодиоды Lumiled 3535NE — 8 шт.

Использовать при температуре: От - 20 до 50 °C

Ориентационное освещение: Поворот на 90 градусов

Устойчивость к воздействию: жир, масло, растворители

Технология: Светодиодная

Линейка продукции:

Professional

УФ-детектор утечки: 390–400 нм/2,1 Вт

