



Philips X-tremeVision  
Moto  
Мотоциклетні фари

### Тип лампи: H4

В упаковці: 1 шт.  
12 В, 60/55 Вт  
Більше світла



12342XV+BW

## Почувайтеся у безпеці, їдьте безпечно

### До 130% більше яскравості

Для максимальної ефективності та безпеки лампи Philips X-tremeVision Moto розроблені з використанням сучасної технології та забезпечують до 130% більше яскравості для мотоциклістів, яким потрібно більше бачити.

#### Максимальна яскравість на дорозі

- Посильте проекцію світла мотоциклетних фар на дорозі

#### Високоякісна та ультрастійка лампа для фари

- Мотоциклетні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла
- Дотримання високих стандартів якості згідно сертифікації ECE
- Улюблений вибір провідних виробників мотоциклів

#### Оптимізований дизайн для кращої ефективності

- Оптимізований строк служби та довговічність

#### До 130% більше яскравості на дорозі

- До 130% яскравіше світло на дорозі

# PHILIPS

## Основні особливості

### До 130% більше яскравості

Завдяки вдосконаленій геометрії нитки розжарювання та використанню унікальних газових сумішей лампи для мотоциклетних фар X-tremeVision Moto випромінюють до 130% яскравіше світло на дорозі.

### Тривалий строк служби та довговічність

Мотоциклетні лампи Philips X-tremeVision Moto виготовлено з використанням сучасної технології. Лампи заповнено унікальною газовою сумішшю, яка запобігає погіршенню стану нитки розжарювання та покращує її надійність, що сприяє оптимізації терміну служби лампи.

### Збільште кількість світла на дорозі

Мотоциклетні лампи X-tremeVision Moto створені для високої ефективності, адже в їх основу покладено найновішу технологію конструкції нитки розжарювання та оптимізовану геометрію. Яскраве біле світло проектується попереду на дорогу саме туди, де це має найбільше значення. Це допоможе Вам бачити далі та швидко реагувати, якщо хтось несподівано вийде чи вийде збоку на Вашу смугу.

### Високоякісне кварцове скло



Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно

стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик появи передчасних несправностей. Лампи Philips з кварцового скла (нитка розжарення 2650° C і скло 800° C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло, що покращує умови водіння, незалежно від того, наскільки темна дорога лежить перед Вами.

### Відповідність стандартам ECE

Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

### Вибір виробників

Понад 100 років лампи Philips займала передові позиції в галузі автомобільного освітлення, представляючи технологічні інновації, які стали стандартом у сучасних транспортних засобах. Сьогодні кожен другий автомобіль у Європі та кожен третій у світі обладнано лампами Philips.

## Специфікації

### Маркетингові особливості

- Очікувані переваги: Більше світла

### Опис виробу

- Застосування: Фари дальнього світла, Фари ближнього світла
- Цоколь: P43t-38
- Позначення: 12342XV+BW
- Відповідність стандартам ECE
- Лінійка: X-tremeVision Moto
- Технологія: Галогенні
- Тип: H4

### Характеристики світла

- Колірна температура: До 3500 К

### Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 60/55 Вт
- Напруга: 12 В

### Інформація для замовлень

- Код артикулу: 12342XV+BW
- Код замовлення: 00056930

### Дані упаковки

- EAN1: 8719018000569
- EAN3: 8719018000576
- Тип упаковки: BV

### Інформація про упаковку

- Кількість в упаковці: 1
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 10
- Довжина [см]: 9,5
- Ширина [см]: 4,9
- Висота [см]: 12,9
- Вага нетто однієї одиниці [г]: 22
- Вага брутто однієї одиниці [г]: 34,4

### Інформація про упаковку

- Довжина [см]: 25,5
- Ширина [см]: 19
- Висота [см]: 13
- Вага брутто однієї одиниці [кг]: 0,462



Дата випуску 2023-12-29

Версія: 5.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)