



Philips GoSure ADR620
dashcam
Met optionele GPS-module

Scherpe opnamen in Full-HD
1080p

Met optionele GPS-module
Brede hoek en heldere F2.0-lens
Goede prestaties bij
nachtweergave



56749XM

Uw betrouwbare hulp op de weg

Legt automatisch uw reis vast in heldere details

De Philips ADR620 automatische autorecorder neemt alles op dat onderweg gebeurt voor het geval er iets onverwachts gebeurt. Er worden automatisch opnamen gemaakt in helder FHD-videokwaliteit (met optionele GPS-module). U hebt dus altijd een ooggetuige voor uw reis.

Met optionele GPS-module

- Datum- en tijdstempel voor duidelijke bewijs
- Optionele Plug & Play GPS-module verkrijgbaar

Betrouwbaar videobewijs van hoge kwaliteit

- Scherpe opnamen in Full-HD 1080p om belangrijke details vast te leggen
- Brede dekkingshoek van 120°, kan tot 3 rijstroken opnemen
- Beter zicht in het donker dankzij gevoelige beeldsensor

Gebruiksvriendelijk en getest voor zware omstandigheden

- 2 inch LCD-scherm voor direct afspelen van video op locatie
- G-sensor detecteert botsingen die vervolgens een noodopname starten
- Automatisch opnemen wanneer u uw voertuig start
- Automatische waarschuwingstoon als de bestuurder vermoeid is
- Ontworpen voor gebruik onder zware verkeersomstandigheden
- Gebruiksvriendelijke interface met slechts vier knoppen
- De ingebouwde supercondensator is betrouwbaarder dan een normale batterij

PHILIPS

Met optionele GPS-module

Scherpe opnamen in Full-HD 1080p Met optionele GPS-module, Brede hoek en heldere F2.0-lens, Goede prestaties bij nachtweergave

Kenmerken

Brede dekkingshoek van 120°

Leg meer van de weg voor u vast met een groothoeklens van 120°. U kunt maximaal drie rijstroken van het wegverkeer opnemen, waardoor u van elk incident dat zich voor u afspeelt een vollediger beeld krijgt.

2 inch ingebouwd LCD-scherm

Mensen willen weten wie er voor een ongeluk verantwoordelijk was. Met een ingebouwd 2-inch LCD-scherm kunt u meteen duidelijke video's afspelen. De video bevat ook een tijdstempel waardoor u conflicten onderweg nog beter kunt oplossen.

Automatische botsingsdetectie

De ADR620 heeft een G-sensormodule met drie assen waarmee u automatisch kunt opnemen terwijl u rijdt en waarmee noodopnamen kunnen worden gemaakt als er een ongeluk gebeurt. Bij botsingen vanaf een bepaalde kracht, wordt het apparaat vergrendeld om te voorkomen dat de video-opname wordt overschreven, en wordt deze veilig opgeslagen op een duurzame geheugenkaart.

Automatisch opnemen



Zodra u de auto start, begint de dashboardcamera automatisch te werken. U hoeft zich dus nooit meer zorgen te maken dat u was vergeten de camera in te schakelen. De Philips ADR620 overschrijft automatisch ouder, ongewenst beeldmateriaal, zodat u niet steeds de geheugenkaart hoeft te vervangen.

Waarschuwing vermoeide bestuurder



Om de bestuurder te helpen herinneren voldoende rust te nemen, produceert de Philips ADR620

periodiek een waarschuwingspiepje om de bestuurder te waarschuwen.

Scherpe opnamen in Full-HD 1080p

Dankzij de mogelijkheden om in Full HD 1080p video op te nemen, legt de Philips ADR620 uw reis vast in scherpe en levendige details. Zo verkrijgt u duidelijk bewijs voor de acties van andere weggebruikers, inclusief de mogelijkheid om kentekens vast te leggen tot een afstand van 6 meter.

Bestand tegen trillingen en hoge temperaturen

De met hoogwaardige componenten gemaakte ADR620 is ontworpen om te werken onder zware verkeersomstandigheden. Het apparaat is grondig getest en werkt bij extreme temperaturen (van -10°C tot 60°C), en is dankzij de duurzame constructie bestand tegen de constante trillingen van een rijdend voertuig.

Intuïtieve gebruikersinterface

Met slechts vier knoppen en eenvoudige gebruikersinterface is de Philips ADR620-dashbordcamera gemakkelijk in het gebruik.

Optionele GPS-module beschikbaar

De ADR620 is ook compatibel met een GPS-zuignap (apart verkrijgbaar). U hoeft alleen de normale zuignap uit de doos te vervangen met de GPS-houder. Sluit de zuignap aan op uw dashcam en de ADR620 houdt uw GPS-locatie bij voor alle opnamen, voor aanvullende bewijs van wat er gebeurt op de weg.

Veilige batterij met lange levensduur

In plaats van een normale batterij maakt de ADR620 gebruik van een supercondensator. Dergelijke stroombronnen zijn beter bestand tegen trillingen en oververhitting, en zijn dus veiliger en stabiel voor gebruik in de auto. Dit maakt de supercondensator betrouwbaarder en duurzamer dan normale batterijen.

Gevoelige beeldsensor met 2 MP

De ADR620 is uitgerust met een gevoelige beeldsensor van 2-megapixels. Hierdoor kunt scherpe opnamen van hoge kwaliteit maken, zelfs 's nachts.

Datum- en tijdstempelbewijs

Krijg een Instant Replay met daarin een datum- en tijdstempel, zodat u over bewijsmateriaal beschikt wie er verantwoordelijk is voor een ongeluk. Dit komt ook van pas bij het claimsproces van de verzekering, en kan dergelijke procedures bespoedigen. Wanneer u de optionele GPS-zuignap gebruikt (en deze aansluit op uw dashcam), krijgt u de exacte GPS-locatie voor uw opname.

56749XM

Specificaties

Marketingspecificaties

- Verwachte voordelen: Uw persoonlijke beschermengel in het verkeer
- Productkenmerk: FHD plus optionele GPS-module

Productbeschrijving

- Diafragma bereik: F/#2.0
- Automatische belichting
- Automatische witbalans
- Automatisch opnemen
- Botsingsdetectie
- Datum- en tijdstempel
- Aanduiding: ADR620
- Display: 2,0 inch LCD
- Vermoeidheidswaarschuwing
- Bestand voor noodopnamen
- Bestandsformaat: H.264
- Vaste lens: Gezichtsveld 120°
- G-sensor
- Beeldsensor: 2 Megapixels CMOS
- Beeldsensor: 3,1 Megapixels CMOS, 3,1 Megapixels CMOS, 4 Megapixels CMOS, 3,2 Megapixels CMOS
- Verbeterd nachtzicht
- Interface: Micro USB en mini-USB 2.0
- Intern geheugen: 32 Mb SPI flash
- Talen: Chinees, Engels
- LCD automatisch uit
- Gebruikstemperatuur: -10°C ~ 60°C
- Parkeerbewaking: WaveGuard
- Random Access Memory: 1 GB DDR3
- Opslag voor opnamen (extern): SD-kaart (klasse 10, maximaal 64GB)
- Opnametijd: 160 min bij 16 GB in Full HD
- Naadloze lusopname
- Opslagtemperatuur: -20°C ~ 70°C
- Technologie: Dashboardcamera voor in de auto
- Videoresolutie: Super HD 1296p, Full HD 1080p, 3,1 Megapixels CMOS

Bestelinformatie

- Bestelnummer: 56749XM
- Bestelcode: 16834730

Logistieke gegevens

- Aantal in doos: 1
- Referentie: 56749XM
- EAN (China): 6947939168354
- EAN (EMEA): 6947939168347

Accessoires meegeleverd

- Accessoires: 12 V-kabel, Bevestigingsbeugel
- Vermogen: 12 V autoadapter
- Lengte voedingskabel (m): 3,6

Gewicht en afmetingen

- Afmetingen van het product (mm): 72,8 x 53,3 x 31,34 mm
- Gewicht doos (inclusief product) (g): 360
- Gewicht van het product (g): 80



Publicatiedatum
2023-11-15

Versie: 2.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com