

PHILIPS

Sladdlös och tunn
professionell lampa

EcoPro30

300 lm Boost/150 lm Eco

Mångsidig
handsfreeanvändning

Batteriet varar i upp till 8
timmar

Robust arbetslampa



LUMRC220X1



Ljus av hög kvalitet som gör att du får jobbet gjort Sladdlös och tunn professionell lampa

Den laddningsbara handlampan Philips EcoPro30 är perfekt för snabba inspektionsjobb och längre reparationsarbeten. Den tar bort alla skuggor tack vare den 120-gradiga spridningsvinkeln, och du kan jobba med båda händerna tack vare kroken som kan roteras i 360 grader och den starka magneten.

Naturligt vitt LED-ljus med två lägen

- Lys upp hela arbetsområdet
- Välj 150 lm i Eco-läget eller intensiva 300 lm i Boost-läget
- Arbeta bekvämt och utan att bli trött

Robust arbetslampa

- Utformad för att tåla tuffa verkstadsförhållanden

Laddningsbart batteri med lång livslängd

- Kan användas kontinuerligt hela dagen

Mångsidig handsfreeanvändning

- Arbeta bättre med belysning du inte behöver hålla i händerna

Specifikationer

Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 2 200 mAh
Batteriladdningstid: Upp till 3 timmar
Batteritid (Boost): Upp till 4 timmar
Batteriets drifttid (ECO): Upp till 8 tim
Batterityp: Litiumjonbatteri
Typ av laddningskabel: Laddningsbar
Typ av kontakt: Kontakt, mikro-USB
Strömkälla: batteri
Spänning: 3,7 V
Wattal: 3 W

Ljusegenskaper

Spridningsvinkel: 120° grader
Färgtemperatur: 6 000 K
LED-livslängd: 10 000 timmar
Ljusflöde: 150–300 lumen lumen
Ljusflöde (boost): 300 lumen
Ljusstyrka (Eco): 150 lumen

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Ljus av hög kvalitet som gör att du får jobbet gjort
Produktbeskrivning: Sladdlös och tunn professionell lampa

Beställningsinformation

Beställningspost: RC220X1
Beställningskod: 01769731

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 270 g
Höjd: 30,5 cm
Längd: 5,5 cm
Bredd: 4,5 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018017697
EAN3: 8719018017703

Produktinformation i förpackning

Höjd: 32 cm
Längd: 6,5 cm
Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 6
Antal i förpackning: 1
Bredd: 4,5
Kabellängd: 50 cm mikro-USB
Storlek: Standard
Vikt med batterier: 235 g
Vikt med kabel: 247 g
Vikt utan sladd: 235 g

Produktbeskrivning

Sortiment: EcoPro
Handsfree-alternativ: Krok, magneter
Hörlurar med huvudband: Nej
Krok: 360 grader infällbar krok
Slagtålighetsklass (IK): IK07
Kapslingsklassning (IP): IP54
Magnet
Material och finish: ABS samt gummibeläggning
Driftstemperatur: 0 °C till 40 °C
Vridbart ljus: Vridbar bas i 360°
Tål: fett, olja, industrimedel
Teknik: LED
Läckagedetektor med UV-ljus: Nej

Funktioner

Bred spridningsvinkel: upp till 120°

Philips EcoPro30 ger en bred spridningsvinkel på 120 grader som passar perfekt för att lysa upp hela området framför dig.

Ljusstark lampa med två lägen

Huvudljuskäglan på Philips EcoPro30 har två effektnivåer. För daglig användning och utökad batterilivslängd ger Eco-läget en stark effekt på 150 lumen. Med Boost-läget får du en intensiv effekt på 300 lumen men kortare batteritid. Den flexibiliteten gör att du kan välja rätt belysning för det arbete du ska utföra.

Naturligt vitt LED-ljus på 6 000 K

Philips EcoPro30 ger ett naturligt vitt ljus på 6 000 K som är behagligare för ögat och ger mindre ansträngda ögon.

Upp till 8 timmars batteritid

Philips EcoPro30 sladdlösa LED-lampa är utformad för att vara redo för action. Philips EcoPro30 drivs av ett energieffektivt litiumjonbatteri och är fulladdat inom 5 timmar, vilket garanterar maximal användning av LED-lampan. Arbeta i upp till 8 timmar i Eco-läget eller 4 timmar i Boost-läget. Med bajonettlåset blir det ännu lättare att ladda din Philips EcoPro30.

Lättanvänd inspektionslampa

Med handsfreebelysning kan du arbeta mer effektivt. Vår Philips EcoPro30 har en kraftfull magnet längst ned samt en 360 graders vridbar krok, vilket gör att du har båda händerna fria så att du får jobbet gjort.

För lång hållbarhet

När du jobbar är det lätt att tappa och skada utrustningen. Därför är det viktigt att verktygen du använder är gjorda för att hålla länge. Philips EcoPro30 är vatten- och dammavvisande (klass IP54). Den är även IK07-klassad för att tåla stötar och fall från en höjd på upp till 1,5 meter.

