

PHILIPS

Penlight Premium
Color+

Professional

200 lm Boost / 120 lm Eco

180 lm Spotlight

Daylight Color Match (CRI 95)

Aluminium behuizing,
oplaadbaar



LPL81X1



Beter zien, beter werken

Compacte LED-werklamp

De Philips Penlight Premium Color+ is uitgerust met een robuuste aluminium behuizing en biedt helder en hoogwaardig licht. De Color+-functie toont objecten in hun ware kleuren. Deze lamp is bestand tegen schokken, chemicaliën en water en is gemaakt om lang mee te gaan!

Zie wat anderen niet kunnen

- De functie Color+ geeft objecten in ware kleuren weer (CRI 95)

Zeer robuust

- Bestand tegen schokken, chemische stoffen en water (IK07/IP54)
- Maximale prestaties met aluminium carrosserie

Gezien worden is veilig rijden

- Unieke waarschuwingsmodus met helder rood knipperend licht

Handsfree verlichting

- Slim ontworpen 80° draaibare clip met magneet en ergonomische behuizing

Kenmerken

Kleuren nauwkeurig weergeven

Hoe hoger de Kleurweergave-index (CRI*), hoe gemakkelijker het is om een snelle en nauwkeurige inspectie van uw carrosserie uit te voeren. U kunt lakken, polijsten, reinigen of voorbereiden alsof u buitenshuis werkt op een zonnige dag. Lampen met een lage CRI-waarde laten bepaalde kleuren er onnatuurlijk uitzien. Met lichtbronnen met een CRI van 90 of hoger kunt u snel en eenvoudig het kleurverschil herkennen, zoals bij krassen in de lak.

Robuust en sterk

Ontworpen om bestand te zijn tegen de zwaarste werkomstandigheden met IK07-schokbestendigheid. Omdat Philips weet dat zelfs de meest voorzichtige werknemers soms hun gereedschap laten vallen. De Philips Penlight Premium Color+ is waterdicht volgens beschermingsklasse IP54, is voorzien van een oppervlak dat bestand is tegen chemische stoffen en oplosmiddelen in de werkplaats en heeft tevens een handig en duurzaam zakformaat.

Maximale prestaties

De Philips Penlight Premium Color+ is gemaakt voor ongelooflijke prestaties en is daarmee klaar voor vrijwel elke klus of situatie. Deze inspectielamp is schok- en krasbestendig voor veilig en betrouwbaar gebruik binnen en buiten.

Unieke waarschuwingsmodus

Philips Penlight Premium Color+ bevat een unieke waarschuwingsmodus met een hoge frequentie (75 flitsen/min). Dankzij de helderrode knipperfunctie waarschuwt uw Penlight Premium Color+ andere weggebruikers voor gevaar.

De handen vrij om te kunnen werken

Met de draaibare clip van 80° kunt u de Philips Penlight Premium Color+ eenvoudig aan uw riem hangen, zodat u hem elke dag bij u kunt dragen. Dankzij de 2 magneten houdt u uw handen vrij voor uw werk.

Specificaties

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 1200 mAh
Oplaadtijd van batterij: 1,8 uur
Gebruikstijd accu: Tot 4 uur
Batterijtype: Lithium-ijzerfosfaat
Type oplaadkabel: USB-C-kabel
Voedingsbron: Oplaadbare batterij
Voltage: 100 – 240 V volt
Wattage: 5W
Type stekker: EU-stekker (niet meegeleverd voor het Verenigd Koninkrijk)

Lichtkenmerken

Lichthoek: 70 graden graad
Lichthoek (aanwijzer): 20 graden
Kleurtemperatuur: 5700 K K
LED-levensduur: Tot 10.000 uur
Lichtopbrengst: 200 lm (Boost)/120 lm (Eco) lumen
Lichtopbrengst (aanwijzer): 180 lm

Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL81X1
Bestelcode: 01391094

Omdoos

Aantal consumentenverpakkingen: 4

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018013910
EAN3: 8719018013927

Verpakkingsinformatie

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 4
Formaat: 231 mm * 98 mm * 54 mm
Gewicht incl. accu: 110 g

Productbeschrijving

Haak: 80° bevestigingsclip
Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP54
Magneet: 2
Materiaal en afwerking: Robuuste aluminium behuizing
Gebruikstemperatuur: -10 tot 50 °C
Collectie: Penlight, Professioneel
Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats
Technologie: LED

