

Philips Xperion 6000
Flood

1 000 lumen/250 lm spotlight

Ljuszoomfunktion
Rörelsedetekterande
Mycket mångsidig

LUMX60FLX1



Designad för dig

Flerfunktionell LED-projektorlampa

Med sin strålkastarlampa på 1 000 lm och växlande kägla får den flerfunktionella Philips Xperion 6000 Flood-projektorn jobbet gjort. Smartzoomratten och rörelsesensorn förenklar kontrollen och dess förmåga att stå emot stötar och vatten säkerställer hållbarhet.

Förlängd garanti

- Utöka garantin online till 3 år

Mycket mångsidig

- Ladda andra enheter med en praktisk USB-port

Hanterar enkelt tuffa förhållanden

- Tål stötar, vatten och lösningsmedel (IP65/IK07)

Smart, ergonomisk design

- Rörelsedetektering gör att du kan fjärrstyra lampan
- Smartzoomratt för enkel styrning av ljuset
- Smart handtag så att du kan placera lampan för handsfree-användning
- Laddningsbar via USB typ C eller trådlös dockningsstation

Se där andra inte kan se

- Kraftfullt vitt ljus (1 000 lumen/10 W) tändar stor yta
- De två mest använda lamporna i en lampa

PHILIPS

Flood

1 000 lumen/250 lm spotlight Ljuszoomfunktion, Rörelsedetekterande, Mycket mångsidig

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Produktbeskrivning: Kraftfull och ergonomisk
- Väntade fördelar: Designad för dig

Produktbeskrivning

- Handsfree-alternativ: Vridbar krok, stark magnet, Smart handtag
- Slagtålighetsklass (IK): IK07
- Magnet: Magnetiskt handtag
- Material och finish: Robust ABS
- Driftstemperatur: -10 °C till 40 °C
- Sortiment: Xperion 6000
- Teknik: COB-LED
- Läckagedetektor med UV-ljus: Nej
- Krok: 180° rotation
- Kapslingsklassning (IP): IP65
- Tål: fett, olja, industriella lösningsmedel
- Bluetooth-anslutning

Ljusegenskaper

- Spridningsvinkel: 100 grader
- Färgtemperatur: 6000 K
- Spridningsvinkel (fokusljus): 15 grader
- Ljusstyrka (fokusljus): 250 lumen
- Ljusstyrka (Eco): 100 lumen
- Ljusflöde (boost): 1 000 lumen

Elektriska specifikationer

- Spänning: 3,7 V
- Strömkälla: Laddningsbart batteri
- Batterikapacitet: 4400 mAh mAh
- Batteritid (Boost): 3 h
- Batteriets drifttid (ECO): 22 h
- Batterityp: Litiumbatteri
- Typ av kontakt: EU-kontakt (medföljer inte för Storbritannien)
- Typ av laddningskabel: Typ C USB
- Batteriladdningstid: Upp till 5 timmar
- Wattal: 10 W
- Batteritid (pekare): 9 h

Beställningsinformation

- Beställningspost: X60FLX1
- Beställningskod: 1909731

Förpackningsinformation

- EAN1: 8719018019097
- EAN3: 8719018019103

Produktinformation i förpackning

- Längd: 90 cm
- Höjd: 140 cm
- Antal i förpackning/minsta beställningsantal: 6
- Bredd: 60
- Kabellängd: 100 cm USB-kabel, 5 V 1 A-adapter

LUMX60FLX1/10

Funktioner

Lyser upp hela arbetsområdet

Oavsett om du behöver den för att lysa upp en arbetsplats, tillfälligt ersätta en väggampa eller lysa upp utomhusaktiviteter är Philips Xperion 6000 Flood-projektorn perfekt för att lysa upp stora mörka områden. Dess genomgående starka ljus avger en extremt bred stråle på kraftfulla 1 000 lumen (10 W). Om du behöver mindre ljus och längre batteritid kan du enkelt dimra lampan till 100 lumen.

Flerfunktionell belysning

Olika jobb kräver olika mycket ljus. Philips Xperion 6000 Flood-projektorn kombinerar de två vanligaste formerna av verkstadsbelysning i en lampa. En bred, homogen strålkastare för arbete på stora områden under längre perioder, och en fokuserad lampa som koncentrerar ljuset i små områden för att få bästa kontrast och ljusstyrka – perfekt för detaljinspektioner och trånga utrymmen.

Smartzoomratt

Den ergonomiska smartzoomratten har utformats tillsammans med mekaniker och gör att du enkelt kan justera ljuset från ett brett ljusflöde till ett fokuserat ljus, även med handskarna på. Den roterbara smartzoomratten finns alltid inom räckhåll på sidan av lampan, vilket innebär att du inte behöver flytta lampan från dess monterade position. Lampans smarta design gör att den kommer ihåg din senaste inställning och startar om med önskad intensitet.

Fjärrstyr lampan

Om du behöver båda händerna fria för att jobba kan du både fjärraktivera och fjärrinaktivera lampan genom att vifta med handen. Sensorn är utformad för att ignorera oavsiktliga rörelser och svarar endast på en specifik dubbelvinklingsgest.

Mångsidiga tillbehör

Det smarta handtaget kan användas som ett stöd så att projektorn står upp av sig själv, som en krok att hänga lampan från, fastskruvad på ett stativ eller fastsatt på en metallyta med dess inbyggda magneter. Den här mångsidigheten gör att du kan placera lampan lätt och i rätt vinkel så att kägla riktar dit den behövs.

Utformad för hållbarhet

Philips Xperion 6000 Flood är utformad för att klara tuffa arbetsmiljöer med stöttålighet enligt IK07-standard, vattentålighet enligt IP65-standard och en yta som klarar kemikalier och industrimedel. Den är byggd för att hålla, eftersom vi vet att även de stadigaste händerna behöver extra hjälp.

Ladda andra enheter

Philips Xperion 6000 Flood-projektorn kan även användas som extrabatteri för att ladda andra enheter, till exempel telefonen. Anslut bara enheten till USB-porten på lampans baksida så börjar den ladda.

Upp till 3 års garanti

Dra nytta av Philips 2-åriga standardgaranti samt ytterligare 1 år*.

Redo för action

Philips Xperion 6000 Flood-projektorn kan laddas med en USB-kabel av typ C (medföljer) eller direkt på Philips trådlösa dockningsstation. Läs mer: Philips.com/Xperion-6000



Publiceringsdatum
2024-06-04

Version: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* To be claimed on the Philips.com/extended-warranty webpage