

Philips Xperion 6000
Flood Mini

500 de lumini/reflector de 250 lm

Funcție de zoom pentru lumină
Durata bateriei: 3 h (Eco: 9 h)
Versatil

LUMX60FLMIX1



Concepută special pentru tine

Proiector LED compact

Cu o lumină de 500 lm și fascicul variabil, proiectorul compact Philips Xperion 6000 Flood te ajută să termini treaba. Butonul de zoom inteligent facilitează controlul, în timp ce rezistența la impact și la apă garantează durabilitatea.

Accesorii disponibile pentru îmbunătățirea lămpii de lucru

- Soluții inteligente pentru încărcarea și găsirea dispozitivului

Garanție extinsă

- Extinde online garanția până la 3 ani

Face față cu urinișii condițiilor dificile

- Rezistentă la impacturi, apă și solvenți (IP65/IK07)

Vezi acolo unde alții nu pot

- Combină cele mai utilizate două lumini de lucru într-o singură lampă

Design inteligent și compact

- Compact și ușor, poate fi luat oriunde
- Indicatorul arată autonomia bateriei
- Buton de zoom inteligent pentru controlul ușor al luminii
- Mâner inteligent pentru poziționarea lămpii pentru utilizare fără mâini
- Reîncărcabil prin USB tip C sau stația de andocare wireless

PHILIPS

Flood Mini

500 de lumeni/reflector de 250 lm Func?ie de zoom pentru lumină, Durata bateriei: 3 h (Eco: 9 h), Versatil

Specificații

Specifica?ii pentru comercializare

- Caracteristici produs: Compact ?i ergonomic
- Avantaje preconizate: Conceput special pentru tine

Descrierea produsului

- Op?iuni mâini libere: Cârlig rotativ, magnet puternic, Mâner inteligent
- Evaluarea protec?iei la impact (IK): IK07
- Magnet: Mâner magnetic
- Materiale ?i finisaje: ABS robust
- Temperatură de func?ionare: Între -10 °C ?i 40 °C
- Gamă: Xperion 6000
- Tehnologie: LED COB
- Detector de scurgeri UV: Nu
- Cârlig: Rotire la 180°
- Coeficient de protec?ie împotriva penetrării (IP): IP65
- Rezistent la: Vaselină, ulei, solven?i de atelier

Caracteristicile fotometrice

- Unghiul fasciculului: 100 grad
- Temperatură de culoare: 6000 K
- Unghiul fasciculului (indicator): 15 grad
- Flux luminos (indicator): 250 lumeni
- Flux luminos (eco): 100 de lumeni
- Flux luminos (amplificare): 500 de lumeni

Caracteristici electrice

- Tensiune: 3,7 V
- Sursă de alimentare: Baterie reîncărcabilă

- Capacitate baterie: 2500 mAh
- Durata de func?ionare a bateriei (Amplificare): 3 h la 500 de lumeni
- Timp de func?ionare a bateriei: 3 h la 500 de lumeni
- Durata de func?ionare a bateriei (Eco): 9 h la 100 de lumeni
- Tip baterie: Baterie cu litiu
- Tip de priză: Mufă pentru UE (nu este inclusă pentru UK)
- Tip de cablu de alimentare: USB de tip C
- Timp de încărcare a bateriei: Până la 3,5 ore
- Putere: 5 W
- Durata de func?ionare a bateriei (Indicator): 5 h la 250 de lumeni

Informa?ii privind comanda

- Nr. comandă: X60FLMIX1
- Cod de comandă: 1913431

Informa?ii ambalaj

- EAN1: 8719018019134
- EAN3: 8719018019141

Informa?ii despre produsul ambalat

- Lungime: 70 cm
- Înăl?ime: 120 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 6
- Lă?ime: 50
- Lungime cablu: Cablu USB de 100 cm, adaptor de 5 V, 1 A

LUMX60FLMIX1/10

Repere

Lumină multifunc?ională

Lucrări diferite necesită cantități diferite de lumină. Proiectorul compact Philips Xperion 6000 Flood combină într-o singură lampă cele mai utilizate două forme de iluminare a atelierului. Un proiector cu fascicul larg ?i omogen pentru lucrul pe suprafe?e mari ?i pe perioade mai lungi de timp ?i o lumină concentrată, care direc?ionează lumina către zone mici, pentru a oferi contrast ?i luminozitate optime ?i care este ideală pentru inspec?ii detaliate ?i spa?ii înguste.

Design u?or ?i compact

Proiectorul compact reîncărcabil Philips Xperion 6000 Flood te poate înso?i oriunde mergi. U?or de depozitat în torpedo.

Buton de zoom inteligent

Proiectat în colaborare cu mecanici, butonul ergonomic de zoom inteligent ?i permite să reglezi u?or lumina de la iluminare amplă la luminozitate concentrată, chiar ?i cu mânu?i pe mâini. Pozi?ionat pe partea laterală a lămpii, butonul rotativ de zoom inteligent este întotdeauna la îndemână, ceea ce înseamnă că nu trebuie să mu?i lampa din pozi?ia în care a fost montată. Datorită designului său inteligent, lampa re?ine ultima setare ?i reporne?te direct la intensitatea dorită.

Accesorii versatile

Mânerul inteligent poate fi utilizat ca suport pentru sus?ine proiectorul în mod independent, ca un cârlig pentru a agă?a lampa, poate fi în?urubat pe un trepied sau ata?at de orice suprafa?ă metalică datorită magne?ilor integra?i. Această versatilitate ?i permite să pozi?ionezi lampa cu u?urin?ă ?i la unghiul potrivit, direc?ionând fasciculul exact acolo unde ai nevoie.

Nu rămâne pe întuneric

Nu-?i mai face niciodată griji că vei rămâne fără lumină când ai cea mai mare nevoie. Pe partea din spate a proiectorului compact Philips Xperion 6000 Flood vei găsi un indicator pentru autonomia bateriei, care ?i arată exact cât timp mai ai până la reîncărcarea bateriei.

Conceput pentru durabilitate

Conceput pentru a face față condi?iilor dure de lucru, cu clasa de rezisten?ă la ?ocuri IK07, clasa IP65 de rezisten?ă la apă ?i o suprafa?ă rezistentă la substan?e chimice ?i la solven?ii din atelier, Philips Xperion 6000 Flood este o unealtă durabilă, deoarece chiar ?i cele mai ferme mâini au nevoie de ajutor suplimentar.

Îmbunătă?e?te-?i lampa de lucru

Nu trebuie să-?i mai faci griji cu privire la pierderea dispozitivului. Po?i adăuga func?ia „Găse?te-mi dispozitivul” la proiectorul compact Philips Xperion Flood. Folose?te telecomandă pentru a declan?a un semnal sonor ?i o lumină intermitentă pentru a găsi lampa. Culoarea verde lămâie intensă te va ajuta să găse?ti dispozitivul chiar ?i în medii întunecate.

Garan?ie de până la 3 ani

Beneficiază de garan?ia standard de 2 ani oferită de Philips, plus 1 an suplimentar*.

Gata de ac?iune

Proiectorul compact Philips Xperion 6000 Flood poate fi încărcat cu un cablu USB de tip C (inclus în pachet) sau direct în sta?ia de andocare wireless Philips. Află mai multe: Philips.com/Xperion-6000



Data apari?iei 2024-01-25

Versiune: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specifica?iile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a de?inătorilor lor legali.

www.philips.com

* Se solicită pe pagina web Philips //Philips.com/extended-warranty