

Philips Ultinon Drive  
Accessory  
Rückmontagesatz aus  
Aluminium

**Korrosionsbeständig**

Edelstahl-Beschlag enthalten  
Zuverlässige Philips Qualität

**LUMUD1001MX1**



## Präzise Passform und einfache Montage

### Reibungslose und zuverlässige Installation

Die Aluminium-Halterungen für die rückseitige Montage bieten eine leichte, äußerst korrosionsbeständige und vielseitige Lösung zur Montage aller Philips LED-Lichtbalken für Fahrzeuge\*. Die Halterungen werden paarweise mit A2-Edelstahl-Befestigungsteilen geliefert.

#### **Perfekte Passform**

- Einfache Installation

#### **Zuverlässige Philips Qualität für die Automobilbranche**

- Robustes Material für langlebige Leistung

**PHILIPS**

## Daten

### Produktbeschreibung

- Technologie: Zubehörsatz für rückseitige Montage
- Kompatibel mit: Philips Ultinon Drive UD5001L, UD5002L, UD5004L, UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD5104L, UD7050L
- Material: Aluminium, pulverbeschichtet

### Bestellinformationen

- Bestellnummer: UD1001MX1
- GOC: 01858834

### Verpackungsdaten

- EAN1: 8719018018588
- EAN3: 8719018018595

### Produktinformationen

- Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 12
- Abmessungen der Box – L (mm): 350
- Abmessungen der Box – B (mm): 60
- Abmessungen der Box – H (mm): 90

## Besonderheiten

### Rückseitige Montagehalterungen

Die UD1001M rückseitigen Montagehalterungen bieten eine leichte, vielseitige Lösung für die Montage von Philips LED-Lichtbalken\* in Ihrem Fahrzeug. Die Halterungen können in bereits vorhandene Bohrungen in der Karosserie verschraubt und dann an der Schiene an der Rückseite des Lichtbalkens befestigt werden. Dadurch wird ein weiteres Bohren vermieden und die Lampen können um < 2 cm angehoben/ abgesenkt werden.

### Korrosionsfrei

Der Rückmontagesatz UD1001M besteht aus 6 mm gefaltetem Aluminium, das für hohe Korrosionsbeständigkeit mit Schwarzpulver beschichtet ist. Die Halterungen werden paarweise mit A2-Edelstahl-Befestigungsteilen geliefert.



Ausstellungsdatum  
2024-04-04

Version: 5.5.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Kompatibel mit Philips Ultinon Drive UD5001L, UD5002L, UD5004L, UD5101L, UD5102L, UD5103L, UD7050L