



Philips Professional
RCH5S

300 de lumeni/3 W

Rezistentă la șocuri și la apă
Auton. bat.: 1,5 h (intens. red.: 12 h)
LED Lumileds de calitate superioară



LPL62X1

Lumină LED mică dar puternică, cu intensitate variabilă

Design compact pentru lucrări de inspecție rapidă

Philips RCH5S cu LED-uri de înaltă calitate este o lampă de lucru fără fir, cu dimensiuni de buzunar, care oferă lumină strălucitoare. Tehnologia inteligentă de reglare a intensității permite ajustarea luminii între 300 și 30 lumeni. Și este foarte rezistentă la apă și impact.

Lumină superioară de la cipuri LED de înaltă calitate

- Unghi larg de 120° al fasciculului, pentru a-ți ilumina o zonă de lucru amplă
- LED-uri de înaltă calitate, care furnizează până la 300 de lumeni
- Spot luminos de mare putere cu LED, de 120 de lumeni
- Reducere inteligentă a intensității pentru a regla lumina între 300 și 30 de lumeni

Lampă fără fir cu dimensiuni de buzunar și ușor de utilizat

- Magneții puternici încorporați îți permit utilizarea fără mâini
- Design compact pentru a încăpea cu ușurință în buzunar.
- Lampă practică, pivotantă la 180° pentru orientarea fasciculului de lumină

Baterie cu durată foarte lungă de viață și încărcare rapidă

- Baterie avansată cu durată de viață mare
- Folosește cu încredere o lampă care este aproape incasabilă
- Indicatorul îți arată cât va dura bateria
- Stație de andocare pentru încărcarea eficientă a bateriei
- Rezistență ridicată la stropire și scufundare în apă

PHILIPS

RCH5S

300 de lumeni/3 W Rezistentă la șocuri și la apă, Auton. bat.: 1,5 h (intens. red.: 12 h), LED Lumileds de calitate superioară

Repere

LED-uri de înaltă calitate

Echipată cu LED-uri de înaltă calitate, Philips RCH5S furnizează lumină puternică și o funcție utilă de reglare a intensității. Modul de amplificare îți oferă un fascicul luminos cu o putere de 300 de lumeni, astfel încât să poți vedea și cele mai mici detalii. Iar dacă utilizezi lampa pe o perioadă îndelungată fără a o conecta la priză, poți reduce intensitatea luminoasă pentru a prelungi autonomia bateriei. La o putere scăzută de 30 de lumeni, vei beneficia oricum de lumină puternică timp de până la 12 ore. De asemenea, lumina naturală de 6000 Kelvin este delicată cu ochii, prevenind oboseala în timp ce lucrezi.

Reducere inteligentă a intensității pentru a regla lumina

Fiecare activitate necesită o cantitate diferită de lumină. Cu funcția inteligentă de reglare a intensității luminii, Philips RCH5S îți permite să setezi intensitatea luminoasă de la 300 până la 30 de lumeni. Așa că dacă lumina ambiantă se modifică, sau dacă este prea strălucitoare, sau chiar dacă vrei să economisești energia bateriei, poți regla rapid și ușor luminozitatea astfel încât să se potrivească necesităților activității. De ce este inteligentă? Deoarece îți amintește ultima setare. Așa că în cazul în care continui o activitate similară, vei începe cu cantitatea potrivită de lumină.

Spot luminos de mare putere cu LED

RCH5S este echipată cu un spot luminos de mare putere, pentru a te ajuta să iluminezi zonele cu vizibilitate scăzută. Furnizând lumină albă puternică de până la 120 de lumeni, vei putea identifica chiar și cele mai mici detalii în timp ce lucrezi.

Unghi larg al fasciculului, de 120°

Philips RCH5S oferă un unghi larg de 120° al fasciculului, perfect pentru iluminarea întregii

zone de lucru din fața ta. Cu lumina puternică distribuită uniform pe o zonă amplă, poți vedea cu ușurință ce faci.

Baterie avansată și durabilă

Lampa de inspecție reîncărcabilă RCH5S cu LED dispune de o tehnologie avansată a bateriei. În modul Eco, bateria va dura până la 12 ore, semnificativ mai mult față de modelele comparabile de pe piață. De asemenea, încărcarea completă are loc în mai puțin de 2,5 ore. Așadar, aceasta este o lampă de inspecție cu LED care va funcționa pe o perioadă mai îndelungată și va fi gata de utilizare mai repede.

Indicator durată de viață baterie

Nu-ți mai face niciodată griji că vei rămâne fără lumină atunci când ai cea mai mare nevoie. Pe partea din față a lămpilor de inspecție Philips RCH5S vei găsi un indicator pentru durata de viață a bateriei. Acesta îți arată exact cât timp mai ai până la reîncărcarea bateriei.

Aproape imposibil de spart

Philips RCH5S este o lampă de atelier complet cauciucată, ce oferă o prindere confortabilă și sigură. Însă, chiar și așa, știm că este ușor să scapi uneltele. Cu o clasificare IK09 de rezistență la șoc (care este de 5 ori mai bună decât clasificarea IK07 pe care o au produsele comparabile), poți să îți manevrezi cu încredere lampa de atelier. La testele de rezistență la impact, lampa a fost scăpată pe cele 6 laturi de la o înălțime de 1,5 metri (aproximativ de la înălțimea umerilor) de 25 de ori în total. În timp ce lampa RCH5S robustă rezistă fără probleme în astfel de situații, majoritatea lămpilor standard cel mai probabil s-ar sparge.

Rezistență ridicată la apă

Din moment ce este posibil să utilizezi lămpile de inspecție RCH5S pentru diferite activități de

LPL62X1

interior și exterior, lampa a fost concepută să reziste în condiții dificile. Disponând de clasificarea IP68 pentru rezistență la apă, dispozitivul va continua să funcționeze după stropire sau după scufundarea în apă pe o perioadă îndelungată. Majoritatea lămpilor de atelier comparabile dispun de maxim clasificarea IP54, care le asigură numai protecția împotriva jeturilor de apă cu presiune scăzută, precum ploaia.

Stație de andocare pentru încărcare

Philips RCH5S este livrată cu o stație de andocare practică. Nu numai că îți încarcă în mod eficient bateria (mai repede decât majoritatea conexiunilor USB), dar este și compatibilă cu RCH25, astfel încât poți folosi o stație de încărcare pentru mai multe lămpi, economisind spațiu în atelier.

Design subțire, de buzunar

Designul unic compact al lămpii de inspecție RCH5S cu LED înseamnă că o poți utiliza pentru o gamă largă de necesități. Având dimensiuni similare unui pachet de cărți de joc, încape cu ușurință în buzunar.

Lampă pivotantă practică

Mulțumită lămpii pivotante la 180° pe propria bază, poți regla cu ușurință orientarea fasciculului luminos, în funcție de nevoile tale.

Magneți pentru utilizare cu mâinile libere

Uneori ai nevoie de ambele mâini pentru a finaliza o lucrare. Beneficiind de un magnet puternic integrat în bază și de o altă lampă pe partea din spate, poți monta cu ușurință dispozitivul pe orice suprafață metalică din apropiere. Împreună cu lampa pivotantă la 180°, beneficiezi astfel de flexibilitate maximă în timp ce lucrezi.

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Vezi mai bine, Lucrează mai bine
- Caracteristici produs: Lampă de lucru reîncărcabilă

Descrierea produsului

- Opțiuni mâini libere: cârlige retractabile la 360°, magnet puternic
- Bandă pentru cap: N/A
- Cârlig: Cârlig retractabil la 360 de grade
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK09
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP68
- Magnet
- Materiale și finisaje: ABS cu cauciuc
- Număr de LED-uri: 4+1
- Temperatură de funcționare: Între -10 °C și 40 °C
- Lumină orientabilă: Bază pivotantă la 180°
- Lumină de indicare: N/A
- Gamă: Professional
- Rezistent la: grăsimi, ulei, solvenți de atelier
- Tehnologie: LED
- Detector de scurgeri UV: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 6000 K
- Durata de viață a LED-urilor: 10000 ore
- Unghiul fasciculului: 120° grad
- Flux luminos (indicator): 120 lumini
- Intensitate luminoasă (amplificare): 500 lucși la 0,5 m
- Intensitate luminoasă (eco): 50 lucși la 0,5 m
- Flux luminos: 300 de lumini, 300/30 de lumini
- Flux luminos (eco): 30 de lumini
- Unghiul fasciculului (indicator): 60°
- Intensitate lumină (indicator): 550 lucși la 0,5 m

Caracteristici electrice

- Putere: 3 W

- Tensiune: 3,7 V
- Sursă de alimentare: stație de andocare
- Capacitate baterie: 1200 mAh
- Durata de funcționare a bateriei (Amplificare): Până la 1,5 ore
- Durata de funcționare a bateriei (Eco): Până la 12 ore
- Tip baterie: Baterie Li-ion
- Tip de priză: Micro USB
- Tip de cablu de alimentare: Reîncărcabilă
- Timp de încărcare a bateriei: aproximativ 2,5 ore
- Sursă de alimentare: Litiu-polimer PL 703450

Informații privind comanda

- Nr. comandă: LPL62X1
- Cod de comandă: 5163931

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018051639
- EAN3: 8719018051646

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 10,2 cm
- Lățime: 9,7 cm
- Înălțime: 15 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 6
- Greutate cu baterii: 460 g
- Dimensiuni: Standard
- Lungime cablu: 120 cm
- Diametru: N/A
- Greutate fără cablu: N/A
- Greutate fără baterii: N/A
- Greutate cu cablu: N/A

Informații de pe ambalajul exterior

- Înălțime: 21,5 cm
- Greutate brută pe unitate: 2960 g
- Lungime [cm]: 33 cm
- Lățime [cm]: 17 cm

