



Philips EcoPro
EcoPro20

Lampă reîncărcabilă de buzunar

220 de lumeni/2 W
Durată de viață a bateriei de 3,5
ore



RC320B1

Lumină de calitate pentru a termina treaba

Lampă comodă de buzunar pentru utilizarea de zi cu zi

Philips EcoPro20 este o lampă de lucru mică și reîncărcabilă care încapă lejer în buzunar. Cu caracteristici care îți lasă mâinile libere, este perfectă pentru lucrări de inspecție rapidă și utilizare generală de zi cu zi, luminând zona de lucru astfel încât să poți termina treaba.

Comodă pentru utilizare zilnică

- Carcasă robustă și rezistentă la șocuri
- Reîncărcă alte dispozitive cu portul USB util
- Bateria reîncărcabilă are o autonomie de 3,5 ore la o încărcare

Lampă de buzunar versatilă

- Cârlig rotativ la 360° pentru utilizare comodă cu mâinile libere
- Baza pivotantă la 180° îți permite să direcționezi lumina unde ai nevoie
- Lampă de buzunar mică și comodă, perfectă pentru utilizarea de zi cu zi
- Magnet puternic pe baza pivotantă pentru utilizare cu mâinile libere

Lampă de lucru puternică

- Lumină strălucitoare delicată (220 de lumeni/2 W), adecvată pentru utilizare zilnică

PHILIPS

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Vezi mai bine, Lucrează mai bine
- Caracteristici produs: Lampă de lucru reîncărcabilă

Descrierea produsului

- Cârlig: Cârlig retractabil la 360 de grade
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK07
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP20
- Magnet
- Materiale și finisaje: ABS cu strat de cauciuc
- Număr de LED-uri: 4
- Temperatură de funcționare: între 0 °C și 40 °C
- Lumină orientabilă: Bază pivotantă la 180°
- Gamă: RCH, EcoPro
- Rezistent la: grăsimi, ulei, solvenți de atelier
- Tehnologie: LED
- Detector de scurgeri UV: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 6500 K
- Intensitate luminoasă (amplificare): 420 lucși la 0,5 m
- Durata de viață a LED-urilor: Până la 30000 de ore
- Unghiul fasciculului: 90°
- Flux luminos: 220 de lumeni

Caracteristici electrice

- Putere: 2 W
- Tensiune: 3,7 V

- Capacitate baterie: 1800 mAh
- Durata de funcționare a bateriei (Amplificare): Până la 3,5 ore
- Tip baterie: Baterie Li-ion
- Tip de priză: Micro USB
- Tip de cablu de alimentare: Reîncărcabilă
- Timp de încărcare a bateriei: circa 3 ore
- Sursă de alimentare: Baterie Li-ion 103450

Informații privind comandarea

- Nr. comandă: RC320B1
- Cod de comandă: 05055745

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018050557
- EAN3: 8719018050564

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 24.8 cm
- Lățime: 18.8 cm
- Înălțime: 5.2 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 1
- Greutate cu baterii: 385 g
- Dimensiuni: Standard
- Lungime cablu: 100 cm

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 33 cm
- Lățime: 20.5 cm
- Înălțime: 27 cm
- Greutate brută pe unitate: 3.103 g

Repere

Lumină strălucitoare plăcută

Indiferent dacă ești în garaj, lucrezi la un proiect de bricolaj sau încerci să repari un aparat, este întotdeauna comod să ai o lampă mică în buzunar. Oferind 220 de lumeni (2 W) de lumină albă plăcută (6500 K), Philips EcoPro20 îți iluminează spațiul de lucru, astfel încât să poți vedea toate detaliile de care ai nevoie pentru a termina rapid treaba.

Port util de încărcare USB

Philips EcoPro20 poate fi utilizată și ca sursă de alimentare pentru a încărca alte dispozitive, cum ar fi telefonul. Pur și simplu conectează dispozitivul tău la portul USB de pe partea din spate a lămpii și va începe să se încarce.

Durată de viață a bateriei de 3,5 ore

Odată încărcată complet, Philips EcoPro20 oferă lumină albă strălucitoare pentru până la 3,5 ore de utilizare continuă. Astfel, dacă folosești lampa doar ocazional, bateria poate dura zile întregi înainte de a trebui reîncărcată.

Lampă de buzunar mică și comodă

Mică și ușoară, lampa Philips EcoPro20 încapă cu ușurință în buzunar. Indiferent unde și la ce lucrezi, această lampă comodă te ajută să termini treaba.

Orientează lumina acolo unde ai nevoie

Ai nevoie de lumină dintr-un alt unghi atunci când lucrezi? Nicio problemă. Philips EcoPro20 dispune de o bază pivotantă la 180°, astfel că poți să orientezi ușor lumina exact acolo unde ai nevoie cel mai mult.

Cârlig la 360° pentru utilizarea cu mâinile libere

Atunci când ai nevoie de ambele mâini pentru a lucra, agață lampa EcoPro20 în apropiere folosind cârligul rotativ la 360° integrat, retractabil.

Magnet puternic pentru mâini libere

Pentru utilizarea cu mâinile libere, există, de asemenea, un magnet puternic integrat în baza pivotantă. Acesta este deosebit de util dacă ai suprafețe metalice în apropierea zonei de lucru, cum ar fi atunci când repari un motor sau execuți lucrări de întreținere ale unor echipamente. Prinde magnetul pe suprafața metalică, apoi folosește baza pivotantă pentru a direcționa lumina exact unde ai nevoie.

Rezistentă la șocuri

Chiar și cea mai atentă persoană mai scapă câte ceva pe jos. De aceea, Philips EcoPro20 este proiectată cu o carcasă robustă, ceea ce înseamnă că va rezista la căderi ocazionale pe podea.

