

# PHILIPS

采用出众的飞利浦汽车 LED

Ultinon Pro9000

LED-HL [~H11]

亮度提升高达 350%

亮白光

Lumileds TopContact LED



LUM11362U90X2



## 面向汽车发烧友的突破性 LED 原车性能

飞利浦 Ultinon Pro9000 制定了 LED 改型灯泡新标准。它将亮度提升 350%\*，白光增亮，性能出色，外形小巧，易于安装到大多数车辆上。

### 出众的可视度和高端大气的格调

- 亮度提升高达 350%
- OEM LED 是飞利浦汽车售后市场的专属产品
- 高达 5,800 K 色温，打造亮白光

### 出色的截止线

- 在道路所需位置为您提供精确照明

### 优良设计，完美贴合

- 12V 和 24V 兼容，更具可用性
- 高电气兼容性，适合大多数车辆
- 小体积，大功能

### 性能持久

- 延长的使用寿命，长达 5,000 小时

### 汽车级品质

- 经久耐用，满足当今的驾驶员需求

## 产品亮点

### 亮度提升高达 350%

全新飞利浦 Ultinon Pro9000 车头灯泡在您驾驶时提供出色视野。借助增强的 LED 分选和细致的产品改进，这款灯泡可提供比卤素灯泡的最低法定标准高出 350% 的稳定照明。其最优光谱可令道路标志更加清晰可见。看得更远，反应更快！

### 出众的 Lumileds Top Contact

始终领先，飞利浦 Ultinon Pro9000 凭借其出众的优质 Lumileds TopContact LED 芯片提升性能。这些出色的 OEM LED 提供优化的照明一致性，产生较少热量且具有理想的灯光颜色，带来更清晰的可见性。全球主要汽车制造商选择 Lumileds 汽车 LED 芯片和飞利浦车头灯泡的原因之一在于其提供优质的组件和技术，为您带来无与伦比的性能和延长的灯泡使用寿命。

### 高达 5,800 K 亮白光

实用且兼顾性能。飞利浦 Ultinon Pro9000 具有高达 5800 K 的色温，经原厂设备制造商认证，可大幅提高在夜间驾驶的眼睛舒适度。这可缓解疲劳，降低眼睛过劳的风险，带来更安全、更愉快的夜间驾车体验。

### 在所需位置为您提供精确照明

得益于飞利浦 Ultinon Pro9000 灯泡上采用的 LED 芯片具有理想的定位功能，可以在道路所需位置为驾驶员提供精确照明，而不会使迎面而来的驾驶员目眩。我们的灯泡还具有飞利浦 SafeBeam 技术，可产生出色的可用光束和无眩光模式。飞利浦 Ultinon Pro9000 可确保驾驶更安全。

### 占用空间小

飞利浦 Ultinon Pro9000 采用小巧但高性能的设计，为您提供强大技术。将性能和易用性考虑在内，飞利浦 Ultinon Pro9000 新一体式灯泡设计

可允许快速、轻松安装。内置驱动程序，无需担心车头灯灯具中的空间受限。此紧凑型设计可确保与各种汽车型号兼容。

### 电气兼容性

LED 改型和卤素灯泡在电压、构成和功耗方面各有不同。将您的卤素灯泡更换为其他 LED 可能会造成如闪烁光等问题。飞利浦 Ultinon Pro9000 灯泡无需其他适配器\*\*，即可消除大多数车辆中的闪烁情况。它们可与车辆的电气系统搭配使用，提供始终如一的光束和色温。\*\*偶尔可能需要额外的灯光修复 CANbus 来完全消除闪烁情况。

### 12V-24V，更具可用性

飞利浦 Ultinon Pro9000 兼容 12V 和 24V 电气系统，使其适用于大多数车型。

### 使用寿命长达 5,000 小时

您想要明亮时尚的雾灯，但不想频繁更换出故障的灯。这是传统车头灯的一个较大缺陷；灯光越强烈，其寿命就越短。在较高的光线强度下，LED 的使用寿命更长，且飞利浦 Ultinon Pro9000 车头灯经久耐用。得益于采用如 AirBoost、AirCool 和 AirFlux+ 热管理系统等功能，它们可使用长达 5,000 小时。

### 经久耐用，适合当今驾驶员

飞利浦 Ultinon Pro9000 灯泡还符合 EMI，汽车行业电磁干扰标准。精心制造，旨在满足现代驾驶汽车生活方式的所需，经久耐用，满足当今驾驶员的需求。它们的日常应用表现为驾驶员带来了信心，并在整个驾驶途中提供更明亮、始终如一的照明。

## 规格

### 电子特性

电压: 13.2 V / 28 伏  
额定功率: 16 瓦

### 寿命

寿命: 5000 小时

### 光学特性

色温: 5800K  
流明 [lm]: 1350

### 市场规格

使用效果: 灯光更明亮  
产品亮点: Lumileds TopContact LED

### 订单信息

订单输入: 11362U90CW X2  
订购代码: 00732231

### 外包装信息

高度: 19.1 厘米  
长度: 32.5 厘米  
宽度: 22 厘米  
总重 [千克]: 1.824

### 包装数据

包装类型: X2  
EAN1: 8719018007322  
EAN3: 8719018007339

### 包装产品信息

高度: 16 厘米  
长度: 15 厘米  
每件净重: 53 克  
宽度: 7 厘米  
MOQ (适用于专业买家): 6 个装  
包装数量: 2 件  
单个包装的总重: 254

### 产品描述

技术: LED  
应用: 远光灯, 近光灯  
范围: Ultinon Pro9000 HL  
ECE 认证: 否  
规格: LED H11 11362 U90CW X2  
底座: PGJ19-2  
类型: LED-HL [-H11]  
技术特色: AirBoost、SafeBeam 技术

