

PHILIPS

EcoPro40

EcoPro

Uppladdningsbar arbetslampa

300 lumen/3 W huvudbelysning

100 lumen/1 W spot

3 timmars batteritid



RC420B1



Ljus av hög kvalitet som gör att du får jobbet gjort

Uppladdningsbar handlampa

Philips EcoPro40 är en utmärkt sladdlös arbetslampa med kraftfullt ljus, halkfritt grepp, lätt och mångsidig för daglig användning. Den är även utrustad med en praktisk spotlight, så att du kan se även i de trånga mörka hörnen.

Starkt ljus

- Spotlight (100 lumen/1 W) lyser upp trånga utrymmen
- Kraftfullt ljus (300 lumen/3 W) för att genomföra vardagliga sysslor

Mångsidig för handsfree-användning

- Tre magneter för bekväm handsfree-belysning
- Två infällbara krokar för praktisk handsfree-belysning

Pålitligt uppladdningsbart batteri

- Laddningsbart litiumbatteri som räcker i upp till 8 timmar per laddning

Praktisk för användning varje dag

- Robust hölje och stötsäker

Specifikationer

Beställningsinformation

Beställningspost: RC420B1

Beställningskod: 05057145

Elektriska specifikationer

Batterikapacitet: 2 200 mAh

Batteritid (Boost): Upp till 3 timmar

Spänning: 3,7 V

Batteriets driftstid (ECO): Upp till 8 timmar (pekare)

Batterityp: Litiumjonbatteri

Typ av laddningskabel: Laddningsbar

Typ av kontakt: Mikro-USB

Batteriladdningstid: cirka 4 timmar

Strömkälla: Litium 18650

Wattal: 3 W + 1 W lampa

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: 6 500 K

Ljusintensitet (Boost): 630 lux vid 0,5 m

Ljusintensitet (Eco): 3 100 lux vid 0,5 m

LED-livslängd: Upp till 30 000 timmar

Spridningsvinkel: 90°

Ljusstyrka (Eco): 100 lumen

Ljusflöde: 300 lumen

Spridningsvinkel (fokusljus): 15°

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 4 516 g

Höjd: 38 cm

Längd: 33 cm

Bredd: 20,5 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018050571

EAN3: 8719018050700

Produktinformation i förpackning

Höjd: 5,2 cm

Längd: 36 cm

Antal i förpackning/minsta beställningsantal: 1

Vikt med batterier: 615 g

Bredd: 18,8 cm

Storlek: Standard

Kabellängd: 100 cm

Produktbeskrivning

Krok: 360 grader infällbar krok

Slagtålighetsklass (IK): IK07

Kapslingsklassning (IP): IP20

Magnet

Material och finish: ABS med gummibeläggning

Vridbart ljus: Vridbar bas i 180°

Tål: fett, olja, industrimedel

Teknik: LED

Sortiment: RCH, EcoPro

Läckagedetektor med UV-ljus: Nej

Driftstemperatur: 0 °C till 40 °C

Antal lysdioder: 6

Försäljningsspecifikationer

Produktbeskrivning: Laddningsbar arbetslampa

Väntade fördelar: Se bättre, Arbeta bättre

Funktioner

Kraftfullt ljus medan du arbetar

Oavsett om du är i garaget, slutför några gör det själv-uppgifter, eller försöker reparera en apparat, är det alltid praktiskt att ha en liten lampa tillhands. Philips EcoPro40 ger dig kraftfullt ljus på 300 lumen (3 W) så att du kan se alla detaljer du behöver för att få jobbet gjort snabbt.

Praktisk spotlight

Philips EcoPro40 levereras även utrustad med en praktisk spotlight så att du kan lysa upp mörka områden. Den här starka spotlighten högst upp på lampan ger 100 lumen (1 W), så att du kan se små detaljer även i de mörka hörnen.

Handsfree-lampa med tre magneter

Ofta behöver du ha båda händerna fria när du arbetar med en uppgift. Philips EcoPro40 levereras med tre inbyggda magneter så att du enkelt kan montera lampan på en närliggande metallyta, till exempel under ett handfat eller på motorhuven på en bil.

Två krokar för handsfree-användning

När du behöver ha båda händerna fria för att arbeta hakar du bara fast EcoPro40 i närheten med dess infällbara krok som går att vrida i 360°.

Upp till 8 timmars batteritid

Om batterierna är fulladdade, ger dig Philips EcoPro40 ett klart vitt ljus från huvudstrålkastaren i upp till 3 timmar. Om du använder spotlight, räcker batteriet i upp till 8 timmar med kontinuerlig användning. Så med tillfällig användning kan lampan räcka i många dagar innan du behöver byta den.

Stötsäker

Även den mest försiktiga person tappar då och då saker. Därför är Philips EcoPro40 utformad med ett robust hölje, vilket betyder att den klarar av att tappas då och då.

