



Philips Ultinon Drive 5100
4 Zoll LED-Lichtleiste

Mit Straßenzulassung gem. ECE
R149-12,5

1.150 lm, 240 m Strahlreichweite
Zweifarbige Positionsleuchte
Für jedes Gelände, bei jedem
Wetter



LUMUD5101LX1

Leistungsstarke Helligkeit für Fahrsicherheit am Steuer

Helle, langlebige Ausrüstung für Fahrten auf Landwegen

Die Philips Ultinon Drive 5101L LED-Lichtleiste sorgt überall für mehr Sicherheit. Erkennen Sie Gefahren in einer Entfernung von bis zu 240 Metern mit Lichtleiste, die unter den schwierigsten Bedingungen funktioniert und Ihrem Fahrzeug gleichzeitig Stil verleiht.

Für schwierige Bedingungen konzipiert

- Korrosionsfreies Gehäuse, Montagehalterungen aus Edelstahl
- Schutzart IP68 und IP69K, um den Elementen zu trotzen

Zusätzliche Lichter mit Straßenzulassung

- Leistungsstarke LED-Lichtleisten mit Straßenzulassung

Einfache Installation dank flexibler Montageoptionen

- Flaches Design für eine einfachere Montage

Zweifarbige Positionsleuchten, mit denen Sie auffallen

- Wählen Sie Ihre Positionslichtfarbe

Brillanz, die Sie zu einem sichereren Fahrer macht

- Intensive Beleuchtung mit großer Reichweite für hervorragende Sicht

PHILIPS

4 Zoll LED-Lichtleiste

Mit Straßenzulassung gem. ECE R149-12,5 1.150 lm, 240 m Strahlreichweite, Zweifarbige Positionsleuchte, Für jedes Gelände, bei jedem Wetter

Daten

Produktbeschreibung

- Aktivierung des Boost-Modus: Nein
- Bruchfestigkeit
- ECE R10
- ECE R149
- ECE-Referenznummer: 12,5
- Stoßfestigkeit (IK): IK07
- Schutzart (IP): IP68 und IP69K
- Einbauwinkel: 360°
- Material: Aluminium extrudiert
- Offroad-Boost: Nein
- Einteiliges Gehäusedesign
- Betriebstemperatur: -40° C bis 80° C
- Produktreihe: Ultinon Drive 51000
- Kratzfestes Glas
- Technologie: LED
- Breite: 150 mm/4 Zoll
- Einstellung der Boost-Funktion: Nein
- Zubehör (optional): LUMUD1001M, LUMUD1003W, LUMUD1004V
- Korrosionsfreie Halterungen: U-förmige Montagehalterung
- ECE R148
- Standlicht: Ja, weiß oder gelb
- Steckertyp: 4-poliger DT-Steckverbinder mit 0,5-m-Kabel

Lichteigenschaften

- Farbtemperatur: 6.500 K K
- Strahllänge 1 Lux/m: 240
- Effiziente Lichtleistung: 1.150 Lumen
- Roh-Lichtleistung: 4.950 Lumen

Elektrische Eigenschaften

- Spannung: 9–30 Volt DC

Bestellinformationen

- Bestellnummer: UD5101LX1
- GOC: 01842750

Verpackungsdaten

- EAN1: 8719018018427
- EAN3: 8719018018434

Produktinformationen

- Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 8
- Abmessungen der Box – L (mm): 350
- Abmessungen der Box – B (mm): 90
- Abmessungen der Box – H (mm): 90
- Anzahl der Produkte in der Box: 1 Lampe

Umverpackungsinformationen

- Länge: 370 cm
- Breite: 200 cm
- Höhe: 200 cm

LUMUD5101LX1/10

Besonderheiten

Sicht bis zu 240 Meter

Die Philips Ultinon Drive 5101L LED-Lichtleiste bietet einen brillanten Lichtstrahl, der die Straße vor Ihnen bis zu 240 Meter weit beleuchtet. Ihre effektiven 1.150 Lumen sind homogen in einem optimierten indirekten Strahl verteilt, wodurch eine intensive Beleuchtung mit großer Reichweite und verringerter Blendung für den täglichen Gebrauch erzeugt wird. So können Fahrer auf dunklen, ländlichen und unbefestigten Straßen schneller reagieren. Die kühle Lichtfarbe von 6.500 Kelvin sorgt für Tageslichtbedingungen, verbessert den Kontrast und hilft dem Fahrer, sich voll und ganz zu konzentrieren.

LED in Brillantweiß oder Gelb

Mit den zusätzlichen LED-Positionsleuchten unserer Philips Ultinon Drive 5001L bleiben Sie nie unbemerkt auf Seitenstraßen oder auf Parkplätzen. Drücken Sie Ihren Stil und Ihre Persönlichkeit aus, indem Sie Ihre Lichtfarbe auswählen, entweder intensives Gelb oder kühles Weiß.

Wasserdicht für langlebige Beleuchtung

Mit ihrem genialen schraubenlosen Design hält die Philips Ultinon Drive 5001L LED-Lichtleiste auch den nassesten Bedingungen stand. Die IP69K-Zertifizierung bedeutet, dass sie überall auf der Straße und bei jedem Wetter funktioniert. Und sie wird jedem Hochdruckreiniger, mit dem Sie Ihr Auto danach reinigen, mehr als gewachsen sein.

Korrosionsfrei

Mit ihrem eloxierten, vorbehandelten und pulverbeschichteten Gehäuse in Kfz-Qualität bietet die Philips Ultinon Drive 5101L LED-Lichtleiste ultimativen Korrosionsschutz. Die Montagehalterungen bestehen aus korrosionsfreiem Edelstahl. Sie hält Schnee, Eis und sogar Salz stand. Ihre Philips LED-Zusatzleuchten bestehen aus langlebigen, hochwertigen Materialien und leisten jahrelang zuverlässige Dienste.

Lampen mit Straßenzulassung

Die Philips Ultinon Drive 5101L LED-Lichtleiste erfüllt die ECE-Standards und ist zu 100 % straßenzugelassen für Fernlicht und Positionsleuchten. Für zusätzliche Sicherheit wurden Philips LED-Lichtleisten gemäß der EMV-R10-Spezifikation getestet, um sicherzustellen, dass sie reibungslos mit den elektrischen Systemen Ihres Fahrzeugs funktionieren. Die Philips Ultinon Drive 5101L LED-Lichtleiste erfüllt die ECE-Standards und ist zu 100 % straßenzugelassen für Fernlicht und Positionsleuchten. Für zusätzliche Sicherheit wurden Philips LED-Lichtleisten gemäß der EMV-R10-Spezifikation getestet, um sicherzustellen, dass sie reibungslos mit den elektrischen Systemen Ihres Fahrzeugs funktionieren.

Einfache und flexible Installation

Das schlanke, flache Design erleichtert die Installation, und flexible Montageoptionen sind mit seitlichen Montagehalterungen (im Lieferumfang enthalten) und rückseitigen Montagehalterungen (UD1001M optional) möglich. Sie wird mit einer vorverdrahteten 3-poligen Superseal DT-Steckverbindung geliefert und ist gegen Überspannung sowie Verpolung geschützt, um die Installation sicher und einfach zu machen.



Ausstellungsdatum
2024-04-01

Version: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Reichweite des Lichtstrahls gemessen auf 1 Lux.