

PHILIPS

Linia

Xperion 6000

300 lm (wzmocn.) / 150 lm (eko.)

Oświetlenie punktowe 120 lm

Czas dział. akum.: 4,5 h (eko.: 8 h)

Wytrzymałość i szeroka wiązka światła



X60LINEX1



Zaprojektowane z myślą o użytkowniku

Zaawansowana i trwała wydajność światła

Lampa Philips Xperion 6000 Line, generująca szeroką wiązkę światła o kącie 110° i jasności 150 lm w trybie Eco oraz 300 lm w trybie zwiększonej mocy, doskonale nadaje się do oświetlania większych obszarów. Generuje ona wiązkę światła punktowego o jasności 120 lm, którą można skierować tam, gdzie jest potrzebna.

Zobacz to, czego inni nie widzą

- Wysokiej klasy oświetlenie LED z wieloma wyjściami
- Długi czas pracy w różnych trybach oświetlenia

Przemyślana, ergonomiczna konstrukcja

- Precyzyjne światło o szerokim kącie padania wiązki światła
- Inteligentny, obrotowy zaczepek z magnesem i ergonomiczna obudowa

Łatwa obsługa w trudnych warunkach

- Odporność na uderzenia, wodę i rozpuszczalniki — IP65 i IK07

Przedłużona gwarancja

- Przedłuż gwarancję do 3 lat online

Zalety

Wiele trybów oświetlenia



Lampa Philips Xperion 6000 Line emituje jasne, naturalne, białe światło LED, które zapewnia maksymalny komfort widzenia i zmniejsza zmęczenie oczu, dzięki czemu praca jest komfortowa. Główna wiązka światła w lampie Philips Xperion 6000 Line oferuje dwa poziomy mocy: 150 lm w trybie Eco o wydłużonej żywotności baterii oraz 300 lm w trybie wzmocnionym. Ta elastyczność pozwala wybrać jasność odpowiednią do wykonywanej pracy.

Tryby oświetlenia do różnych zastosowań



Model Philips Xperion 6000 Line został zaprojektowany tak, aby był gotowy do działania. Jedno ładowanie zapewnia energię wystarczającą na cały dzień pracy: do 8 godzin w trybie ekonomicznym, 4,5 godz. w trybie wzmocnienia i 9 godz. w trybie latarki.

Zasilane wydajnym akumulatorem litowo-jonowym produkty Xperion 6000 Line można w pełni naładować w ciągu 3,5 godziny przez złącze USB-C, co zapewnia maksymalne wykorzystanie ich jasnego światła LED.

Oświetl swoją pracę



Lampa Philips Xperion 6000 Line jest wyposażona w moduł oświetleniowy o kącie wiązki 110°, który zapewnia szersze oświetlenie obszaru roboczego.

Możliwość użytkowania lampy bez użycia rąk



Zaprojektowany z myślą o użytkowniku, ergonomiczny uchwyt z powłoką antypoślizgową umożliwia pewne trzymanie tego światła roboczego. Jeśli podczas pracy potrzebujesz mieć obie ręce wolne, ustaw lampkę bezpiecznie dzięki obracaniu o 360°, chowanemu haczykowi silnemu

magnesowi. Przycisk zasilania znajduje się z tyłu urządzenia, dzięki czemu światło nie oślepią po jego włączeniu.

Zaprojektowane z myślą o odporności



Produkty Philips Xperion 6000 Line zostały zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach, są wodoodporne (IP65) i charakteryzują się wysoką odpornością na wstrząsy (IK07) oraz działanie chemikaliów i rozpuszczalników warsztatowych, co skutkuje wysoką trwałością. Nawet najpewniejsze dłonie wymagają dodatkowego wsparcia.

Do 3 lat gwarancji



Skorzystaj ze standardowej, dwuletniej gwarancji Philips oraz dodatkowego roku

Dane techniczne

Charakterystyka elektryczna

Pojemność baterii/akumulatora: 2200 mAh
Czas ładowania akumulatora: Do 3,5 godziny
Czas działania akumulatora (tryb wzmocniony): Do 4,5 godziny
Czas działania akumulatora (tryb ekologiczny): Do 8 godz.
Czas działania akumulatora (wskaźnik): Do 9 godz.
Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowy
Typ przewodu ładowarki: USB typu C
Rodzaj wtyczki: Wtyczka UE (nie dołączona w Wielkiej Brytanii)
Napięcie: 3,7 V
Moc: 3 W
Źródło zasilania: Akumulator

Właściwości światła

Kąt rozsyłu: 110 stopnie
Kąt rozsyłu (wskaźnik): 40 stopnie
Temperatura barwowa: 6000 K
Moc strumienia świetlnego (tryb wzmocniony): 300 lumenów
Moc strumienia świetlnego (tryb ekologiczny):

150 lumenów

Moc strumienia świetlnego (wskaźnik):
120 lumenów

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Zaprojektowane z myślą o użytkowniku

Najważniejsza cecha produktu: Wytrzymałość i szeroka wiązka światła

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: X60LINEX1
Kod zamówienia: 01473331

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Wysokość: 12,5 cm
Długość: 33 cm
Szerokość: 23,5 cm

Dane opakowania

EAN1: 8719018014733
EAN3: 8719018014740

Informacje o zapakowanym produkcie

Długość przewodu: Przewód USB 100 cm, zasilacz 5 V, 1 A
Wysokość: 31 cm
Długość: 5 cm
Ilość w opakowaniu / minimalna ilość zamówienia: 6
Waga z bateriami: 382 g

Opis produktu

Możliwość pracy bez użycia rąk: Obrotowy haczyk, silny magnes
Haczyk: Możliwość obrotu o 360°
Stopień ochrony przed uderzeniami (IK): IK07
Stopień ochrony przed penetracją (IP): IP65
Magnes: 1 magnes
Materiały i wykończenie: Wytrzymałe tworzywo ABS
Temperatura eksploatacji: Od -10°C do 40°C
Odporność na: Smar, olej, rozpuszczalniki warsztatowe
Technologia: SMD LED
Wykrywacz nieszczelności UV: Nie
Seria: Xperion 6000

