

PHILIPS

CBH52

Professional

32 de LED-uri LUXEON de înaltă calitate

Mod dual: cu fir și pe baterie

1.200 lm și rază a fasciculului de 120°

Extensibilă până la 2,08 metri



LPL73X1



Vezi mai bine, lucrezi mai bine

Lampă hibridă cu LED pentru capotă, cu și fără fir

Conectată la priză sau funcționând pe baterii, lampa pentru capotă Philips CBH52 oferă trei niveluri de iluminare de până la 1.200 lm, un fascicul de 120°, capacitate de rotire la 360° și un suport care se extinde până la 2,08 metri. Este o lampă de capotă versatilă și flexibilă pentru autoturisme și camioane.

Lumină albă puternică

- 32 de LED-uri LUXEON de înaltă calitate
- Trei opțiuni de flux luminos

Versatilitate sporită

- Suport telescopic extensibil
- Modul de iluminare glisant
- Extensibilă pentru toate vehiculele
- Indicator de stare a bateriei

Performanță de durată

- Unghi larg al fasciculului, de 120°
- Baterie cu durată mare de viață pentru utilizare fără fir

Durabilitate crescută

- Cablu robust de 5 metri
- Carcasă robustă din aluminiu
- Protejată împotriva apei și prafului

Repere

32 de LED-uri LUXEON de înaltă calitate

Lampa de capotă profesională hibridă Philips CBH52 este prevăzută cu 32 de LED-uri LUXEON puternice, care oferă o lumină albă intensă și un fascicul larg și luminos în orice condiții. Concepută să îți ofere o vizibilitate bună în timp ce lucrezi, lumina albă naturală de 5500 de kelvini nu îți solicită ochii, prevenind astfel oboseala.

Trei opțiuni de flux luminos

Philips CBH52 oferă trei moduri utile de intensitate. Modul de amplificare îți asigură o lumină puternică de 1.200 de lumeni, ajutându-te să distingi chiar și cele mai mici detalii. Modul echilibrat de 900 de lumeni îți permite să vezi totul și să lucrezi confortabil ore întregi. Iar dacă folosești lampa fără fir o perioadă lungă de timp, poți selecta modul Eco pentru a prelungi durata de viață a bateriei. La un flux luminos redus, de 500 de lumeni, vei beneficia totuși de o lumină puternică de înaltă calitate timp de până la 5 ore.

Suport telescopic extensibil

Philips CBH52 este echipată cu două cârlige telescopice integrate, care pot fi extinse pe ambele părți și pot fi rotite la 360°. Cârligele au deschideri mai largi și sunt acoperite cu cauciuc moale pentru atașare ușoară pe capota vehiculului, fără griji că ar putea zgâria vopseaua.

Modul de iluminare glisant

Datorită designului unic al lămpii Philips CBH52, poți glisa modulul de iluminare de-a lungul suportului, până în zona pe care vrei să o iluminezi. Nu e nevoie să schimbi unghiul lămpii la re poziționarea modulului.

Extensibilă pentru toate vehiculele

Lampa pentru capotă Philips CBH52 are un suport care poate fi extins de la 1,1 la 2,08 metri, permițând utilizarea sa într-o multe locații diferite. Indiferent că e fixată sub capota, plafonul sau hayonul oricărui autoturism, furgonetă sau camion, această lampă are flexibilitatea de care ai nevoie.

Unghi larg al fasciculului, de 120°

Vezi mai multe cu unghiul excepțional de 120° al fasciculului lămpii Philips CBH52. Fasciculul larg de lumină strălucitoare este distribuit uniform pe suprafața iluminată, oferindu-ți vizibilitate generală optimă și luminând fiecare detaliu cu precizie milimetrică.

Cablu robust de 5 metri

Pentru perioadele extinse de utilizare, Philips CBH52 este echipată cu un cablu lung și robust, de 5 metri (100-240 V), asigurând iluminare continuă în timp ce lucrezi. Cablul este conceput să reziste, la fel ca lampa, în condițiile dificile din atelier și la diferite substanțe chimice, precum hidrocarburi.

Baterie cu durată mare de viață pentru utilizare fără fir

Ai nevoie să te deplasezi prin atelier în timp ce lucrezi? Nicio problemă. Scoate cablul lămpii Philips CBH52. Bateria cu durată mare de viață îți oferă până la 9 ore de utilizare continuă fără fir în modul Eco (500 de lumeni).

Carcasă robustă din aluminiu

Respectând standardul internațional de rezistență la impact IK07, carcasa robustă din aluminiu a lămpii Philips CBH52 este concepută pentru a rezista în medii de lucru dificile. Pentru că știm că până și cei mai atenți mecanici mai scapă uneori unelte.

Indicator de stare a bateriei

Vezi când bateria trebuie încărcată. Philips CBH52 dispune de un indicator de stare a bateriei care arată cât timp poate funcționa lampa de lucru înainte ca bateria să se descarce complet. Nu mai rămâne niciodată fără energie în mijlocul unei lucrări. Indicatorul afișează și timpul rămas până la încărcarea completă a bateriei.

Protejată împotriva apei și prafului

Philips CBH52 respectă standardul internațional de rezistență la praf și la stropire IP54. Construită conform unor standarde de producție riguroase, cu procese de etanșare multiple, lampa este rezistentă la stropirea cu apă și protejată împotriva prafului.

Specificații

Informații privind comanda

Nr. comandă: LPL73X1

Cod de comandă: 00521231

Caracteristici electrice

Capacitate baterie: 5200 mAh

Putere: 10 W

Tensiune: 3,6 (baterie) V

Durata de funcționare a bateriei (eco): până la 4 h/900 lm și 5 h/500 lm

Tip baterie: Baterie Li-ion

Tip de cablu de alimentare: Cablu și adaptor

Tip de priză: 8,4 V cu ieșire de 2 A

Timp de încărcare a bateriei: 3,2 ore

Sursă de alimentare: 3,6 V, 5200 mAh

Durata de funcționare a bateriei (amplificare): până la 3 h/1200 lm

Caracteristicile fotometrice

Temperatură culoare: 5800 K

Intensitate lumină (pointer): N/A

Lumină generată (indicator): NA

Intensitate luminoasă (amplificare): 1100 lucși la 0,5 m

Intensitate luminoasă (eco): 850 lucși și 550 lucși la 0,5 m

Durata de viață a LED-urilor: >10000 ore

Unghiul fascicului: 120°

Putere luminoasă (eco): 900 de lumeni și 500 de lumeni

Flux luminos: 1200 de lumeni

Unghiul fascicului (indicator): N/A

Informații de pe ambalajul exterior

Greutate brută pe unitate: 1677 g

Înălțime: 28,5 cm

Lungime: 119 cm

Lățime: 25 cm

Informații ambalaj

EAN1: 8719018005212

EAN3: 8719018005229

Informații despre produsul ambalat

Lungime cablu: 5 m

Diametru: NA cm

Cantitate per pachet/MOQ: 6

Greutate cu baterii: 940 g

Greutate cu cablu: 1355 g

Greutate fără cablu: 940 g

Dimensiuni: Standard

Înălțime: 11,8 cm

Lungime: 116 (pliată), 208 (extinsă)

Lățime: 6 cm

Greutate fără baterii: NA

Descrierea produsului

Cârlig: rotativ, retractabil pe 2 părți

Evaluarea protecției la impact (IK): IK07

Coefficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP54

Magnet: Nu

Materiale și finisaje: Placă de aluminiu

Număr LED-uri: 32 de LED-uri LUXEON

Rezistent la: grăsime, ulei, solventi de atelier

Tehnologie: LED

Bandă pentru cap: N/A

Gamă: Professional

Temperatură de funcționare: între 0 °C și 40 °C

Gamă: CBH

Lumină de indicare: NA

Detector de scurgeri UV: Nu

Specificații pentru comercializare

Caracteristici produs: Lampă de lucru pentru capotă

Avantaje preconizate: Vezi mai bine, Lucrează mai bine

Consum de energie

Etichetă de eficiență energetică: G

