



Philips X-tremeUltinon  
LED  
Signalbeleuchtung für  
Fahrzeuge

#### LED-RED [~P21/5W]

Anzahl der Lampen: 2  
12 V, intensives Rot  
Erweitertes Fahrzeugsystem



12899RX2

## Heller und stylischer

Starke, langlebige und kraftvolle LED-Signalbeleuchtung

Wechseln Sie für sicheres und modernes Fahren zu den intensivroten Philips X-tremeUltinon LED-Brems- und Rückleuchten [~P21/5W]. Sie sind leistungstark, präzise und sehen gut aus, sodass Sie auf der Straße sicher und mit Style unterwegs sind.

#### Werten Sie Ihren Style auf

- Ein Upgrade für Ihr Licht, ein Upgrade für Ihren Style

#### Überragende Lichtverteilung

- Gleichmäßige Lichtverteilung für eine verbesserte Sichtbarkeit

#### LEDs mit verlängerter Lebensdauer

- Robuste und langlebige LED-Beleuchtung

#### Helle LED-Signalbeleuchtung

- Signalisieren Sie Ihre Fahrabsicht mit einer helleren Signalbeleuchtung
- Sofort reagierende Bremslichter machen plötzliches Bremsen sicherer

# PHILIPS

# Daten

## Marketing-Spezifikationen

- Zu erwartende Vorteile: Erweitertes Fahrzeugsystem

## Produktbeschreibung

- Anwendungsbereich: Bremsleuchte/Heckleuchte
- Sockel: BAY15d
- ECE-Homologierung: Nein
- ECE-Markierung: -
- Produktreihe: X-tremeUltinon LED
- Technologie: LED
- Typ: P21/5W

## Lebensdauer

- Lebensdauer: Bis zu 12 Jahre

## Lichteigenschaften

- Lumen: 115 lm/15 lm
- Farbtemperatur: Rot

## Elektrische Eigenschaften

- Wattleistung: 2 W/0,3 W
- Spannung: 12 V

## Bestellinformationen

- Bestellnummer: 12899RX2
- Bestellcode: 39602730

## Verpackungsdaten

- Verpackungsart: X2
- EAN1: 8727900396027
- EAN3: 8727900396034

## Produktinformationen

- Länge: 6.8 cm
- Breite: 2.8 cm
- Höhe: 9.2 cm
- Packungsmenge: 2
- Mindestbestellmenge (für Geschäftskunden): 20

## Umverpackungsinformationen

- Länge: 19.5 cm
- Breite: 15.1 cm
- Höhe: 8.5 cm
- Bruttogewicht pro Stück: 0.6 kg

# Besonderheiten

## Helle und kraftvolle Signale

Ein eindeutiges Signalisieren Ihrer Fahrabsicht ist für Ihre Sicherheit entscheidend. Um Kollisionen zu vermeiden, müssen die anderen Verkehrsteilnehmer wissen, was Sie tun. Wenn die Sichtweite durch schlechtes Wetter eingeschränkt ist, ist ein helles, kraftvolles Signal umso wichtiger. Die LED-Signalbeleuchtung von Philips X-tremeUltinon bietet Ihnen einen hellen Tageslichteffekt und bis zu 6.000 K für Rück- und Positionsleuchten. Mit intensiveren Farben für Fahrtrichtungsanzeiger und Bremsleuchten, sofort leuchtenden LEDs und einem gleichmäßigen und gut positionierten Licht verschaffen Sie anderen Fahrern wichtige zusätzliche Zeit, um auf Sie zu reagieren.

## Stylische Signalfarben

Die Hauptaufgabe der Signalbeleuchtung besteht darin, zu sehen und gesehen zu werden. Das bedeutet aber nicht, dass Sie nicht gleichzeitig auch gut aussehen können. Wenn Sie auf der Suche nach mehr Style sind, sind LEDs eine lohnenswerte Investition. Werten Sie Ihre Signalbeleuchtung mit einem intensiveren Rot für Bremslichter, leuchtenden Orange für Fahrtrichtungsanzeiger und hellen Weiß für Positions- und Rückfahrleuchten auf. Ihr Auto zeigt, wer Sie sind. Präsentieren Sie Ihren Style mit der LED-Signalbeleuchtung von Philips.

## Sofort reagierende Bremslichter

Glühlampen brauchen Zeit, um ihre volle Leuchtkraft zu erreichen. LED-Lampen leuchten jedoch ohne Verzögerung und mit voller Leistung. Der Unterschied beträgt Sekundenbruchteile, die bei starken Bremsmanövern allerdings entscheidend sein können. Ein Beispiel: Bei 100 km/h entsprechen nur vier Zehntelsekunden Unterschied in der Reaktionszeit einem zusätzlichen Bremsweg von 11 Metern – das sind etwa 2,5 Autolängen. Mit LED-Bremsleuchten von Philips erkennen andere Verkehrsteilnehmer hinter Ihnen sofort, wann Sie bremsen.

## Gleichmäßige Lichtverteilung

Das Philips LED-Portfolio für Signalbeleuchtung bietet eine intelligentere Lichtverteilung, um sicherzustellen, dass das Licht genau da ist, wo Sie es brauchen (ob beim Rückwärtsfahren, Bremsen oder Anzeigen der Fahrtrichtung). Mit einer weitwinkligen und einheitlichen Lichtstreuung sehen Sie die Straße nicht nur besser, sondern werden auch von anderen Fahrern besser gesehen.

## LED-Beleuchtung mit langer Lebensdauer

Sie möchten helle und stylische Autolampen. Sie möchten aber auch nicht dauernd defekte Lampen austauschen. Dies ist eine der größten Schwächen herkömmlicher Scheinwerfer: Je stärker das Licht, desto kürzer die Lebensdauer. LEDs bieten bei gleicher Lichtintensität eine deutlich längere Lebensdauer, halten jedoch deutlich länger. Die Philips X-tremeUltinon-LED-Produkte sind besonders robust. Dank neuester Technologien vermeiden sie Hitze und Vibrationsschäden und halten bis zu 12 Jahre. Da die meisten Autos innerhalb dieser Zeit ersetzt oder aufgerüstet werden, halten Ihre neuen, eleganten Lampen wahrscheinlich so lange wie Ihr Auto.



Ausstellungsdatum  
2023-12-29

Version: 18.2.5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Sie sind selbst für die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in Bezug auf die Verwendung der LED-Retrofit-Leuchtmittel verantwortlich.