

PHILIPS

LED
strålkastarlampor

Ultinon Pro3021

Kallvitt ljus på 6 000 K

LED-lampor med längre
livslängd

Kompakt allt-i-ett-design

HL [-HB3/HB4], terrängkörning



LUM11005U3021X2



Visa vägen framåt med LED-belysning Snygg LED-belysning som är enkel att montera

Philips LED-strålkastarlampor* är utformade för att tillhandahålla enastående värde, behaglig belysning och tillförlitliga prestanda. De här lamporna är byggda för att vara länge och installeras enkelt och är den perfekta uppgraderingen från halogen- till LED-teknik.

Se och synas

- Kallvitt ljus av hög kvalitet

Tillförlitliga prestanda

- Lampor med lång livslängd

Kompakt allt-i-ett-design

- Enkel installation

Enkla att montera

- Enkla uppgraderingar

Kraftfull ljusstyrka

- Förbättrad sikt

Funktioner

Upp till 6 000 Kelvin vitt ljus

Uppgradera bilstrålkastarna med Philips Ultinon Pro3021 LED-lampor för ett modernt, kallvitt ljus. De här suveräna lamporna har kraftfulla LED-chip med en färgtemperatur på 6 000 Kelvin och är utformade för maximal körkomfort. Upptäck hinder snabbare och kör säkrare utan att blända andra trafikanter. Få både prestanda och stil med våra Philips Ultinon Pro3021 LED-lampor.

Lampor med lång livslängd

Rätt LED-lampa är en kvalitetslampa som håller längre. Philips Ultinon Pro3021-lampor har en hållbar design med ett högpresterande kylelement som avleder värme från lampans viktiga komponenter. De har en livslängd på upp till 2 000 timmar, vilket kan vara så mycket som fyra gånger längre än de halogenlampor de ersätter**.

Enkel installation

Optimerad LED-lampstorlek är avgörande eftersom viss optik kan vara mycket liten. Även om andra LED-uppgraderingslösningar

på marknaden kan ha en extern drivenhet erbjuder Philips Ultinon Pro3021 LED en integrerad drivenhet som gör installationen snabbare och smidigare. Den kompakta designen passar ett bredare utbud av bilmodeller och kan enkelt installeras av specialmekaniker. Gör den förändring du behöver! Följ steg-för-steg-instruktionsguiden här*** och den vägledande kompatibilitetslistan här****.

Förbättrad sikt

Även om vissa andra LED-lampor kan göra dig besviken, vanligtvis för att deras krav på lumen eller ljusstyrka inte klarar av förhållanden i den verkliga världen, ger Philips Ultinon Pro3021 stabila prestanda och ett ljus av hög kvalitet. Dess homogena ljuskägla gör att du kan se tydligare utan att blända andra trafikanter, och dess höga luminans garanterar ett konstant ljusflöde framför bilen. För en bra framåtriktad ljuskägla är det viktigt att LED-lamporna är

rätt placerade i strålkastarenheten. Så hoppa inte över justeringen – ta tid på dig så att det blir rätt.

Enkla uppgraderingar

Vissa bilmodeller kan innebära specifika utmaningar för LED-baserade uppgraderingslampor. Därför har vi utvecklat smarta Philips-tillbehör som Philips adapterringar och CANbus-adaptorn så att förare kan uppgradera till LED-teknik på ett bredare urval av bilmodeller. Kontrollera om du behöver Philips LED-tillbehör (tillval) för att säkerställa att de passar din bil. Mer information om Philips tillbehör finns här****.

Pålitlig Philips-kvalitet

Den tekniskt avancerade fordonsbelysningen från Philips är välkänd inom fordonsindustrin, och har varit det i över 100 år. Philips produkter av Automotive Grade-kvalitet är designade och utvecklade enligt strikta processer för kvalitetskontroll, vilket leder till höga produktionsstandarder.

Specifikationer

Livslängd

Livslängd: Upp till 2 000 timmar

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: 6 000 K

Lumen: 1 800 (± 20 %)

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Snyggt vitt ljus

Produktbeskrivning: Ljusstark LED-belysning som är enkel att montera

Beställningsinformation

Beställningspost: 11005U3021X2

Beställningskod: 01790194

Förpackningsinformation

Längd: 23,5 cm

Bredd: 16,8 cm

Höjd: 15 cm

Nettovikt per del: 918 g

Bruttovikt per del: 1,003 kg

Förpackningsinformation

Förpackningstyp: x2

EAN1: 8719018017901

EAN3: 8719018017918

Produktinformation i förpackning

Längd [cm]: 11,1 cm

Bredd [cm]: 5

Höjd [cm]: 16

Nettovikt per del [g]: 40

Bruttovikt per del [g]: 153

Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 4 set/8 st.

Antal i förpackning: 2

Produktbeskrivning

Teknik: LED

Tillämpning: HELLJUS, Halvljus, Främre dimljus

Typ: LED-HL [-HB3/HB4]

ECE-certifierad: Nej, endast för terrängkörning

Beteckning: LED-HL [-HIR2]

Socket: P20d/P22d

Kompatibla tillbehör: CANbus-adapter (för instrumentpanelsfel), Light Repair CANbus (för flimmer och dimning), adapterringar (för att passa många olika originalhalogenfattningar)

Sortiment: Ultinon Pro3021

Elektriska specifikationer

Wattal: 20 W

Spänning: 12 V och 24 V, kompatibel med bilar och lastbilar

