

PHILIPS

Базовий вискоелективний
очищувач повітря

GoPure 5212

Коефіцієнт CADR для PM2.5: 16 м³/
год

Коефіцієнт CADR для ЗЛОС: 11 м³/
год

CADR для NO₂/SO₂: 13 і 7,9 м³/
год

формальдегіду – 6 м³/год



GP529BLKX1



Насолоджуйтеся здоровим повітрям, очищеним від понад 100 домішків

Автоматична фільтрація без турбот

Технологія фільтрації GoPure 5212 усуває до 100 забруднюючих речовин, зокрема алергени, бактерії, віруси і вихлопні гази. Обладнана фільтром SelectFilter Plus із незалежним сертифікатом за видалення 90% пилку й алергенів, які переносяться повітрям.

Потужна й ефективна фільтрація повітря

- Фільтрація шкідливих дрібних часточок PM2.5 менше ніж за 10 хв
- Сертифікований фільтр Airmid видаляє 90% алергенів, які переносяться повітрям
- Швидке усунення токсичних газів, як-от відпрацьовані гази
- Видалення наддрібних часточок, бактерій і вірусів
- Видалення шкідливих газів NO₂/SO₂, утворених транспортом

Стильний дизайн, легко встановлювати й користуватися

- Індикатор заміни фільтра для повітря
- Пристрій працює автоматично, щоб ви зосередилися на керуванні
- Легко встановити будь-де в транспортному засобі

Основні особливості

Фільтрація дрібних часточок PM2.5



Унікальна технологія фільтрації Philips SelectFilter Plus швидко й ефективно усуває виявлені в автомобілі часточки, такі як PM2.5. Завдяки коефіцієнту подавання чистого повітря 16 м³/год для PM2.5 50% повітря в салоні звичайного седана чи кросовера очищується менше ніж за 10 хвилин. Видаляються не лише шкідливі часточки, а й сигаретний дим і пил, а отже, ви вдихаєте свіже й чисте повітря.

Незалежно сертифікований фільтр

Унікальна технологія Philips SelectFilter Plus, незалежно протестована авторитетною організацією медико-біологічних досліджень Airmid Healthgroup, видаляє до 90% пилових алергенів, які переносяться повітрям. Тестування Airmid підтверджують, що ця фільтрація досягається лише одним проходженням повітря через SelectFilter (так зване тестування ефективності за один прохід). Після видалення цих подразників люди з алергічним ринітом тепер можуть насолоджуватися чистим повітрям.

Швидке усунення токсичних газів



Унікальна технологія Philips SelectFilter Plus включає шар HESA. Завдяки потужному поглиннанню й окисленню він усуває із салону вашого авто шкідливі газоподібні речовини, подаючи в нього 11 м³ чистого повітря на годину. Тому всього за кілька хвилин повітря всередині очищується від відпрацьованих газів, хімічних речовин, які виділяють пластмасові матеріали, та інших речовин із запахом, наприклад леткі органічні сполуки, толуен і формальдегід.

Видалення бактерій і вірусів

Унікальна технологія Philips SelectFilter Plus, незалежно протестована авторитетною організацією медико-біологічних досліджень Airmid Healthgroup, видаляє шкідливі мікроби (як-от віруси та бактерії) і наддрібні часточки завбільшки всього 0,015 мкм*1+2+3+4

Видалення відпрацьованих газів



Хто хоче, щоб його сім'я дихала відпрацьованими газами перевантажених доріг? Вентилятор автомобіля створює потік повітря з вулиці та вдуває токсичні гази,

створені транспортними засобами на дорозі, у салон вашого автомобіля, де вони й залишаються. Повітря всередині стає значно бруднішим, ніж надворі, і діти на задніх сидіннях автомобіля найбільше зазнають його впливу. Технологія Philips SelectFilter Plus обробляє діоксид азоту (NO₂) за коефіцієнта подавання чистого повітря 13 м³ на годину, а діоксид сірки (SO₂) – за 7,9 м³ на годину, завдяки чому ви й ваша сім'я можете дихати впевнено.

Індикатор заміни фільтра

Індикатор заміни фільтра ввімкнеться, коли фільтр заповниться, що вказує на необхідність заміни. Заміна фільтра займає лише кілька секунд. Тому підтримувати свіжість і чистоту повітря, яким ви дихаєте, легко як ніколи.

Пристрій працює автоматично

Щоб ви могли зосередитися на керуванні транспортним засобом, GoPure 5212 вмикається автоматично під час запалювання двигуна. Вентилятор із фільтром і 2 швидкостями можна налаштувати, натиснувши кнопку живлення. Таким чином салон вашого авто стане для вас острівцем свіжого й чистого повітря.

Просто та легко встановлюється

За допомогою 4 м кабелю живлення на 12 В GoPure можна легко встановити будь-де в транспортному засобі. Вставте кабель у роз'єм прикурювача автомобіля та за допомогою спеціальних аксесуарів закріпіть пристрій, наприклад на підлокітнику, підголівнику чи під сидіннями. Хай яке місце ви виберете, це додасть стилю інтер'єру вашого автомобіля.

Специфікації

Опис виробу

Позначення: GP5212

Автоматичне ввімкнення/вимкнення

Індикатор заміни фільтра

Розлиювач ароматів: Ні

Налаштування швидкості: 2, підсилення/тиша

Строк експлуатації фільтра: 350 год год

Технологія: Очищувач повітря для автомобіля

Колір: Чорний

Підтримка додатка: Ні

Рівень шуму (дБА) (низький): 40 дБА

Напруга [В]: 12 В постійного струму

Рівень шуму (дБА) (підсилення/високий): 55 дБА

Рівень шуму (дБА) (середній): 50 дБА

Потужність [Вт]:

3

Частота: Немає

Ефективність

Фільтрація толуену: Коефіцієнт подавання чистого повітря 11 м3/год

Фільтрація ЗАОС: Коефіцієнт подавання чистого

повітря 11 м3/год

Фільтрація формальдегіду: Коефіцієнт подавання чистого повітря 6 м3/год

Фільтрація відпрацьованих газів автомобіля

SO2/NO2: Коефіцієнт подавання чистого повітря 7,9 і 13 м3/год

Фільтрація наддрібних часточок: Коефіцієнт подавання чистого повітря 16 м3/год

Заміна

Тип системи очищення повітря GoPure: SelectFilter Plus

Тип фільтра: GSF120P110x1

Вага та розміри

Розміри коробки (Д x Ш x В, мм): 226 x 188 x 77

Вага упаковки (з виробом, г): 900

Вага виробу (г): 600

Розміри виробу (Д x Ш x В, мм): 180 x 180 x 68 м

Маркетингові особливості

Особливість виробу: Фільтрація 100 забруднюючих речовин

Очікувані переваги: Здорове повітря у вашому автомобілі

Аксесуари в комплекті

Аксесуари для кріплення: Ремінь для кріплення, Фіксатор із гачком (X2)

довжина кабелю живлення: 4 м

Дані логістики

Кількість в упаковці: 1

Інформація для замовлень

Код артикулу: GP529BLKX1

Код замовлення: 00932633

Дані упаковки

EAN1: 8719018009326

EAN3: 8719018009333



**1 Протестована ефективність технології SelectFilter Plus із видалення часточок за один прохід у сторонній лабораторії відповідно до стандарту GB/T 6165:2008 – 81% для 0,0146 мкм.
 **2 На фактичну ефективність може впливати навколишнє середовище, в якому використовується фільтр; фільтр не гарантує 100% видалення часточок і мікробів.
 **3 Очищувач повітря не захищає від Covid-19, але може входити до плану захисту вас і вашої сім'ї (Науково-дослідний інститут із питань побутової електроніки – SNEARI, Китай).
 **4 Протестовано в сторонній лабораторії на видалення золотистого стафілокока та швидкість видалення вірусу Phi-X174 відповідно до стандарту GB21551.3-2010 і T/CAS 408-2020 у камері 3 м3; протестовано автомобільні очищувачі повітря GoPure із SelectFilter Plus.