

PHILIPS

Faruri de
motocicletă

WhiteVision ultra
moto

HS1

Pachet de: 1

12 V, 35/35 W

Stil alb irezistibil

12636WVUBW



Aspect elegant irezistibil

Aspect alb distinctiv

Farul cu halogen Philips WhiteVision ultra moto modernizează stilul motocicletei cu o lumină albă intensă.

Aspect elegant irezistibil

- Lumină albă puternică pentru un aspect xenon elegant

Performanță rutieră legală

- Faruri albe uimitoare cu utilizare rutieră legală pentru aspect elegant
- Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării CEE

Siguranță sporită

- Cele mai albe becuri din gama noastră pentru eleganță pe drum
- Sticlă de cuarț de înaltă calitate pentru siguranță sporită

Calitate Philips

- Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

Repere

Lumină clară pentru un aspect elegant

Philips WhiteVision ultra moto este o lampă unică cu halogen care oferă lumină albă puternică. Are o tehnologie de vârf și eficiență ridicată pentru a-ți scoate în evidență și personaliza motocicleta, cu vizibilitate și confort sporite.

Faruri uimitoare cu utilizare legală

Becurile Philips WhiteVision ultra moto pentru modernizarea farurilor sunt certificate CEE pentru lumină albă puternică pe drum. Șoferii se bucură de un aspect vibrant și un bec permis de lege, care respectă reglementările relevante. Fără a compromite siguranța prin orbirea șoferilor de pe sensul opus, îți oferă o vizibilitate excelentă.

Fabricație de înaltă calitate

Produsele și serviciile Philips Automotive sunt considerate cele mai bune pe piața producătorilor de echipamente originale, precum și pe piața pieselor de schimb. Fabricate din materiale de înaltă calitate și testate conform celor mai înalte standarde, produsele noastre sunt concepute pentru cea mai sigură și mai confortabilă experiență de condus. Întreaga gamă de produse este meticolos testată, controlată și certificată (ISO 9001, ISO 14001 și QSO 9000) la cele mai înalte cerințe CEE. Pe scurt, aceasta este calitatea în care poți avea încredere.

Proiectat pentru vedere elegantă

Lumina mai bună și mai intensă asigură performanțe superioare pe drum. Cu o geometrie optimizată a filamentelor, de înaltă precizie, umplere cu gaz sub presiune înaltă, strat de acoperire de înaltă precizie și sticlă de

cuarț UV de înaltă calitate, becurile pentru faruri Philips WhiteVision ultra moto stabilesc un nou standard pentru lumina albă cu utilizare rutieră legală. Proiectate pentru stil și vizibilitate excelente, aceste becuri oferă o experiență mai relaxată și distractivă de condus.

Sticlă de cuarț de înaltă calitate

Sticla de cuarț este mai puternică decât sticla câlită și are o rezistență ridicată la temperaturi extreme și vibrații, ceea ce elimină riscul de explozie. Astfel, lămpile cu sticlă de cuarț Philips (filament la 2.800 °C și sticlă până la 800 °C) pot rezista șocurilor termice severe. Având o presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarț poate produce o lumină mai puternică. Iar aceasta înseamnă o experiență de condus îmbunătățită, indiferent de cât de întunecat este drumul din fața ta. Toate lămpile Philips cu sticlă de cuarț oferă și ecranare UV pentru a proteja componentele optice moderne din plastic împotriva radiațiilor UV dăunătoare.

Lumini auto de cea mai bună calitate

Tehnologia Philips avansată de iluminare este renumită în industria auto de peste 100 de ani. Produsele Philips cu calitate de echipament original sunt concepute și dezvoltate urmând procese stricte de control al calității (inclusiv normele ISO aplicabile), rezultatul fiind standarde de producție constant ridicate. Becurile Philips WhiteVision ultra moto sunt compatibile cu modelele de motociclete ale marilor producători.

Specificații

Caracteristici electrice

Tensiune nominală: 12 V
Putere: 55 W

Durată de viață

Durată de viață: 400 h

Caracteristicile fotometrice

Temperatură de culoare: 3600 K
Lumeni: 600 ±10 %/400 ±10 %

Specificații pentru comercializare

Avantaje preconizate: Stil
Caracteristici produs: Stil alb irezistibil

Informații privind comandarea

Nr. comandă: 12636WVUBW
Cod de comandă: 2401530

Informații de pe ambalajul exterior

Înălțime: 14,0 cm
Lungime: 26,1 cm
Lățime: 19,6 cm
Greutate brută pe unitate: 0,497 kg

Informații ambalaj

EAN1: 8719018024015
EAN3: 8719018024022
Tip ambalaj: BW
Ambalare: Ambalaj
Număr de bucăți în cutie: 1

Informații despre produsul ambalat

Greutate brută pe unitate: 22,5 g
Înălțime: 12,9 cm
Lungime: 9,5 cm
Lățime: 4,8 cm
MOQ (pentru profesioniști): 10 buc.
Cantitate per pachet: 1 buc.

Descrierea produsului

Tehnologie: Halogen
Tip: HS1
Gamă: WhiteVision ultra
Aplicație: Fază lungă, Fază scurtă
Omologare CEE
Denumire: HS1 12636 WVU 12V 35/35W PX43t-38 BW
Bază: PX43t-38

