

# PHILIPS

Сигнализираща  
крушка за автомобил

Ultinon Pro6000 SI

Тип крушка: P21/5W

12 V, наситен кехлибарен цвят

Усъвършенствана автомобилна  
система

Брой лампи: 2

11499AU60X2



## Насладете се на трайна яркост

### По-ярки, елегантни сигнали

За стилно шофиране надградете до сигнали за завиване Philips Ultinon Pro6000 LED-AMBER [P21/5W]. Техният наситен кехлибарен цвят изглежда страхотно и увеличава видимостта, така че можете да сигнализирате безопасно и със стил.

#### **Висококачествени, стилни сигнални светлини**

- Надстройте вашите фарове, надстройте вашия стил

#### **Просто инсталиране тип "Plug and Play"**

- Електрическа съвместимост с повечето автомобили
- Лесен монтаж и съвместимост с повечето модели автомобили

#### **Превъзходна видимост**

- Незабавна информация за безопасност за другите шофьори
- Сигнализирайте вашето намерение с по-ярка външна светлина
- Ергономичен дизайн с тройна LED матрица

#### **Производителност, създадена да издържа**

- Удължен живот до 5000 часа

## Акценти

### Мощна яркост

Сигнализирането за желаната посока на движение на превозното средство е от основно значение за Вашата безопасност. За да избегнете сблъсъци, другите участници в движението трябва да знаят какво правите. А когато лошите атмосферни условия намалят видимостта, необходимостта от ярко и наситено сигнализиране става още по-голяма. Сигналните LED светлини Philips Ultinon Pro6000 Ви предоставят ярко и наситено кехлибарено осветление за мигачите и страничните пътепоказатели. Вашият автомобил изразява кои сте, така че направете стилно впечатление със сигнализиращи LED светлини на Philips.

### Технология за незабавно включване

В сравнение с крушките с нажежаема жичка Philips Ultinon Pro6000 LED светват мигновено, за да гарантират, че другите шофьори могат да реагират по-бързо, което Ви осигурява по-голяма безопасност.

### Равномерно разпределение на светлината

Независимо дали става въпрос за мигачи или странични пътеуказатели, Philips Ultinon Pro6000 LED Ви предоставят равномерно разпределение на светлината. Широкият им ъгъл гарантира, че светлината ще бъде прожектирана там, където Ви е необходима.

### Еlegantна LED светлина

Въпреки че основната цел на външното осветление е да Ви помогне да виждате и да Ви виждат, това не означава да правите компромис с визията. Ако искате да надстроите стила си, без да купувате по-нов

автомобил, замяната на външното осветление с LED светлини Philips Ultinon Pro6000 е интелигентен начин да похарчите парите си.

### Живот до 5000 часа

Искате ярки, стилни светлини за автомобил, но не искате да сменяте изгорели крушки. Това е главният минус на обикновените крушки – колкото по-мощни са фаровете, толкова по-кратък е техният живот. Дори при по-висок интензитет на светлината светодиодите издържат много по-дълго. LED светлините Philips Ultinon Pro6000 са създадени за дълъг живот. Благодарение на функциите, като висококачествената LED технология и усъвършенствените системи за управление на топлината, те издържат до 5000 работни часа.

### Монтаж за нула време!

Насладете се на „plug-and-play“ изживяването: Philips Ultinon Pro6000 се предлага със стандартни крайници и е без полярност, така че подмяната е бърза и лесна.

### Електрическа съвместимост

Модернизираните LED крушки и конвенционалните крушки се различават една от друга по отношение на мощност, състав и потребление електроенергия. Замяната на конвенционалните крушки с други LED крушки може да се окаже проблемна. Крушките Philips Ultinon Pro6000 са електрически съвместими с повечето автомобили. При необходимост се предлагат допълнителни адаптери като аксесоари за отстраняване на неизправности. Ние продаваме цялостно решение.

## Спецификации

### Маркетингови характеристики

**Акцент за продукта:** Светодиод от автомобилен клас, Мощна яркост, Равномерно разпределение на светлината  
**Очаквани ползи:** По-ярки, елегантни сигнали

### Описание на продукта

**Приложение:** Преден мигач, Предна позиция, Заден мигач, Задни/габаритни светлини  
**Цокъл:** BAY15d  
**Обозначение:** P21/5W LED кехлибар 11499 AU60 12V X2  
**Хомологация ECE:** HE  
**Серия:** Ultinon Pro6000 SI  
**Технология:** LED  
**Тип:** LED-AMB [~P21/5W]  
**Напрежение:** 12 V

### Експлоатационен срок

Живот: 5000 часа

### Характеристики на светлината

**Лумена:** 80/16  
**Цветна температура:** Кехлибар

### Информация за поръчка

**Въвеждане на поръчка:** 11499AU60X2  
**Код за поръчка:** 1546430

### Дани за опаковката

**EAN1:** 8719018015464  
**EAN3:** 8719018015471  
**Тип опаковка:** X2

### Информация за опакован продукт

**Брутно тегло на бройка:** 36 гр  
**Дължина:** 14.2 см  
**Ширина:** 12.1 см  
**Височина:** 10.3 см  
**Нето тегло на бройка:** 13 гр  
**Количество артикули в опаковка:** 2 бр.  
**МОQ (за професионалисти):** 10 опаковки

### Информация за външната опаковка

**Дължина:** 9.5 см  
**Ширина:** 1.5 см  
**Височина:** 13.5 см  
**Нето тегло на бройка:** 360 гр  
**Брутно тегло на бройка:** 0.51 кг

