

PHILIPS

EcoPro20

EcoPro

Akku-Kompaktleuchte

220 Lumen/2 W

3,5 Stunden Akkulaufzeit



RC320B1



Hohe Lichtqualität für perfekte Ergebnisse

Praktische Taschenlampe für den täglichen Gebrauch

Die Philips EcoPro20 ist eine kleine Akku-Taschenlampe, die in jede Jacken- oder Hosentasche passt. Sie bietet Funktionen für freihändiges Arbeiten und eignet sich somit perfekt für schnelle Inspektionsaufgaben und für den täglichen Gebrauch. Erreichen Sie perfekte Ergebnisse durch eine optimale Beleuchtung Ihres Arbeitsbereichs.

Helle Arbeitsbeleuchtung

- Helles sanftes Licht (220 Lumen/2 W) für den täglichen Gebrauch

Vielseitige Taschenlampe

- Um 360° drehbarer Haken für den praktischen Freihandbetrieb
- Um 180° schwenkbarer Fuß bietet Ihnen direktes Licht, wo Sie es benötigen
- Kleine und handliche Kompaktleuchte, ideal für den täglichen Gebrauch
- Starker Magnet an dem schwenkbaren Fuß für den Freihandbetrieb

Praktisch für den täglichen Gebrauch

- Laden anderer Geräte über einen praktischen USB-Anschluss
- Der Akku hat eine Laufzeit von 3,5 Stunden pro Ladung
- Robustes, stoßfestes Gehäuse

Besonderheiten

Helles angenehmes Licht

Ganz egal, ob Sie in der Werkstatt arbeiten, handwerkliche Arbeiten durchführen oder ein Gerät reparieren, es ist immer praktisch, eine kleine Lampe dabei zu haben. Die Philips EcoPro20 liefert angenehmes weißes Licht (6.500 K) mit 220 Lumen (2 W) und leuchtet Ihren Arbeitsbereich aus, sodass Sie alle Details sehen und Ihre Aufgabe schnell erledigen können.

Nützlicher USB-Ladeanschluss

Die Philips EcoPro20 kann auch als Powerbank zum Laden anderer Geräte, z. B. Ihres Telefons, verwendet werden. Schließen Sie Ihr Gerät einfach an den USB-Anschluss am Fuß der Lampe an, und der Aufladevorgang beginnt.

3,5 Stunden Akkulaufzeit

Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, liefert die Philips EcoPro20 helles weißes Licht für die kontinuierliche Verwendung für

bis zu 3,5 Stunden. Bei nur gelegentlichem Gebrauch hält eine Akkuladung also problemlos mehrere Tage.

Kleine und handliche Kompaktleuchte

Die kleine, leichte Philips EcoPro20 passt mühelos in Ihre Tasche. Ganz egal, wo und woran Sie arbeiten, mit dieser handlichen Leuchte bewältigen Sie jede Herausforderung.

Direktes Licht, wo Sie es benötigen

Sie benötigen Licht aus einem anderen Winkel? Kein Problem. Die Philips EcoPro20 verfügt über einen um 180° drehbaren Fuß, sodass Sie das Licht genau dorthin richten können, wo Sie es benötigen.

360°-Haken für den Freihandbetrieb

Wenn Sie beide Hände für die Arbeit frei haben müssen, können Sie die EcoPro20 ganz einfach am integrierten, um 360° drehbaren, einklappbaren Haken aufhängen.

Starker Magnet für den Freihandbetrieb

Für den Freihandbetrieb ist zudem ein starker Magnet in den schwenkbaren Fuß integriert. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie in der Nähe von Metalloberflächen arbeiten, z. B. bei der Reparatur eines Motors oder der Wartung von Maschinen. Bringen Sie den Magneten einfach am Metall an, und nutzen Sie den schwenkbaren Fuß, um das Licht dorthin zu richten, wo Sie es benötigen.

Stoßfest

Selbst der Vorsichtigste lässt gelegentlich Dinge fallen. Daher verfügt die Philips EcoPro20 über ein robustes Gehäuse, das gelegentlichen Stürzen auf den Boden standhält.

Daten

Bestellinformationen

Bestellnummer: RC320B1

Bestellcode: 05055745

Elektrische Eigenschaften

Akkukapazität: 1800 mAh

Wattleistung: 2 W

Akkulaufzeit (Boost): Bis zu 3,5 Stunden

Spannung: 3,7 V

Akkutyp: Lithium-Ionen-Akku

Ladekabel-Typ: Wiederaufladbar

Steckertyp: Micro USB

Akkuladezeit: ca. 3 Stunden

Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku 103450

Lichteigenschaften

Farbtemperatur: 6500 K

Lichtintensität (Boost): 420 Lux bei 0,5m

LED-Lebensdauer: Bis zu 30000 Stunden

Abstrahlwinkel: 90 °

Lichtleistung: 220 Lumen

Umverpackungsinformationen

Bruttogewicht pro Stück: 3,103 g

Höhe: 27 cm

Länge: 33 cm

Breite: 20,5 cm

Verpackungsdaten

EAN1: 8719018050557

EAN3: 8719018050564

Produktinformationen

Höhe: 5,2 cm

Länge: 24,8 cm

Packungsmenge/MOQ: 1

Gewicht mit Batterien: 385 g

Breite: 18,8 cm

Größe: Standard

Kabellänge: 100 cm

Produktbeschreibung

Haken: 360° einziehbarer Haken

Stoßfestigkeit (IK): IK07

Schutzart (IP): IP20

Magnet

Materialien und Verarbeitung: ABS mit Gummibeschichtung

Ausrichtbares Licht: Um 180° drehbarer Fuß

Widerstandsfähig gegen: Fett, Öl, Lösungsmittel in Werkstätten

Technologie: LED

Produktreihe: RCH, EcoPro

UV-Leckerkennung: Nein

Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C

Anzahl der LEDs: 4

Marketing-Spezifikationen

Produktmerkmale: Wiederaufladbare Arbeitsleuchte

Zu erwartende Vorteile: Besser sehen, Besser arbeiten

