

PHILIPS

หลอดไฟหน้า

DiamondVision

ประเภทของหลอดไฟ: H11

ภายในบรรจุ: 2 หลอด

12 V, 55 W

สีไต้ล้



12362DVS2



ขับอย่างมีสไต้ล้

สุดยอดไฟสีขาสูงสุดถึง 5000K

ไฟหน้าฮาโลเจน Philips DiamondVision เป็นการยกระดับความมีสไต้ล้ของรถขึ้นไปสู่ขีดสุดด้วยไฟสีขาสูงสุดถึง 5000K DiamondVision จะสร้างความโดดเด่นถึงขีดสุดด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

ไฟสีขาอันทันสมัยเพื่อความโดดเด่น

- ความโดดเด่นยวหรรล้าหรับไฟหน้าของคุณ

ไฟหน้าคุณภาพสูงและสุดทนทาน

- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วคอทซ์คุณภาพสูง^
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง^
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง
- หลอดไฟ 12V หลากรุ่นล้าหรับทุกฟังก์ชัน
- เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

เปลี่ยนเป็นคู่



ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

ไฟสีขาว 5000K เพื่อความมีสไตล์

หลอดไฟหน้ารถยนต์ Philips DiamondVision Vision เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการบุคลิกภาพที่คมชัดให้กับไฟหน้า ด้วยเทคโนโลยีการเคลือบที่ได้ออกฤทธิ์ของ Philips ทำให้ DiamondVision มอบแสงที่มีสีขาวแท้จริงเพื่อทัศนวิสัยที่ยืดเยื้อและมีสไตล์

ตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์

กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แสงสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้ หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์แสงสว่างของ Philips

ออกแบบมาเพื่อการใช้ที่หลากหลาย



ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ Philips Automotive มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ : ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง ไฟสัญญาณด้านหลัง ไฟเบรก ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ ไฟระบุตำแหน่งด้านหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน

แก้วควอทซ์คุณภาพสูง



แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขีดและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ไส้หลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการยืดแรงดันที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ภายในหลอด การขึ้นเต่งต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

ความทนทานต่อความชื้น

มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ไส้หลอด 2650°c แก้ว 800°c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได้ : เช่น ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ขี้อุ่นอยู่ การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

ทนต่อ UV



เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับในทุกละแวก และรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด
ประโยชน์ที่คาดหวัง: ไฟสีขาวสูงสุด
คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: 5000K

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
การใช้งาน: ไฟตัดหมอกด้านหน้า
ฐาน: PGJ19-2
ช่วง: หลอดไฟ DiamondVision
การรับรองจาก ECE: ไม่มี
เครื่องหมาย ECE: ไม่มี
การกำหนด:

H11 DiamondVision
ประเภท: H11 DiamondVision

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

แรงดันไฟฟ้า: 12 V
ขนาดวัตต์: 55 วัตต์

คุณลักษณะการส่องสว่าง

ลูเมน: 700 ±10% lm
การปรับอุณหภูมิสี: สูงสุดถึง 5000 K

อายุการใช้งาน

อายุการใช้งาน: 400 h

ข้อมูลการสั่งซื้อ

รายการใบสั่ง: 12362DVS2
รหัสการสั่งซื้อ: 36017230

ข้อมูลการบรรจุหีบห่อ

ประเภทบรรจุภัณฑ์: S2J
EAN1: 8727900360172
EAN3: 8727900360189

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 126.5 g.
ความสูง: 10.9 ซม.
ความยาว: 10.9 ซม.
น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 22 g.
จำนวนในแพ็ค / MOQ: 20
ความกว้าง: 5.3 ซม.

ข้อมูลกล่องภายนอก

ความสูง: 12.6 ซม.
ความยาว: 27.6 ซม.
ความกว้าง: 22.8 ซม.
น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 2.53 กก.

