

PHILIPS

RCH5S

Professional

300 lumen / 3 W

Stød- og vandafvisende

Batterilevetid: 1,5 t (dæmpet: 12 t)

Lumileds LED af høj kvalitet



LPL62X1



Små men kraftfulde LED-lys, der kan dæmpes Kompakt design til hurtige inspektionsjob

Philips RCH5S, som er udstyret med højkvalitets-LED'er, er en ledningsfri arbejdslampe i lommeformat, der giver et klart lys. Smart dæmpning gør det let at justere lyset mellem 300 og 30 lumen. Og den er meget modstandsdygtig over for vand og stød.

Brugervenlig, ledningsfri lommelygte

- Kraftige, indbyggede magneter giver mulighed for håndfri brug
- Kompakt design, der nemt kan være i lommen.
- Nyttig, 180° drejelig lampe til at retningsbestemme lysstrålen

Uovertruffent klart lys fra LED-chips af høj kvalitet

- En 120° bred strålevinkel belyser et stort arbejdsområde
- LED-lyskilder af høj kvalitet giver op til 300 lumen
- Kraftig 120 lumen LED-projektør
- Intelligent dæmpning til justering af lyset mellem 300 og 30 lumen

Ultraholdbart batteri til hurtig opladning

- Avanceret batteri med lang levetid
- Vær tryk ved en lampe, der er næsten umulig at slå i stykker
- Indikatoren viser, hvor længe batteriet holder
- Dockingstation til effektiv opladning af batteriet
- Vandtæt i forhold til stænk og nedsækning

Vigtigste nyheder

LED-lyskilder af høj kvalitet

Med LED-lyskilder af høj kvalitet har Philips RCH5S et klart lys og en nyttig dæmpningsfunktion. Boosttilstanden giver dig en kraftig og bred lysstråle på 300 lumen, så du kan se hver eneste lille detalje. Hvis du samtidig bruger lampen i længere tid uden strømtilførsel, kan du dæmpe lyset for at spare på batteriet. Ved en reduceret 30 lumen effekt får du stadig lys af høj kvalitet i op til 12 timer. Det naturlige lys på 6000 Kelvin er også mere skånsomt for øjnene og forebygger træthed, mens du arbejder.

Intelligent dæmpning til justering af lyset

Forskellige job kræver forskellige mængder lys. Med en intelligent dæmpningsfunktion kan du med Philips RCH5S nemt justere lyseffekten fra 500 lumen ned til 50 lumen. Så hvis det omgivende lys ændrer sig, eller der er for meget genskin, eller hvis du blot vil spare på batteriet, kan du hurtigt og nemt justere lysstyrken, så den passer til jobbet behov. Hvorfor er den smart? Fordi den husker den sidste indstilling. Så hvis du forsætter med et lignende job, starter du med den rigtige mængde lys.

Kraftig LED-projektør

RCH5S er udstyret med en kraftig projektør, der hjælper dig med at kaste lys over mørke steder. Giver op til 120 lumen klart hvidt lys, så du kan få øje på selv de mindste i detaljer, når du arbejder.

120° bred strålevinkel

Philips RCH5S har en 120° bred strålevinkel, perfekt til belysning af hele arbejdsområdet foran dig. Med det klare lys jævnt fordelt over et stort område kan du nemt se, hvad du laver.

Avanceret og holdbart batteri

Den genopladelige RCH5S LED-inspektionslampe er udstyret med avanceret batteriteknologi. I Eco-tilstand holder batteriet i op til 12 timer, hvilket er væsentligt længere end tilsvarende modeller på markedet. Du opnår samtidigt en fuld opladning på mindre end 2,5 timer. Dette er således en LED-inspektionslampe, der bliver ved med at virke i lang tid og hurtigt er klar til brug.

Indikator for batterilevetid

Vær aldrig bekymret for, om lyset går ud, netop når du har mest brug for det. Philips RCH5S-inspektionslamper har en indikator for batterilevetid på fronten. Den fortæller dig præcist, hvor lang tid der resterer, før du skal genoplade batteriet.

Næsten umulig at slå i stykker

Philips RCH5S er en gummibelagt værkstedslampe med et komfortabelt og sikkert greb. Alligevel er vi klar over, at man nemt kan komme til at tabe værktøjet. Med en IK09-stødsikkerhedsklassificering (hvilket er 5 gange bedre end IK07-klassificeringen opnået af tilsvarende produkter) kan du trygt håndtere værkstedslampen. Ved slagtest er lampen faldet ned på dens 6 flader fra en højde på 1,5 meter (ca. skulderhøjde) i alt 25 gange. Mens den robuste RCH5S nemt tåler et sådant fald, ville de fleste standardlamper helt sikkert gå i stykker.

Meget vandtæt

Da Philips RCH5S-inspektionslamper kan anvendes til forskellige indendørs og udendørs aktiviteter, er lampen designet til at kunne klare vanskelige forhold. Med en IP68-tæthedsgad for modstandsdygtighed mod

vandindtrængen fortsætter enheden med at virke, hvis den oversprøjtes eller endda nedsænkes i vand i længere tid. De fleste tilsvarende værkstedslamper opnår en IP54-tæthedsgad, som kun beskytter mod lavtryksvandstråler, f.eks. regn.

Dockingstation til opladning

Til Philips RCH5S medfølger en praktisk dockingstation. Ikke blot oplader den batteriet effektivt (hurtigere end de fleste USB-tilslutninger), den er også kompatibel med RCH25, så du kan bruge én dockingstation til opladning af flere lamper og spare plads på værkstedet.

Slankt design i lommeformat

RCH5S LED-inspektionslampens unikke, kompakte design betyder, at du kan bruge den til mange formål. Den fylder ikke mere end et sæt spillekort, så du kan nemt komme lampen i lommen.

Nyttig, drejelig lampe

Takket være den 180° vipbare lampe på dens fod kan du nemt justere lysstrålens retning alt efter behov.

Magneter til håndfri brug

Nogle gange har man brug for begge hænder til at løse opgaverne. Med en kraftig, indbygget magnet på foden og en anden bag på lampen kan du nemt sætte enheden på enhver metalflade i nærheden. Sammen med den 180° drejelige lampe, giver det dig stor fleksibilitet, når du arbejder.

Specifikationer

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: LPL62X1
Ordrekode: 5163931

Elektriske karakteristika

Strømkilde: dockingstation
Effekt: 3 W
Spænding: 3,7 V
Opladningskabeltype: Genopladelig
Stiktype: Micro USB
Batterikapacitet: 1200 mAh
Batteriopladningstid: Ca. 2,5 timer
Batteridriftstid (Boost): Op til 1,5 timer
Batteridriftstid (Eco): Op til 12 timer
Batteritype: Li-ion-batteri
Strømkilde: Litiumpolymer PL 703450

Lyskarakteristika

Lyseffekt: 300 lumen, 300/30 lumen
Strålevinkel: 120° °
Strålingsvinkel (pointer): 60°
LED-levetid: 10.000 timer
Lysintensitet (Boost): 500 lux ved 0,5 m
Lysintensitet (Eco): 50 lux ved 0,5 m
Lysintensitet (pointer): 550 lux ved 0,5 m

Lyseffekt (Eco): 30 lumen
Lyseffekt (fokuslys): 120 lumen
Farvetemperatur: 6.000 K

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 2960 g
Højde: 21,5 cm
Længde [cm]: 33 cm
Bredde [cm]: 17 cm

Emballagedata

EAN1: 8719018051639
EAN3: 8719018051646

Medfølgende produktoplysninger

Højde: 15 cm
Længde: 10,2 cm
Pakkeantal / mindste ordremængde: 6
Vægt med batterier: 460 g
Bredde: 9,7 cm
Størrelse: Standard
Kabellængde: 120 cm
Diameter: I/T
Vægt uden batterier: I/T
Vægt uden kabel: I/T
Vægt med kabel: I/T

Produktbeskrivelse

Stødbeskyttelsesklasse (IK): IK09
Kapslingsklassificering (IP): IP68
Teknologi: LED
Håndfrie funktioner: 360° udtrækskroge,
Kraftig magnet
Hovedtelefoner med krog: I/T
Krog: 360 grader indtrækkelig krog
Magnet
Materialer og finish: ABS med gummi
Antal LED'er: 4+1
Driftstemperatur: -10 °C til 40 °C
Retningsbestemt lys: Soklen kan dreje 180°
Lyspen: I/T
Sortiment: Professional
Modstandsdygtig over for: fedt, olie,
opløsningsmidler i værkstedet
UV-lækkagedetektor: Nej

Markedsføringsspecifikationer

Produktoplysning: Genopladelig arbejdslampe
Forventede fordele: Se bedre, Arbejd bedre

