

PHILIPS

RCH10S

Professional

240 lm Boost / 120 lm Eco

Veelzijdig handsfree gebruik

Ultraduurzame batterij tot 6 uur

Robuuste werklamp



LPL66X1



Beter zien, beter werken

Draadloze, slanke professionele lamp

De compacte, oplaadbare Philips RCH10S is ideaal voor snelle controles en langduriger reparatiewerkzaamheden. Alle schaduwen worden verdreven dankzij de lichtbundel met een breedte van 120°, terwijl de 360° draaiende bevestigingshaak en een sterke magneet handsfree gebruik mogelijk maken.

Natuurlijk wit LED-licht met twee standen

- Comfortabel werken zonder vermoeid te raken
- Kies 100 lm in de 'Eco'-modus of een intense lichtbundel van 200 lm in 'Boost'
- Verlicht uw hele werkgebied

Robuuste werklamp

- Robuuste lamp die bestand is tegen zware omstandigheden

Oplaadbare accu met lange gebruiksduur

- Werk maximaal 6 uur lang door

Handige, handsfree, draaibare werklamp

- Werk efficiënter met handsfree verlichting

Specificaties

Bestelinformatie

Bestelnummer: LPL66X1
Bestelcode: 05205631

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 1500 mAh
Voedingsbron: Oplaadbare batterij
Wattage: 3 W
Voltage: 3,2 volt
Gebruiksduur batterij (eco): Maximaal 6 uur
Batterijtype: LFP-batterij
Type oplaadkabel: Oplaadbaar
Type stekker: Stekker + micro-USB
Oplaadtijd van batterij: Minder dan 3 uur
Werkingstijd accu (boost): Tot 3 uur

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6000 K
Lichtintensiteit (aanwijzer): n.v.t.
Lichtopbrengst: 150-300 lumen, 200 lumen
Lichtopbrengst (aanwijzer): n.v.t.
LED-levensduur: 10.000 uur
Lichthoek: 120°
Lichtopbrengst (eco): 100 lm
Lichthoek (aanwijzer): n.v.t.

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 2752 g
Hoogte: 26,2 cm
Lengte: 35 cm
Breedte: 10,5 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018052056
EAN3: 8719018052063

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 32 cm
Lengte: 6,5 cm
Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6
Gewicht incl. accu: 235 g
Gewicht incl. kabel: 247 g
Breedte: 4,5 cm
Formaat: Compact, Standaard
Kabellengte: 50 cm, micro-USB
Diameter: n.v.t.
Gewicht zonder batterijen: n.v.t.
Gewicht zonder kabel: 235 g

Productbeschrijving

Haak: 360 graden uittrekbare haak
Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP54
Magneet
Materiaal en afwerking: ABS plus rubberen coating
Draaibaar licht: 360° draaibare voet
Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen
Technologie: LED
Collectie: Professioneel
Handsfree opties: Haak, magneten
Aantal LED's: 20 (COB)
Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 40 °C
Aanwijslampje: n.v.t.
Hoofdband: NO
UV-lekdetector: NO

Marketingpecificaties

Productkenmerk: Oplaadbare werklamp
Verwachte voordelen: Beter zicht, Beter werken

Kenmerken

6000 K, natuurlijk wit LED-licht

Philips RCH10S produceert een natuurlijk wit licht van 6000 K voor een verbeterd visueel comfort en vermindert inspanning van de ogen zodat u kunt werken zonder moe te worden.

Helder licht met twee standen

De centrale lichtbundel van de Philips RCH10S heeft twee uitgangsniveaus. Voor dagelijks gebruik en een langere levensduur van de batterij kunt u gebruikmaken van de Eco-modus met helder licht van 100-lumen. Met de Boost-modus krijgt u intens licht van 200 lumen maar is de levensduur van de batterij korter. Hierdoor hebt u de flexibiliteit om het juiste licht te kiezen voor de uit te voeren taak.

Brede lichthoek: tot 120°

De Philips RCH10S biedt een veelzijdige, brede lichthoek van 120°, perfect om het hele gebied voor u te verlichten.

Duurzaam gebouwd

Als u aan het werk bent, kunt u uw apparatuur nog wel eens laten vallen met schade tot gevolg. Daarom is het belangrijk dat de tools die u gebruikt, tegen een stootje kunnen. De Philips RCH10S is water- en stofbestendig (conform IP54). Deze heeft ook een IK07-classificatie voor schokbestendigheid en kan een val van maximaal 1,5 meter doorstaan.

Levensduur batterij tot 6 uur

De draadloze Philips RCH10S LED-lamp heeft een design dat perfect is voor het werk. De Philips RCH10S wordt gevoed door een krachtige li-ionbatterij en wordt binnen 3 uur volledig opgeladen, zodat het LED-licht optimaal wordt benut. Werk maximaal 6 uur in de Eco-modus of 3 uur in de Boost-modus. Met de dop die met één beweging open te draaien is, kunt u uw Philips RCH10S nog gemakkelijker opladen.

Gebruiksvriendelijke inspectielamp

Handsfree verlichting helpt u efficiënter te werken. Onze Philips RCH10S wordt geleverd met een krachtige magneet aan de onderkant en een 360° draaibare haak, zodat u beide handen vrij hebt terwijl u werkt.

