



Philips CrystalVision ultra
Frontlys til motorsykkkel

Type lampe: H4

Pakke à 1
12 V, 60/55W
Bedre stil



12342CVUBW

Kjør med stil

Klart hvitt lys

Philips CrystalVision ultra moto halogenfrontlys sørger for at motorsykkelen får en oppgradert stil med klart hvitt lys.

Hvitt, moderne xenon-utseende

- Klart, hvitt lys for et stilig xenon-utseende

Frontlys av høy kvalitet med lang levetid

- Philips Moto-lyspærene lages av kvartsglass av høy kvalitet
- Overholder høye kvalitetsstandarder for ECE-typegodkjenning
- Det foretrukne valget til alle de store motorsykkelprodusentene

PHILIPS

Frontlys til motorsykkel
Type lampe: H4 Pakke à 1, 12 V, 60/55W, Bedre stil

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Bedre stil

Produktbeskrivelse

- Bruk: Fjernlys, Nærlys
- Base: P43t-38
- Betegnelse: 12342CVUBW
- Typegodkjent ECE
- Serie: CrystalVision ultra Moto
- Teknologi: Halogen
- Type: H4

Lysegenskaper

- Fargetemperatur: Opptil 3700K

Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 60/55 W
- Spenning: 12 V

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 12342CVUBW
- Bestillingskode: 22148330

Emballasjeopplysninger

- EAN1: 8711500221483
- EAN3: 8711500221490
- Emballasjetype: BW

Pakket produktinformasjon

- Antall i pakken: 1
- MOQ (for profesjonelle): 10
- Lengde [cm]: 9,5
- Bredde [cm]: 4,9
- Høyde [cm]: 12,9
- Nettovekt per del [g]: 21,2
- Bruttovekt per del [g]: 33,6

Emballasjeinformasjon

- Lengde [cm]: 25,5
- Bredde [cm]: 19
- Høyde [cm]: 13
- Bruttovekt per del [kg]: 0,462

12342CVUBW

Høydepunkter

Hvitt lys for motorsykkel

CrystalVision ultra moto er en unik halogenlampe som avgir et skinnende hvitt lys. Moderne teknologi og høy effektivitet gjør at motorsykkelen din skiller seg ut, med bedre sikt og komfort.

Kvartsglass av høy kvalitet



UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjoner. Kvartsglasspærer fra Philips (glødetråd 2650 °C og glass 800 °C) tåler alvorlige temperatursjokk. Med muligheten for økt trykk inni pæren kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys. Og kraftigere lys betyr at du får en forbedret kjøreeplevelse, uansett hvor mørk veien foran deg måtte være.

ECE-typegodkjenning

Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes som best i klassen i OEM-markedet (Original Equipment Manufacturer Market) og i ettermarkedet. Produktene våre produseres i materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de strengeste spesifikasjonene for å gi kundene maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele produktserien testes, kontrolleres og sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.

Produsentenes valg

I 100 år har Philips-lyskilder vært i forkant innen kjøretøybelysning og innført teknologiske nyvinninger som har blitt standard på moderne biler. I dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i verden utstyrt med Philips-belysning.



Utgivelsesdato
2023-12-29

Versjon: 8.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com