

PHILIPS



LPL19

Professional

LED de alta calidad x 6

Empaque de: 1

Hasta 11 h de autonomía/3 pilas
AAA

Protección contra agua y polvo:
IP54



Ve mejor, trabaja mejor

Herramienta de inspección portátil profesional

La linterna LED de inspección Philips Penlight es la herramienta perfecta para realizar tareas de inspección rápidas, ya que combina LED de alta calidad, resistencia al agua y al polvo (IP54), y un diseño compacto fácil de usar.

Más brillante y duradera

- Vence a la oscuridad con luz natural suave
- Puntero de 20 lm
- Luz LED de alta calidad de hasta 130 lúmenes

Alta resistencia

- Resistente a productos químicos y solventes industriales
- Sólida resistencia a los golpes: IK07
- Protección contra agua y polvo: IP54

Destacados

Puntero de 20 lm

La luz enfocada le permite ver lo que otros no pueden: gracias a su diseño ultracompacto, la linterna se puede maniobrar en cavidades muy estrechas y la potente fuente LED lo ilumina todo.

Protección contra agua y polvo: IP54



La linterna de inspección LED es resistente al agua y cumple con IP54.

Sólida resistencia a los golpes: IK07



Sólida resistencia a los golpes: IK07

Resistente a productos químicos

Además de resistir a golpes, las fundas de la linterna de inspección son resistentes al agua, a los químicos y a los solventes industriales.

Luz LED de alta calidad de 130 lm

Como líder internacional del mercado de iluminación automotriz, tenemos años de experiencia y conocimientos prácticos sobre iluminación. Las linternas de inspección LED de Philips disponen de LED de alta calidad. Nuestros LED combinan un potente rendimiento de iluminación con una representación natural de los colores para trabajar sin cansarse.

Vence a la oscuridad

Las linternas profesionales para taller de Philips cuentan con potentes LED que proporcionan una luz blanca e intensa y un haz brillante y amplio para iluminar. Diseñada para optimizar la claridad y la visión, esta luz blanca de 6000 K también mejora la comodidad visual y no produce fatiga durante el trabajo.

Descripción del producto

Gancho: Clip estándar

Índice de protección contra el ingreso de partículas (IP): IP54

Imán: NO

Cantidad de LED: 7

Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C

Rango: Linterna de bolsillo, Profesional

Resistente a: Grasa, Aceite, Solventes industriales

Tecnología: LED

Características de la luz

Ángulo del haz: 35-44 grado

Temperatura del color: 6000 K

Emisión de luz: 130 lm

Salida luminosa (puntero): 20 lm

Vida útil del LED: 10.000 hora(s)

Características eléctricas

Voltaje: 4.5 V

Vataje: 1.3 W

Fuente de alimentación: Pila AAA

Autonomía de la batería: Hasta 11 horas

Tipo de batería: 3 pilas AAA de Philips

Información de pedidos

Entrada de pedido: LPL19B1

Código de pedido: 38819031

Datos de empaque

EAN1: 8727900388190

EAN3: 8727900388206

Información del producto empaquetado

Longitud: 17.2 cm

Ancho: 1.8 cm

Altura: 3.1 cm

Peso con baterías: 70 g

Peso sin pilas: 38 g

Tamaño: Compacta

Caja exterior

Longitud: 26 cm

Ancho: 13 cm

Alto: 11.1 cm

Peso bruto: 0.6 kg

GTIN: 1 87 27900 38820 3

Cantidad de cajas: 6

Información de empaque exterior

Longitud: 25.8 cm

Ancho: 15.1 cm

Altura: 11 cm

Peso bruto por pieza: 640 g

