

PHILIPS

Flood Mini

Xperion 6000

500 lumen / 250 lm Spotlight

Lamp met zoomfunctie

Levensduur batterij: 3 uur (Eco: 9 uur)

Veelzijdig

LUMX60FLMIX1



Speciaal voor u ontworpen

Compact LED-projectielicht

Dankzij de schijnwerper van 500 lm en variabele lichtstraal, kan de Philips Xperion 6000 Flood-compact projector iedere taak aan. Bediening is eenvoudig door de smart-zoomknop, terwijl water- en stootbestendigheid tevens een langere levensduur garanderen.

Zie wat anderen niet kunnen zien

- Combineert de twee meest gebruikte werklampen in één lamp

Slim, compact ontwerp

- Compact en lichtgewicht om overal mee naartoe te nemen
- Slimme zoomknop voor eenvoudige bediening
- Met de slimme handgreep kunt u de lamp richten waar u maar wilt voor handsfree gebruik
- Oplaadbaar via USB-C of draadloos dockingstation
- Indicator geeft de resterende levensduur van de batterij aan

Voor moeiteloos gebruik onder zware omstandigheden

- Bestand tegen stoten, water en oplosmiddelen (IP65/IK07)

Er zijn accessoires verkrijgbaar om uw werklamp te upgraden

- Slimme oplossingen om uw lamp op te laden en te vinden

Verlengde garantie

- Verleng uw garantie online tot 3 jaar

Kenmerken

Multifunctionele lamp

Verschillende taken vereisen verschillende hoeveelheden licht. De compacte Philips Xperion 6000 Flood-projector combineert in één lamp de twee meest gebruikte vormen van werkplaatsverlichting. Een homogene groothoekschijnwerper voor het werken op grote gebieden over langere perioden, en een gerichte lamp die de verlichting concentreert op kleine gebieden voor het beste contrast en de beste helderheid, ideaal voor gedetailleerde inspecties en krappe ruimtes.

Compact, lichtgewicht ontwerp

Met de compacte Philips Xperion 6000 Flood-projector kunt u uw oplaadbare projectorlamp overal mee naartoe nemen. Bovendien is hij eenvoudig op te bergen in een handschoenenkastje.

Slimme zoomknop

De ergonomische slimme zoomknop is ontworpen in samenwerking met monteurs en stelt u in staat uw licht eenvoudig aan te passen van brede schijnwerper tot gerichte helderheid, zelfs met uw handschoenen aan. De draaibare slimme zoomknop bevindt zich aan de zijkant van de lamp en is altijd binnen handbereik, zodat u de lamp niet uit de bevestigde positie hoeft te verdraaien. Het

slimme ontwerp van de lamp onthoudt uw laatste instelling en start direct opnieuw op de gewenste intensiteit.

Veelzijdige opzetstukken

De slimme handgreep kan worden gebruikt als standaard voor de projector of als haak om de lamp aan te hangen. Verder kan deze ook op een statief worden geschroefd of met de geïntegreerde magneten aan een metalen oppervlak worden bevestigd. Dankzij deze veelzijdigheid kunt u de lamp eenvoudig en onder de juiste hoek positioneren, zodat de straal precies op de gewenste plek wordt gericht.

Blijf niet in het donker achter

U hoeft zich nooit meer zorgen te maken dat de lamp uitgaat wanneer u deze het hardst nodig hebt. Aan de achterkant van de compacte Philips Xperion 6000 Flood-projector vindt u de batterij-indicator. Zo weet u precies hoelang u hebt voordat u de batterij moet opladen.

Ontworpen voor prestaties

De Philips Xperion 6000 Flood is gebouwd voor de zwaarste werkomgevingen, is IK07-schokbestendig en waterbestendig volgens de IP65-normen, en hij beschikt over een

oppervlak dat bestand is tegen chemicaliën en oplosmiddelen in de werkplaats. Hij is gemaakt voor een lange levensduur omdat we weten dat zelfs de sterkste handen wel wat hulp kunnen gebruiken.

Upgrade uw werkverlichting

U hoeft zich geen zorgen meer te maken dat u uw apparaat verliest. U kunt de functie "Find My Device" (Mijn apparaat zoeken) toevoegen aan uw compacte Philips Xperion Flood-projector. Gebruik de afstandsbediening om een zoemer en knipperend licht te activeren om uw apparaat te lokaliseren. Dankzij de heldere, limoengroene behuizing kunt u uw apparaat zelfs in het donker vinden.

Tot 3 jaar garantie

Profiteer van de standaard garantie van Philips van 2 jaar plus 1 jaar extra*.

Klaar voor actie

De compacte Philips Xperion 6000 Flood-projector kan worden opgeladen met een USB-C-kabel (meegeleverd) of rechtstreeks via het draadloze Philips-dockingstation. Meer informatie: [Philips.com/Xperion-6000](https://philips.com/Xperion-6000)

Specificaties

Elektrische kenmerken

Batterijcapaciteit: 2500 mAh
Oplaadtijd van batterij: Maximaal 3,5 uur
Gebruikstijd accu: 3 uur bij 500 lumen
Werkingsduur accu (boost): 3 uur bij 500 lumen
Gebruiksduur batterij (eco): 9 uur bij 100 lumen
Gebruiksduur batterij (aanwijzer): 5 uur bij 250 lumen
Batterijtype: Lithium-batterij
Type oplaadkabel: USB-C
Type stekker: EU-stekker (niet meegeleverd voor het Verenigd Koninkrijk)
Voltage: 3,7 V
Wattage: 5 W
Voedingsbron: Oplaadbare batterij

Lichtkenmerken

Lichthoek: 100 graad
Lichthoek (aanwijzer): 15 graad
Kleurtemperatuur: 6000 K

Lichtopbrengst (boost): 500 lumen
Lichtopbrengst (eco): 100 lumen
Lichtopbrengst (aanwijzer): 250 lumen

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Speciaal voor u ontworpen
Productkenmerk: Compact en ergonomisch

Bestelinformatie

Bestelnummer: X60FLMIX1
Bestelcode: 1913431

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018019134
EAN3: 8719018019141

Verpakkingsinformatie

Kabellengte: USB-kabel van 1 m, adapter van 5 V en 1 A
Hoogte: 120 cm

Lengte: 70 cm
Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 6
Breedte: 50

Productbeschrijving

Handsfree opties: Draaibare haak, sterke magneet, Slimme handgreep
Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07
Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP65
Magneet: Magnetische handgreep
Materiaal en afwerking: Robuust ABS
Gebruikstemperatuur: -10°C tot 40°C
Bestand tegen: vet, olie, oplosmiddelen in de werkplaats
Technologie: COB-LED
UV-lekdetector: Nee
Collectie: Xperion 6000
Haak: 180° draaibaar

