



Philips EcoPro
EcoPro61 Slim

Pliabilă și cu multe unghiuri la 270°

3 moduri de iluminare – 500, 250, 50 lm

Reflector de 140 lm

Autonomie mare a bateriei: până la 20 h

Lumină de calitate pentru a termina treaba

Design ultrasubțire pentru iluminarea spațiilor înguste

Lampa versatilă ultrasubțire și reîncărcabilă Philips EcoPro61 Slim este ideală pentru iluminarea spațiilor înguste cu modulul său de iluminare rotativ la 270°. Durata mare de viață a bateriei, de până la 20 de ore, îți permite să lucrezi toată ziua fără întrerupere.



RC620X1

Design ultrasubțire pentru iluminarea spațiilor înguste

- Design ultrasubțire pivotant la 270° pentru iluminarea spațiilor înguste

Reflector de 140 lm

- Indicator de 140 lm pentru inspecția anumitor puncte

3 moduri de iluminare pentru diverse utilizări

- 3 niveluri de intensitate luminoasă pentru flexibilitatea de care ai nevoie

Lucru cu mâinile libere

- Cârlig la 360° și magnet puternic

Autonomie mare a bateriei, de până la 20 de ore

- Autonomie mare a bateriei, de până la 20 de ore

PHILIPS

EcoPro61 Slim

Pliabilă și cu multe unghiuri la 270° 3 moduri de iluminare – 500, 250, 50 lm, Reflector de 140 lm, Autonomie mare a bateriei: până la 20 h

Specificații

Specificații pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Vezi mai bine, Lucrează mai bine
- Caracteristici produs: Lampă de lucru subțire cu LED cu mai multe unghiuri

Descrierea produsului

- Opțiuni mâini libere: Cârlig
- Cârlig: Cârlig pliabil inoxidabil
- Evaluarea protecției la impact (IK): IK07
- Coeficient de protecție împotriva penetrării (IP): IP20
- Tipul lămpii: Reîncărcabilă
- Magnet: Magnet puternic
- Materiale și finisaje: PC+TPE
- Număr de LED-uri: COB+1 LED (lanternă)
- Temperatură de funcționare: între 0 °C și 40 °C
- Lumină de indicare
- Gamă: EcoPro
- Rezistent la: grăsime, ulei, solvenți de atelier
- Tehnologie: Lampă cu LED
- Detector de scurgeri UV: Nu

Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: Culoare rece
- Flux luminos (indicator): 140 de lumeni
- Intensitate luminoasă (amplificare): 792 lux la 0,5 m
- Intensitate luminoasă (eco): 396 lux/80 lux la 0,5 m
- Durata de viață a LED-urilor: >10000 ore
- Unghiul fasciculului: 90°
- Flux luminos (eco): 250/50 lumeni
- Unghiul fasciculului (indicator): 30
- Intensitate lumină (indicator): 450 lux la 0,5 m
- Putere luminoasă (amplificare): 500 de lumeni

Caracteristici electrice

- Tensiune: 3,7 V
- Capacitate baterie: 2500 mAh
- Durata de funcționare a bateriei (Amplificare): Până la 2,2 ore
- Durata de funcționare a bateriei (Eco): 20 h la 50 lm; 5 h la 250 lm
- Tip baterie: Baterie Li-ion
- Tip de priză: Micro USB
- Tip de cablu de alimentare: Cablu micro USB
- Timp de încărcare a bateriei: până la 3,2 ore
- Sursă de alimentare: Baterie reîncărcabilă
- Putere: 5 W + lanternă de 3 W

Informații privind comanda

- Nr. comandă: RC620X1
- Cod de comandă: 484031

Informații ambalaj

- EAN1: 8719018004840
- EAN3: 8719018004857

Informații despre produsul ambalat

- Lungime: 3.1 cm
- Lățime: 5.1 cm
- Înălțime: 16.5 cm
- Cantitate per pachet/MOQ: 1
- Greutate cu baterii: 230 g
- Dimensiuni: Slim
- Lungime cablu: Cablu micro USB de 1 m

Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 10.2 cm
- Lățime: 5.3 cm
- Înălțime: 21.3 cm
- Greutate brută pe unitate: 350 g

RC620X1

Repere

Design rotativ ultrasubțire

Philips EcoPro61 a fost concepută cu un modul de iluminare rotativ la 270°, astfel încât să poți direcționa ușor fasciculul luminos și să poți lumina spațiile extrem de înguste. Designul său ultrasubțire (cap cu lățimea de 1,6 m) elimină zonele fără vizibilitate din interiorul motorului sau al utilajului.

3 moduri de iluminare

Lucrările diferite necesită cantități diferite de lumină. Având trei moduri de intensitate, Philips EcoPro61 Slim îți permite să reglezi lumina după cum ai nevoie. Modul de amplificare asigură o putere luminoasă ridicată, de 500 de lumeni, ajutându-te să distingi chiar și cele mai mici detalii. Dacă lumina ambientă se schimbă sau dacă vrei să economisești energia bateriei, comută la modul Eco de la 50 la 250 de lumeni și folosește lampa timp de până la 20 de ore. Mai mult, temperatura de culoare de 6.500 de kelvini a lămpii EcoPro61 Slim nu îți solicită ochii, prevenind oboseala.

Reflector de 140 lm

Philips EcoPro61 Slim oferă un reflector combinat cu o lampă ce furnizează 140 de lumeni. Vei putea să vezi chiar și cele mai mici detalii în colțurile întunecate. Reflectorul poate fi utilizat în ambele poziții: cu lampa pliată și cu modulul de iluminare deschis.

Baterie cu durată mare de viață

Încărcată complet, Philips EcoPro61 Slim oferă 2,5 ore de lumină puternică continuă de la fasciculul său principal de 500 de lumeni. Modul Eco de 50 de lumeni poate fi folosit până la 20 de ore. Astfel, la o utilizare ocazională, lampa poate fi folosită zile întregi fără a necesita reîncărcare.

Lucru cu mâinile libere

Cârligul din oțel inoxidabil retractabil la 360° îți permite să agăți lampa oriunde ai nevoie. Poate fi atașat totodată pe orice suprafață metalică, lăsându-ți ambele mâini libere pentru lucru.



Data apariției 2024-06-04

Versiune: 8.1.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com