

Philips Humidifier
5000i 系列

去除 99% 的细菌
5 升水箱
湿化能力 650 毫升 / 小时

HU5969/00



双重抑菌加湿

全屋持久保湿

卫生加湿，采用 NanoCloud 技术

- 防止出现水渍和白色污染 *
- 抑菌率 99%**

出众的性能

- 可清除 99%***** 的细菌
- 5 升水箱
- 湿化能力 650 毫升 / 小时 ****

PHILIPS

5000i 系列

去除 99% 的细菌 5 升水箱, 湿化能力 650 毫升 / 小时

规格

原产地

- 原产地: 中国

功能

- 空气质量反馈: 数字
- 湿度传感器

物流信息

- 12NC (中国大陆): 6973869393436

技术规格

- 电压: 220 伏
- 建议的房间大小: 85 平方米
- 水箱: 5 升
- 操作时间: 20 小时
- 加湿容量: 650 毫升 / 小时

重量和尺寸

- 包装尺寸 (长 x 宽 x 高): 246 * 246 * 397 毫米
- 产品重量: 2.3 千克
- 颜色: 白色

服务

- 2 年保修
- 2 年全球保修

可用性

- 最小声级 (8): 30.3
- 最大声级 (8): 53.5

性能

- NanoCloud 技术 (1): 减少高达 99% 的细菌

HU5969/00

产品亮点

可清除 99%***** 的细菌

采用 UVC 灯灭菌, 灭菌率 99%。

5 升水箱

5 升水箱, 可连续使用长达 20 小时。*** 大容量水箱最多可容纳 5 升水, 可连续使用长达 20 小时。*** 用水杯或水龙头为水箱加水, 直至达到最高水位。

湿化能力 650 毫升 / 小时

650 毫升 / 小时的强效湿化能力, 适用面积高达 85。*****

无水渍和白色污染



凭借其 360° 设计, 湿润空气均匀散布在整个房间中, 地板或台面上不会有水滴。我们的 NanoCloud 技术还可减少将矿物质散布到空气中的量, 从而防止您的家具和平坦地面上出现白色污染。

抑菌率 99%**



水蒸发后, 水分子较小, 人眼看不到水雾。由于它们非常小, 这些水分子向空气中释放的细菌较少。我们的实验室测试确认与超声波加湿器相比, NanoCloud 技术可减少 99% 的细菌散布。



发行日期 2023-09-27

版本: 5.5.1

EAN: 69 73869 39343 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 产品由第三方实验室根据 DIN44973 调整为最大气流。运行 3 小时后, 观察加湿器周围的地面, 没有湿点 (水渍) 或白色灰尘 (白色粉末)。

** 第三方实验室将白色葡萄球菌 8032 作为试验对象, 将产品调整至第三档风速运行, 并检测产品运行后添加到产品水箱中的细菌溶液浓度和检测室中的细菌浓度。

*** 根据 GB/T 23332-2018, 产品调整到睡眠水平时第三方实验室湿化量测量结果为 242.3 毫升 / 小时。本产品的水箱可以装满 5 升水。将水箱中的水体积除以湿化体积, 即计算出连续运行时间。

**** 测得的湿化能力值为 650 毫升 / 小时 (标称值 650 毫升 / 小时)。第三方实验室应参考 GB/T 23332-2018。测量值为待测原型产品的测试结果, 每台设备的测量值可能略有不同。

***** 根据 AHAM HU-1-2006 (R2011) 标准基于湿化进行计算。

***** 根据 GB/T 23332-2018, 金黄色葡萄球菌和大肠埃希菌的第三方实验室检测结果分别为 1.89 和 1.90。