



Philips X-tremeUltinon
LED
strålkastarlampa för bil

LED-HL [~H4]

6 500 K
Upp till 200 % starkare ljus

Avancerat bilsystem



12901HPX2

Ljusare. Vitare. Starkare.

Starka vita LED-strålkastare för ett förstklassigt utseende

Philips X-tremeUltinon LED [~H4] består av förstklassig LUXEON LED med upp till 6 500 Kelvin. Vår patenterade SafeBeam-teknik projicerar upp till 200 % starkare ljus där du behöver det. Byggt med avancerad AirFlux-design för att hålla.

Uppgradera din stil

- Uppgradera dina lampor, uppgradera din stil
- Upp till 6 500 K för ett klart, vitt ljus

Starkt vitt LED-dimljus för bilar

- Få upp till 200 % starkare ljus för överlägsen sikt

Överlägsen ljusspridning

- Rikta det kraftfulla, starka ljuset exakt dit du vill ha det

LED-strålkastare med lång livslängd

- Hållbara strålkastare som kan hålla lika länge som bilen
- Innovativt värmehanteringssystem för längre livslängd

Exceptionell Philips-kvalitet

- Philips bilbelysning av högsta kvalitet
- Enkel installation och kompatibel med många bilmodeller
- Ej för användning på allmänna vägar i Europa

PHILIPS

Funktioner

Klart starkt ljus



Philips X-tremeUltinon LED-strålkastare för bilar har en intensiv klar ljusstråle och förbättrar din sikt med upp till 200 %. När du väl har upplevt den här dagsljuslika effekten kommer du alltid att föredra LED-ljus. Ju mer du ser, desto bättre kan du prestera. Du reagerar snabbare och är säkrare. Låt inte mörkret vinna utan välj Philips och börja köra mörkerkörning med större självförtroende och kontroll.

Rent, klart vitt ljus



Philips X-tremeUltinon LED-strålkastare har en färgtemperatur på upp till 6 500 Kelvin som ger en klar, vit, dagsljusliknande ljusstråle. Med bättre synfält kan du bättre upptäcka hinder och välja den perfekta körlinjen. Och eftersom du inte behöver anstränga dig för att se terrängen framför dig, blir mörkerkörningen både behagligare och trevligare med de starka lamporna.

Uppgradera till snyggt vitt ljus

Bilen är ett uttryck för vem du är, så visa vilken stil du har med Philips LED-strålkastare. Istället för gult, får du ett klart, vitt och modernt ljus.

Smarta bilförare väljer Philips LED-strålkastare för en riktigt snygg look.

Starkt ljus där det behövs



De bästa strålkastarna är inte bara de som ger det starkaste ljuset. Att skapa extra ljusstarka LED-lampor för bilar är den lättaste uppgiften. Det är vad du gör med det extra ljuset som har betydelse. Okontrollerat klart ljus är inte perfekt vid bilkörning och kan skapa farlig bländning. Philips LED-strålkastare med SafeBeam-teknik koncentrerar ljuset där du bäst behöver det. Den enhetliga och exakta ljuskäglan är utformad i enlighet med trafiksäkerhetsregler för halogenstrålkastare. Med mer exakt kontroll på ljuset får du bättre sikt och det gör dig till en bättre och säkrare förare i mörker.

Ljus med lång livslängd

Du vill ha starka och snygga strålkastare. Men du vill inte hålla på och byta trasiga lampor. Det är en svaghet i vanliga strålkastare: ju kraftfullare ljus, desto kortare livslängd. Vid högre ljusintensitetsnivå håller LED-lamporna betydligt längre och Philips X-tremeUltinon LED-produkter visar överlägsen hållbarhet. Med funktioner som AirFlux- och AirCool-värmehanteringssystem håller de i upp till 12 år. De flesta bilar måste bytas ut eller uppgraderas inom den tiden, så din nya, snygga strålkastare bör hålla under bilens livslängd.

Strålkastarlampor som håller längre

LED-strålkastarlampor genererar värme som behöver kontrolleras. Philips AirFlux- och AirCool-teknik är ett smart kylsystem som leder bort värme från ljusets kritiska komponenter. Genom att öka

värmebeständigheten håller Philips LED-strålkastare längre än jämförbara produkter som finns på marknaden. Men hållbara lampor handlar inte bara om bekvämlighet och valuta för pengarna, de handlar också om säkerhet. Du vill inte att lamporna går sönder när du använder dem. Med Philips LED-lampor du kan köra lugn.

Automotive Grade-kvalitet

Den tekniskt avancerade belysningen från Philips är välkänd inom fordonsindustrin, och har varit det i över 100 år. Philips produkter är designade och utvecklade enligt strikta processer för kvalitetskontroll (inklusive tillämpliga ISO-normer), vilket leder till genomgående höga produktionsstandarder. Stora biltillverkare väljer Philips-lampor, för när du köper Philips köper du kvalitet. Du får kraftfullt, starkt ljus och exakt lampprestanda. Du får en exklusiv stil. Och du får ett avancerat LED-belysningssystem för säkrare, smidigare och trevligare körning.

Klara, färdiga, installerat!

Strålkastarna är designade för att enkelt kunna installeras i kompatibla fordon, och förare med erfarenhet av underhåll kan enkelt uppgradera kompatibla strålkastare. Men vi rekommenderar att du låter en specialismekaniker installera dina nya Philips LED-strålkastare och se till att du är redo att köra. Även om strålkastarna är kompatibla med ett stort utbud av befintliga bilar, kan de inte användas på alla biltyper.

Ej för användning på allmän väg

Viktigt! I EU och några andra områden får LED-belysning endast användas interiört och off-road. LED-strålkastare och dimljus- och signallampor är för närvarande inte ECE-certifierade och får inte användas på allmän väg. Om du använder LED-strålkastare och dimljus- och signallampor på allmän väg riskerar du att förlora körkort och bilförsäkring och att få juridiska påföljder. Philips LED-belysning är inte tillgänglig i alla länder. Om du vill ha information kan du kontakta din Philips-representant.

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Väntade fördelar: Avancerat bilsystem
- Produktbeskrivning: Ljusare, starkare, Vitare

Produktbeskrivning

- Tillämpning: Helljus, Halvljus
- Sockel: P43t-38
- Beteckning LED-typ: LED-HL [~H4]
- ECE-certifierad: NEJ
- Sortiment: X-tremeUltinon LED
- Tekniska funktioner: AirFlux, IP65, SafeBeam
- Teknik: LED
- Typ: H4

Livslängd

- Livslängd: Upp till 12 år

Ljusegenskaper

- Färgtemperatur: Upp till 6 500 K
- Lumen: 1 000/1 350

Elektriska specifikationer

- Spänning: 12 V

Beställningsinformation

- Beställningspost: 12901HPX2
- Beställningskod: 39737631

Förpackningsinformation

- Förpackningstyp: x2
- EAN1: 8727900397376
- EAN3: 8727900397383



Publiceringsdatum
2023-12-29

Version: 12.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-lampor överensstämmer med gällande lagliga krav.