



Philips Ultinon Drive  
Accessory  
Kit de cableado para 1  
lámpara LED

Cable de función de la luz de  
posición

Conector enchufe DT hembra 3  
patillas  
Calidad fiable de Philips

LUMUD1001WX1

## Durabilidad y fiabilidad mejoradas

### Instalación fiable para un rendimiento duradero

Garantiza una instalación sencilla de una sola luz de conducción LED de Philips, con cables de calidad para automoción y componentes sellados contra el agua para gozar de un rendimiento de luz LED duradero. Al estar libre de PVC y BFR\*\*, es más respetuoso con el medio ambiente.

#### Ajuste óptimo

- Fácil de instalar
- Para una sola lámpara LED con función de la luz de posición

#### Calidad fiable de Philips para automoción

- Material resistente para un rendimiento duradero

# PHILIPS

## Kit de cableado para 1 lámpara LED

Cable de función de la luz de posición Conector enchufe DT hembra 3 patillas, Calidad fiable de Philips

# Especificaciones

### Descripción del producto

- Tecnología: Kit de cableado LED
- Compatible con: Philips Ultinon Drive UD2001L, UD2002L, UD2003L
- Tipo de enchufe: Conector de enchufe DT hembra de 3 patillas
- Longitud del cable: Cable de 3 m
- Fusible: 20 A
- Luz de posición de estacionamiento con cable
- Relé: Sí, 12 V
- Funciones de conmutación: No
- Interruptor de apagado/encendido
- Número del conector de enchufe: 1

### Características eléctricas

- Voltaje: 12 V

### Información de pedido

- Entrada de pedido: UD1001WX1
- GOC: 01838032

### Datos del embalaje

- EAN1: 8719018018380
- EAN3: 8719018018397

### Información del producto embalado

- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 12
- Dimensiones de la caja: largo (mm): 390
- Dimensiones de la caja: ancho (mm): 220
- Dimensiones de la caja: alto (mm): 250

LUMUD1001WX1/10

# Destacados

### Fácil de instalar

Al instalar la lámpara LED auxiliar de Philips\* en el vehículo, es posible que necesites un arnés de cables adicional para conectar y controlar de forma segura las luces de conducción LED adicionales. Este kit de cableado LED de Philips facilita la conexión de la luz de conducción LED de Philips al sistema eléctrico del vehículo, lo que te proporciona un control total de la nueva lámpara.

### Kit de cableado para una lámpara

Incluye un conector de enchufe DT hembra resistente al agua de 3 patillas, un cable de 3 m, un interruptor de encendido/apagado, un relé de 12 V y un fusible de 20 A.

### Rendimiento duradero

Este kit de cableado LED de Philips utiliza cables de calidad para automoción con un relé sellado contra el agua, un interruptor y conectores. Se ha probado en las condiciones más adversas para que puedas disfrutar de un rendimiento duradero.



Fecha de emisión  
2024-04-07

Versión: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Compatible con: Philips Ultinon Drive UD2001L, UD2002L, UD2003L \*Restricción de la normativa de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos.

\*\*Sin cloruro de polivinilo (PVC) y retardantes de llama bromados (BFR)